

PC9 BOLT HANDLE - RUGER PC9 BOLT HANDLE BLACK

If you're looking for a quick way to enhance the performance of your Ruger® PC Carbine, then Midwest Industries has the perfect answer in the form of its PC9 Bolt Handle. This easy add-on provides a longer, knurled bolt handle that allows for a better grip when charging your Ruger® PC Carbine. Each Midwest Industries PC9 Bolt Handle is machined from 4140 steel and treated with a magnesium-phosphate finish. The handle installs using Ruger's factory bolt handle, and the design is made entirely in the USA. Note: Note: Only compatible with new Ruger® PC9 TakeDown carbine models - 19100, 19101, 19102.



Attributes

- Name: RUGER PC9 BOLT HANDLE BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100034250
- Mfr. No.: MI-PC9BH
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: PC 9,PC Carbine
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 812102032410

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries](#)
- [English: PC9 BOLT HANDLE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le PC9 BOLT HANDLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PC9 BOLT HANDLE di Midwest Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Boltowego PC9](#)
- [Suomi: PC9 BOLT HANDLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PC9 BOLT HANDLE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER](#)

Sicherheitshinweise für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den PC9 Bolt Handle von Midwest Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger® PC Carbine zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Ruger® PC Carbine und die Sicherheitsrichtlinien für Zubehörteile gelesen hast.
- Verwende den PC9 Bolt Handle nur für die vorgesehenen Modelle: Ruger® PC9 TakeDown KarabinerModellen 19100, 19101, 19102.
- Überprüfe den PC9 Bolt Handle regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Beschädigung nicht verwenden.
- Halte den PC9 Bolt Handle und andere Waffenbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den PC9 Bolt Handle nur, wenn das Gewehr entladen ist.
- Achte darauf, dass der Bolzengriff sicher und fest installiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, den Bolzengriff mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen umgehst, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des PC9 Bolt Handle:

- Entferne den originalen Bolzengriff von deinem Ruger® PC Carbine.
- Setze den PC9 Bolt Handle an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Bolzengriff fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Überprüfe die Installation, indem du den Bolzengriff mehrmals betätigst, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung des PC9 Bolt Handle:

- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist, es zu verwenden.
- Betätige den Bolzengriff sanft, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Nach der Benutzung, reinige den Bolzengriff regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den PC9 Bolt Handle und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Einzelhändler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast.

Abschließende Hinweise

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und halte dich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und den PC9 Bolt Handle verantwortungsbewusst verwendest.

PC9 BOLT HANDLE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the PC9 Bolt Handle designed for the Ruger® PC Carbine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the PC9 Bolt Handle is compatible with your specific Ruger® PC9 TakeDown carbine model (19100, 19101, 19102).
- Always handle firearms and firearm accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Store the bolt handle and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bolt handle for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the PC9 Bolt Handle only as intended, following all manufacturer instructions.
- Avoid using excessive force when operating the bolt handle to prevent damage or injury.
- Do not modify the bolt handle or attempt to repair it unless instructed by a qualified professional.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the bolt handle.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure your Ruger® PC Carbine is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Bolt Handle:**
 - Locate the factory bolt handle on your Ruger® PC Carbine.
 - Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory bolt handle.
3. **Install the PC9 Bolt Handle:**
 - Align the PC9 Bolt Handle with the bolt mechanism.
 - Firmly press the handle into place until secure.
 - Ensure the handle operates smoothly without obstruction.
4. **Final Check:** Once installed, perform a function check to ensure the bolt handle operates correctly.

Usage Instructions

- To operate the bolt handle, grip it firmly and pull back to charge the firearm.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- After charging the firearm, ensure it is pointed in a safe direction before proceeding.

Disposal Instructions

- Dispose of the PC9 Bolt Handle in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, installation, or usage of the PC9 Bolt Handle, please consult the manufacturer or your local firearms dealer. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls or safety notices.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe operation of your Ruger® PC Carbine with the PC9 Bolt Handle. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el PC9 Bolt Handle de Midwest Industries para tu Ruger® PC Carbine. Este accesorio ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu carabina. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente el mango de perno.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el PC9 Bolt Handle.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y comunícate con el fabricante.
- Siempre usa el producto en un entorno seguro y controlado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** El PC9 Bolt Handle está diseñado específicamente para los modelos de carabina Ruger® PC9 TakeDown (19100, 19101, 19102). No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños al producto.
- **Manejo seguro:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular el mango de perno.
- **Almacenamiento:** Guarda el PC9 Bolt Handle en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el mango de perno de fábrica de Ruger® siguiendo las instrucciones del manual del usuario de la carabina.
- Toma el PC9 Bolt Handle y alinéalo con el mecanismo de perno de la carabina.
- Asegúrate de que el mango esté firmemente instalado y asegurado en su lugar.
- Verifica que el mango funcione correctamente antes de usar la carabina.

2. Uso:

- Para cargar el Ruger® PC Carbine, utiliza el PC9 Bolt Handle para tirar del perno hacia atrás.
- Asegúrate de tener un buen agarre en el mango para evitar deslizamientos.
- Después de cargar, verifica que el arma esté en condiciones seguras para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el PC9 Bolt Handle, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal o accesorios de armas.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el PC9 Bolt Handle, te recomendamos que te comuniques con el fabricante o consultes el sitio web oficial de Midwest Industries para obtener más información y asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier accesorio de armas. Sigue estas instrucciones y guías para garantizar un uso seguro y efectivo del PC9 Bolt Handle.

Guide de Sécurité du Produit pour le PC9 BOLT HANDLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le PC9 Bolt Handle de Midwest Industries pour votre Ruger® PC Carbine. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le PC9 Bolt Handle si vous remarquez des défauts visibles ou des dommages.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et approprié.
- Évitez de forcer la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit avec des modèles de carabines Ruger® PC9 autres que ceux spécifiés (19100, 19101, 19102).
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre carabine Ruger avant d'installer ou d'utiliser le PC9 Bolt Handle.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Ruger® PC Carbine est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de la poignée d'origine:** Utilisez un outil approprié pour retirer la poignée de bolt d'origine de votre carabine.
3. **Installation du PC9 Bolt Handle:**
 - Alignez le PC9 Bolt Handle avec l'emplacement de la poignée de bolt.
 - Fixez le PC9 Bolt Handle en suivant les instructions de votre carabine Ruger.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le PC9 Bolt Handle est solidement fixé avant d'utiliser la carabine.

Utilisation

- Lorsque vous chargez votre Ruger® PC Carbine, saisissez fermement le PC9 Bolt Handle pour assurer une bonne prise.
- Évitez de tirer brusquement sur la poignée pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez profiter pleinement des avantages du PC9 Bolt Handle tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits via la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PC9 BOLT HANDLE di Midwest Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries per la tua Ruger® PC Carbine. Questo accessorio è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina, ma è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Se hai domande o dubbi, contatta un esperto prima di procedere.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza il PC9 Bolt Handle solo con i modelli compatibili di Ruger® PC9 TakeDown 19100, 19101, 19102.
- Non forzare mai il bolt handle durante l'installazione o l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la tua carabina.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Ruger® PC Carbine sia scarica e priva di munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione del PC9 Bolt Handle:

- Rimuovi la maniglia del bolt di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries al posto della maniglia originale.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano giochi o movimenti.

3. Utilizzo:

- Usa il bolt handle per ricaricare la tua carabina come faresti normalmente.
- Controlla regolarmente il bolt handle per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di accessori per armi.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta un esperto del settore o consulta il sito ufficiale delle autorità competenti.

Grazie per aver scelto il PC9 Bolt Handle di Midwest Industries. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Boltowego PC9

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu boltowego PC9 od Midwest Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności karabinu Ruger® PC Carbine. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj uchwytu boltowego PC9 tylko z kompatybilnymi modelami karabinu Ruger® PC9 TakeDown (19100, 19101, 19102).
- Nie modyfikuj uchwytu boltowego ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub demontażem uchwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania karabinu, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Uchwytu Boltowego:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Użyj fabrycznego uchwytu boltowego Rugera do montażu uchwytu PC9.
- Przykręć uchwyt zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.

2. Użytkowanie Uchwytu Boltowego:

- Podczas ładowania karabinu, chwyć uchwyt boltowy pewnie, aby zapewnić stabilność.
- Unikaj nadmiernego nacisku na uchwyt, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt boltowy PC9 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania uchwytu boltowego PC9, prosimy o kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i dane zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytu boltowego PC9. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń z jego użytkowaniem.

PC9 BOLT HANDLE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industries PC9 Bolt Handle tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® PC Carbinisi suorituskykyä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain uusien Ruger® PC9 TakeDown karbiinimallien (19100, 19101, 19102) kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarpeen mukaan.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
- Poista vanha bolthandle kahva varovasti.
- Asenna Midwest Industries PC9 Bolt Handle paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Käytä bolthandle kahvaa lataamiseen ja tyhjentämiseen.
- Varmista, että kahva on aina puhdas ja kuivaa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kahva on tiukasti paikallaan ja ei löysty.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätys tai jätteenhuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PC9 BOLT HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt PC9 BOLT HANDLE från Midwest Industries. Detta produkt är designad för att förbättra prestandan på din Ruger® PC Carbine. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din Ruger® PC Carbine är av en kompatibel modell (19100, 19101, 19102) innan du installerar handtaget.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt installerat innan du använder din karbin.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Ruger® PC Carbine är avstängd och säker.
- Ta bort det befintliga bolt handle enligt tillverkarens anvisningar.

2. Installation av PC9 Bolt Handle:

- Placera det nya PC9 Bolt Handle på plats där det gamla handtaget var installerat.
- Fäst handtaget med hjälp av Rugers fabriks bolt handle. Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.
- Kontrollera att handtaget rör sig smidigt och att det sitter fast.

3. Användning:

- När handtaget är installerat kan du använda det för att ladda och avladda din Ruger® PC Carbine.
- Var noga med att alltid ha en säker hållning och riktning under användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PC9 BOLT HANDLE MIDWEST INDUSTRIES RUGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PC9 Bolt Handle od společnosti Midwest Industries. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho Ruger® PC Carbine. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je zbraň vypnutá a zajištěná.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti.
- Při instalaci PC9 Bolt Handle se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku na rukojeť během použití, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a zajištěná.

2. Instalace PC9 Bolt Handle:

- Odstraňte původní rukojeť závěru Ruger.
- Nainstalujte PC9 Bolt Handle na místo původní rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně a správně upevněna.
- Zkontrolujte funkčnost rukojeti před použitím zbraně.

3. Použití:

- Při nabíjení zbraně uchopte rukojeť pevně a zkontrolujte, že je vše v pořádku.
- Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené výše.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití produktu, pokud je poškozen.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace o bezpečnosti produktu.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našeho produktu.