

5700 ELITE METER WITH APPLIED BALLISTICS & LINK - KESTREL

5700 ELITE WITH APPLIED BALLISTICS & LINK, BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

Un montón de potencia computacional balística - en la palma de tu mano

El medidor de clima Kestrel 5700 Elite con software Applied Ballistics es una mejora del innovador pero ahora discontinuado medidor 4500, optimizado específicamente para las necesidades de los tiradores de largo alcance. El 5700 Elite mide hasta 15 parámetros ambientales y te permite seleccionar coeficientes balísticos (BC) G1 o G7 al calcular la trayectoria de la bala. Cabe en la palma de tu mano, pero ofrece la biblioteca de BC medida de más de 225 balas del "Litz" (como el reconocido balístico Bryan Litz), la fuente de datos medidos más extensa para balas modernas de armas pequeñas. Usando su función de calibración balística, puedes "entrenar" el software Applied Ballistics de tu medidor de clima Kestrel 5700 Elite para que coincida con un rifle específico basado en impactos observados a larga distancia. El resultado es un conjunto de datos aún más preciso en el que puedes confiar para cálculos futuros. Con un acceso tan fácil a datos de BC altamente precisos, tienes todo lo que necesitas para realizar un cálculo de trayectoria preciso - en un medidor de viento portátil. Más características del Kestrel 5700 Elite: Bluetooth LiNK para tu smartphone Android o iOS Navegación en pantalla intuitiva y fácil de usar Resolución de pantalla mejorada en comparación con modelos anteriores - más fácil de ver en diferentes condiciones de luz Pantalla con retroiluminación intercambiable entre blanco y rojo (NV - visión nocturna) Funciona con una (1) batería AA Compartimento de batería sellado, por lo que una fuga de batería no dañará la placa madre de tu Kestrel Múltiples idiomas: inglés, francés, alemán y español Carcasa de polímero duro moldeado reforzado y ventana de visualización resistente a rayones/roturas ¡Espera - hay más! El medidor de clima Kestrel 5700 Elite viene con tecnología Bluetooth integrada, por lo que tanto tus datos ambientales en tiempo real como los registrados se pueden transferir de forma inalámbrica y automática a tu smartphone, Mac o PC. Sí, es compatible tanto con Android como con iPhone, así que sea cual sea el sistema operativo de tu teléfono, el 5700 está listo para funcionar bien con él. También se conectará a través de LiNK a un telémetro Bushnell CONX, permitiéndote ver los resultados del AB Kestrel directamente en tu telémetro. Si quieres exprimir cada gota de rendimiento de tu rifle y tu munición, asegúrate de tener un Kestrel 5700 Elite con software Applied Ballistics contigo la próxima vez que vayas al campo.



Atributos

- Nombre: [KESTREL 5700 ELITE WITH APPLIED BALLISTICS & LINK, BLACK](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: 100034298
- N.º fabr.: 0857ALBLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.231kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 159mm
- Longitud de envío: 159mm

- UPC: 730650002689

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Kestrel 5700 Elite](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kestrel 5700 Elite

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5700 Elite con software Applied Ballistics. Este medidor de clima está diseñado para brindarte información precisa y confiable sobre las condiciones ambientales, lo que es esencial para los tiradores de largo alcance. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, sigue cuidadosamente las siguientes pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5700 Elite.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para evitar accidentes.
- No expongas el Kestrel 5700 Elite a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que puedan dañarlo.
- Utiliza el dispositivo solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si el dispositivo muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Mantén el Kestrel 5700 Elite limpio y seco para asegurar su correcto funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la batería:**
 - Utiliza solo una batería AA recomendada por el fabricante.
 - Reemplaza la batería si el dispositivo no enciende o si la pantalla muestra un bajo nivel de energía.
 - Asegúrate de insertar la batería en la dirección correcta según las indicaciones en el compartimento.
- **Conectividad Bluetooth:**
 - Asegúrate de que el Bluetooth esté habilitado en tu smartphone antes de intentar conectar el Kestrel 5700 Elite.
 - No uses el dispositivo mientras conduces o realizas actividades que requieran tu atención total.
- **Calibración Balística:**
 - Sigue las instrucciones de calibración cuidadosamente para asegurarte de que los datos sean precisos.
 - Evita realizar la calibración en condiciones de viento fuerte que puedan afectar la medición.
- **Visualización de Datos:**
 - Asegúrate de que la pantalla esté limpia y libre de obstrucciones para una mejor visibilidad.
 - Ajusta la retroiluminación según sea necesario para diferentes condiciones de luz.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta la batería AA en la dirección indicada.
- Cierra el compartimento asegurándote de que esté bien sellado.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700 Elite.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre los datos iniciales.

3. Conexión a Smartphone:

- Habilita el Bluetooth en tu smartphone.
- Abre la aplicación Kestrel en tu dispositivo móvil.
- Selecciona "Conectar" y sigue las instrucciones para emparejar el Kestrel 5700 Elite.

4. Uso del Medidor:

- Utiliza los botones de navegación para acceder a diferentes funciones y configuraciones.
- Selecciona los parámetros que deseas medir y sigue las instrucciones en pantalla.
- Guarda tus datos y revisa la información en tiempo real.

5. Calibración Balística:

- Accede a la función de calibración en el menú.
- Ingresa los datos de tu rifle y munición según sea necesario.
- Realiza disparos de prueba y ajusta la calibración según los resultados observados.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Kestrel 5700 Elite, asegúrate de reciclar el dispositivo y la batería de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el dispositivo en la basura común.
- Consulta las pautas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos y baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar al punto de contacto de la UE correspondiente. Consulta las plataformas oficiales para actualizaciones sobre posibles retiradas de productos y seguridad.

Recuerda que la seguridad es prioritaria. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Kestrel 5700 Elite.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es