

DAKA BIFOLD WALLETS - DAKA BIFOLD WALLET STEALTH GRAY

The Magpul DAKA Bifold Wallet was designed with the same slim styling of our original wallets, but with extra room added for those times when you need a little more insurance that you can buy what you want and go where you want to go. It'll easily hold your cash, IDs and credit cards without adding significant bulk to your everyday carry. Its slim profile eliminates printing while still providing room for your necessities. We created it from polymer-infused material that stands up to hard usage so, like the rest of our Magpul DAKA products, it's resistant to just about everything you're going to do to it. We built the toughest, thinnest wallets in the world because you're already carrying too much stuff. Features Reinforced polymer fabric with anti-slip texture RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Rounded corners ease pocket entry and exit Suitable for EDC and travel Made in the USA



Attributes

- Name: DAKA BIFOLD WALLET STEALTH GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100035704
- Mfr. No.: MAG906-023
- Color: Grey
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 9mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 840815121732

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Magpul DAKA Bifold Geldbörse](#)
- [English: DAKA Bifold Wallet Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Bifold](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Portefeuille Bifold DAKA de Magpul](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Bifold](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Bifold](#)
- [Suomi: DAKA BIFOLD WALLET Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA BIFOLD WALLET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání peněženky Magpul DAKA Bifold](#)

Sicherheitshinweise für die Magpul DAKA Bifold Geldbörse

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Magpul DAKA Bifold Geldbörse in Stealth Gray. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, Ihre Wertsachen zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Magpul DAKA Bifold Geldbörse ist für den sicheren Gebrauch konzipiert und entspricht den EU-Vorgaben für Produktsicherheit.
- Überprüfen Sie die Geldbörse regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Geldbörse an einem trockenen Ort, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten.
- Halten Sie die Geldbörse von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu beladen, um eine Beschädigung des Materials zu verhindern.
- Verwenden Sie die Geldbörse nicht, wenn Sie feststellen, dass sie beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse bei der Verwendung nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen kommt, um Risse oder Löcher zu vermeiden.
- Halten Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um ein Verschlucken oder andere Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Falten Sie die Geldbörse auf, um Zugang zu den Fächern für Bargeld, IDs und Kreditkarten zu erhalten.
- **Einlegen von Bargeld:** Falten Sie Ihr Bargeld und legen Sie es in das dafür vorgesehene Fach.
- **Einlegen von IDs und Kreditkarten:** Schieben Sie Ihre IDs und Kreditkarten in die vorgesehenen Fächer. Achten Sie darauf, dass sie gut sitzen und nicht herausfallen können.
- **Schließen der Geldbörse:** Falten Sie die Geldbörse wieder zu, um sicherzustellen, dass alle Wertsachen sicher verstaut sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffprodukte.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Halten Sie die Kaufbelege bereit, um Ihre Garantieansprüche zu unterstützen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

DAKA Bifold Wallet Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Bifold Wallet. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe use and maintenance of your wallet. Please read this document carefully before using your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used only for its intended purpose.
- Keep the wallet away from extreme heat, moisture, and sharp objects to prevent damage.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage.
- If you notice any damage, discontinue use immediately to avoid potential hazards.
- Store the wallet in a dry and safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Chemical Resistance:** The wallet is made from a polymerinfused material that is chemical resistant. However, avoid exposing it to harsh chemicals that may degrade the material.
- **NonHygroscopic Material:** The wallet does not absorb moisture, but it is advisable to keep it clean and dry to maintain its integrity.
- **Reinforced Fabric:** The reinforced polymer fabric is designed to withstand everyday wear and tear. However, do not overload the wallet beyond its intended capacity.
- **Rounded Corners:** The rounded corners are designed for easy pocket entry and exit. Be cautious when inserting or removing the wallet to avoid snagging on clothing or other items.

Instructions for Installation and Usage

- **Opening the Wallet:** To open the wallet, gently pull apart the bifold sections without forcing them. Ensure that cards and cash are properly placed within the compartments.
- **Inserting Items:** Insert cash, IDs, and credit cards into the designated slots. Ensure that items are securely placed to prevent them from falling out.
- **Closing the Wallet:** Once you have placed your items inside, fold the wallet back into its closed position. Ensure that it is securely closed before placing it in your pocket or bag.
- **Cleaning:** Clean the wallet with a damp cloth and mild soap if necessary. Avoid using abrasive cleaners or scrubbing pads that could damage the surface.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly. Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- Do not incinerate the wallet, as it may release harmful substances when burned.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DAKA Bifold Wallet, please reach out to the designated EU contact point as indicated on the product packaging or documentation.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DAKA Bifold Wallet. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Bifold

Introducción

Gracias por elegir la billetera Magpul DAKA Bifold. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte seguridad y estilo en tu vida diaria. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de revisar la billetera regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No expongas la billetera a temperaturas extremas o a productos químicos agresivos.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños pequeños, ya que contiene partes que podrían representar un riesgo de asfixia.
- Si notas algún defecto o daño que pueda comprometer la seguridad del producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la billetera solo para su propósito previsto: almacenar dinero, identificaciones y tarjetas de crédito.
- Evita sobrecargar la billetera con demasiadas tarjetas o billetes, ya que esto puede afectar su durabilidad y funcionalidad.
- Mantén la billetera en un lugar seguro y accesible, evitando dejarla en lugares públicos donde pueda ser robada.
- Si la billetera se moja, sécala inmediatamente con un paño suave y déjala secar al aire. No uses calor directo para secarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de Tarjetas y Dinero:

- Abre la billetera y coloca tus tarjetas de crédito y de identificación en los compartimentos adecuados.
- Asegúrate de que las tarjetas estén bien ajustadas para evitar que se caigan.
- Coloca el dinero en el compartimento designado para billetes, asegurándote de que no esté demasiado lleno.

2. Cierre de la Billetera:

- Una vez que hayas organizado tus tarjetas y dinero, cierra la billetera asegurándote de que todos los compartimentos estén bien sellados.
- Verifica que no haya nada sobresaliendo que pueda dañar la billetera o causar inconvenientes al transportarla.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia la billetera con un paño húmedo y suave. No uses detergentes fuertes o abrasivos que puedan dañar el material.
- Revisa periódicamente la billetera para asegurarte de que no haya signos de desgaste excesivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la billetera, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico y polímero.
- Considera donar la billetera si está en buen estado y aún es funcional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, asegúrate de dirigirte a un punto de contacto en la Unión Europea. Puedes buscar información en las plataformas oficiales de seguridad del consumidor.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu billetera Magpul DAKA Bifold de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante, y estar informado es clave para evitar accidentes y problemas.

Guide de Sécurité pour le Portefeuille Bifold DAKA de Magpul

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille bifold DAKA de Magpul. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre portefeuille.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le portefeuille avec trop de cartes ou d'objets, car cela pourrait l'endommager.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants, car il contient des éléments qui pourraient présenter des risques d'étouffement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le portefeuille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Évitez de plier le portefeuille de manière excessive pour maintenir son intégrité.
- Ne lavez pas le portefeuille dans des machines à laver ou ne l'exposez pas à l'eau pendant de longues périodes.
- Si vous remarquez des déchirures ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture du Portefeuille:** Dépliez le portefeuille pour accéder aux compartiments.
2. **Placement des Cartes:** Insérez vos cartes de crédit, d'identité ou autres dans les emplacements prévus. Assurez-vous qu'elles sont bien en place.
3. **Stockage de l'Argent:** Placez votre cash dans le compartiment approprié, en veillant à ne pas le surcharger.
4. **Fermeture:** Pliez le portefeuille et assurez-vous qu'il est bien fermé pour éviter que les objets ne tombent.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du portefeuille, jetez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le portefeuille dans des déchets recyclables si des matériaux non recyclables sont présents.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site officiel de Magpul ou contacter le service client.

Merci de votre attention et de votre confiance dans le portefeuille bifold DAKA de Magpul. Utilisez-le en toute sécurité et profitez de votre expérience !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Magpul DAKA Bifold

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il portafoglio Magpul DAKA Bifold. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza e la protezione durante l'uso del portafoglio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni.
- Non esporre il portafoglio a sostanze chimiche aggressive o temperature estreme.
- Tieni il portafoglio lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, non utilizzare il portafoglio e segnalalo immediatamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il portafoglio in modo che non sia sovraccarico. Un carico eccessivo può causare danni.
- Evita di riporre oggetti appuntiti o taglienti nel portafoglio.
- Non utilizzare il portafoglio in ambienti umidi o bagnati per mantenere la sua integrità.
- Non tentare di riparare il portafoglio se danneggiato; rivolgiti a un professionista per la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Caricamento del Portafoglio:**
 - Inserisci il contante, le carte di credito e i documenti d'identità nelle apposite tasche.
 - Assicurati che le carte siano inserite correttamente per evitare danni.
- **Uso Quotidiano:**
 - Porta il portafoglio in tasca o in una borsa sicura.
 - Evita di esporre il portafoglio in luoghi affollati per ridurre il rischio di furto.
- **Controllo Periodico:**
 - Controlla periodicamente il portafoglio per assicurarti che non ci siano segni di usura, come cuciture allentate o rotture.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Se possibile, ricicla il materiale del portafoglio seguendo le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare il portafoglio nei rifiuti indifferenziati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il portafoglio Magpul DAKA Bifold. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Bifold

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela Magpul DAKA Bifold. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie i bezpieczeństwie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie portfela oraz przestrzegać przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne, takich jak ostre narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że portfel jest prawidłowo zamknięty przed umieszczeniem go w kieszeni lub torbie.
- Nie przeładowuj portfela zbyt dużą ilością kart lub gotówki, co może prowadzić do uszkodzenia.
- Jeśli portfel zostanie zamoczony, natychmiast go osusz i nie używaj go, dopóki nie będzie całkowicie suchy.
- Zwróć uwagę na krawędzie portfela – mogą być ostre w przypadku uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Otwieranie i zamykanie portfela:

- Aby otworzyć portfel, delikatnie rozchylaj jego skrzydła.
- Upewnij się, że wszystkie karty i gotówka są prawidłowo umieszczone wewnątrz przed zamknięciem.

2. Przechowywanie kart i gotówki:

- Umieść karty w dedykowanych kieszeniach, aby uniknąć ich zarysowania.
- Gotówkę przechowuj w zabezpieczonym miejscu, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

3. Czyszczenie portfela:

- Użyj wilgotnej ściereczki do przetarcia zewnętrznej powierzchni portfela.
- Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Portfel Magpul DAKA Bifold można wyrzucić do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Upewnij się, że portfel jest całkowicie pusty przed utylizacją.
- Jeśli portfel jest w dobrym stanie, rozważ jego oddanie lub przekazanie innym osobom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Magpul lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników.

DAKA BIFOLD WALLET Turvaohjeet

Johdanto

DAKA BIFOLD WALLET on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu päivittäiseen käyttöön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää lompakkoasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä lompakko kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Älä altista lompakkoa äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Vältä lompakon täyttämistä liikaa, jotta se ei vaurioidu tai aiheuta epämukavuutta käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä lompakkoa vain sen tarkoitetulla tavalla, eli käteisen, henkilökorttien ja luottokorttien säilyttämiseen.
- Varmista, että lompakko on suljettu kunnolla, kun et käytä sitä, jotta sisällä olevat esineet eivät putoa.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on vaurioitunut tai kulunut. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos huomaat ongelmia.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko ja tarkista, että kaikki taskut ovat ehjiä.
- Aseta käteinen, henkilökortit ja luottokortit lompakon taskuihin. Varmista, että kortit ovat oikein ja turvallisesti paikoillaan.
- Sulje lompakko huolellisesti käytön jälkeen.
- Puhdista lompakko tarvittaessa kevyesti kostealla liinalla ja anna sen kuivua huoneenlämmössä.

Hävitysohjeet

- Kun et enää tarvitse lompakkoa, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet lompakon hävittämisestä ja kierrättämisestä.
- Vältä lompakon polttamista tai hävittämistä tavallisessa jätteessä, jos se sisältää kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata kysymyksiisi lompakon käytöstä ja turvallisuudesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että DAKA BIFOLD WALLET lompakkosi on turvallinen ja pitkäikäinen.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA BIFOLD WALLET

Introduktion

Tack för att du har valt Magpul DAKA Bifold Wallet. Denna plånbok är designad för att ge säkerhet och funktionalitet i en kompakt form. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd plånboken endast för avsett ändamål, dvs. för att förvara kontanter, IDhandlingar och kreditkort.
- Undvik att utsätta plånboken för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka materialets integritet.
- Håll plånboken borta från skarpa föremål för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet plånboken för tecken på slitage eller skador. Om skador upptäcks, sluta använda den omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Förvara plånboken på en säker plats när den inte används för att förhindra förlust eller stöld.
- Använd plånboken på ett sätt som förhindrar att den blir överfull, vilket kan leda till skador på både plånboken och dess innehåll.
- Vid resor, var medveten om omgivningen och undvik att visa upp plånboken offentligt.

Instruktioner för installation och användning

- För att öppna plånboken, tryck lätt på snäppet eller öppna den försiktigt.
- Placera kontanter, IDhandlingar och kreditkort i de avsedda facken för att säkerställa att de hålls på plats.
- Stäng plånboken ordentligt efter användning för att skydda innehållet.
- Rengör plånboken med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel.

Avfallsanvisningar

- När plånboken inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga plånboken i vanliga hushållssopor. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som medföljer produkten.

Viktig information

- Denna plånbok är inte avsedd för användning av barn under 14 år utan övervakning av en vuxen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna och håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din Magpul DAKA Bifold Wallet!

Návod k bezpečnému používání peněženky Magpul DAKA Bifold

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili peněženku Magpul DAKA Bifold. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a funkčnost. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, připravili jsme následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že peněženka je používána pouze k určenému účelu, tedy k uchovávání hotovosti, ID a kreditních karet.
- Před použitím zkontrolujte peněženku na jakékoli viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte peněženku mimo dosah dětí, aby se předešlo riziku udušení nebo zranění.
- V případě, že zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte peněženku používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Vyvarujte se vystavení peněženky extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemickým látkám, které by mohly poškodit materiál.
- Nezaplňujte peněženku nadměrným množstvím karet nebo hotovosti, což by mohlo vést k poškození zipu nebo švů.
- Při vyjímání karet buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění prstů.
- Pokud peněženka vykazuje známky opotřebení, jako jsou trhliny nebo roztržení, přestaňte ji používat.

Pokyny pro instalaci a používání

- Pro optimální používání peněženky:
 - Otevřete peněženku a umístěte hotovost a karty do přihrádek.
 - Ujistěte se, že jsou všechny karty správně umístěny a nezapadají do zipu nebo přihrádek.
 - Zavírejte peněženku, aby se zajistilo, že obsah zůstane bezpečně uvnitř.
- Při nošení peněženky se ujistěte, že je umístěna v bezpečné kapse nebo tašce, aby se minimalizovalo riziko ztráty nebo krádeže.

Pokyny k likvidaci

- Peněženku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je peněženka poškozená a nelze ji dále používat, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte peněženku do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemné používání peněženky Magpul DAKA Bifold.