

ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK® 9MM/.40 CAL - STRIKE INDUSTRIES ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK® 9MM/40 CAL

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Partes de cargadores](#) > [Magazine Extension](#)

La Placa de Carga Extendida de Strike Industries para GLOCK G17 9MM / G22 .40CAL fue diseñada para facilitar la recarga del cargador a través de un diseño que evita enganchones y arrastres, manteniendo la máxima capacidad del cargador con cualquier cargador OEM de GLOCK. La Placa de Carga Extendida proporciona 6 rondas adicionales a cualquier cargador G17 de GLOCK, además de añadir 5 rondas a cualquier cargador .40 cal G22. Incluye nuestra placa de bloqueo de acero especial. En comparación con otras placas de extensión de cargador en el mercado, nuestra placa de bloqueo de acero cuenta con un diseño de gancho que añade seguridad adicional al bloqueo, aumentando la durabilidad de tu cargador y de la placa de carga extendida cuando está completamente cargada. Nuestra placa de carga extendida ofrece mejor agarre y control general, además de aumentar la eficiencia de las recargas. Dale a tu GLOCK las rondas extras que se merece con la Placa de Carga Extendida de Strike Industries para GLOCK G17 9mm / G22 .40 CAL.



Atributos

- Nombre: [STRIKE INDUSTRIES ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK® 9MM/40 CAL](#)
- Fabricante: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100037007
- N.º fabr.: SI-EMP-G9&40
- Estilo: Base Plates
- Modelo: 17,23
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 108mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 708747548297

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Carga Extendida de Strike Industries para GLOCK G17 9MM / G22 .40 CAL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Carga Extendida de Strike Industries para GLOCK G17 9MM / G22 .40 CAL

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Carga Extendida de Strike Industries para tu GLOCK G17 9MM / G22 .40 CAL. Este producto ha sido diseñado para mejorar la capacidad de tu cargador y facilitar la recarga. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía te proporcionará toda la información necesaria para el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona la Placa de Carga Extendida antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier irregularidad.
- Sigue siempre las normas de seguridad al manejar armas de fuego, incluyendo el uso de protección ocular y auditiva.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta placa está diseñada exclusivamente para cargadores GLOCK G17 9MM y G22 .40 CAL. No la uses con otros modelos.
- **Carga:** Asegúrate de que el cargador esté completamente cargado antes de usarlo con la Placa de Carga Extendida.
- **Manejo:** Siempre apunta el arma en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador y la Placa de Carga Extendida en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.
- **Recarga:** Practica la recarga con la Placa de Carga Extendida en un entorno seguro y controlado, preferiblemente en un campo de tiro autorizado.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa de Carga Extendida:

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio.
- Retira la base original del cargador GLOCK.
- Coloca la Placa de Carga Extendida en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Presiona firmemente hasta que escuches un clic, indicando que la placa está asegurada.

2. Uso de la Placa de Carga Extendida:

- Carga el cargador con munición, asegurándote de que las rondas estén correctamente alineadas.
- Inserta el cargador en tu GLOCK hasta que esté completamente en su lugar.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que la Placa de Carga Extendida no interfiera con el funcionamiento del arma.

3. Mantenimiento:

- Limpia la Placa de Carga Extendida regularmente para evitar acumulación de suciedad o residuos.
- Revisa la placa y el cargador frecuentemente para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la Placa de Carga Extendida, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje o una autoridad local sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la Placa de Carga Extendida o si necesitas asistencia adicional, consulta con el distribuidor autorizado donde compraste el producto. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria y asistencia conforme a las directrices de seguridad.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones y disfruta de la mejora en la capacidad de tu GLOCK G17 9MM / G22 .40 CAL con la Placa de Carga Extendida de Strike Industries.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es