

ARCH-EL CHARGING HANDLE WITH EXTENDED LATCH COMBO AR-15

- ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH AR-15 FDE

The new ARCH-EL Charging Handle from Strike Industries is a T-6 7075 forged hard anodized charging handle featuring a larger aluminum latch surface that functions with ease in adverse conditions. The SI ARCH-EL featuring the aluminum SI Extended Latch will not wear your receiver as fast compared to steel latches! With its high polished surface, its ergonomic design makes for a smooth, clean charge. The quality of the ARCH-EL is second to none and it's built for durability. Once you place the ARCH-EL on your rifle, you will see, feel, and know the quality of the ARCH-EL!



Attributes

- Name: ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH AR-15 FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100037047
- Mfr. No.: SI-ARCH-EL-FDE
- Finish: Flat Dark Earth
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.044kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 708747545890

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch Combo AR15](#)
- [English: ARCHEL Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Seguridad del Consumidor para el ARCHEL Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement ARCHEL de Strike Industries](#)
- [Italiano: ARCHEL Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL Charging Handle](#)
- [Suomi: ARCHEL Latauskahva Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Charging Handle med Extended Latch](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání ARCHEL nabíjecího mechanismu](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch Combo AR15

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARCHEL Charging Handle von Strike Industries! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deines Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um die Sicherheit während der Nutzung des Produkts zu gewährleisten.
- Verwende den Charging Handle nur für die vorgesehenen Zwecke und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften und -gesetze in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Charging Handle auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Achte darauf, dass der Charging Handle sicher und fest am Gewehr angebracht ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Verwende den Charging Handle nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Nutzung des Gewehrs.
- Vermeide es, den Charging Handle unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Kälte oder Hitze) zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation des Charging Handles beginnst.
2. Entferne den alten Charging Handle, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den ARCHEL Charging Handle vorsichtig in den vorgesehenen Slot im Receiver ein.
4. Stelle sicher, dass der Charging Handle sicher einrastet und keine Spielbewegung hat.
5. Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Charging Handle ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um das Gewehr zu laden, ziehe den Charging Handle nach hinten und lasse ihn dann los, um die Patrone in die Kammer zu befördern.
- Achte darauf, dass deine Finger und andere Körperteile während des Ladens des Gewehrs nicht in der Nähe des Abzugs sind.
- Nach dem Laden des Gewehrs, überprüfe immer visuell, ob die Kammer geladen ist, bevor du das Gewehr in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Werfe das Produkt nicht in den normalen Hausmüll. Informiere dich über spezielle Recyclingstellen für Waffen und Zubehörteile in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir die nötigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorschriften, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

ARCHEL Charging Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCHEL Charging Handle with Extended Latch for your AR15. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your new charging handle. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the charging handle is compatible with the AR15 platform.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the charging handle if it shows signs of damage or excessive wear.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the charging handle.
- Use the charging handle in a safe environment, free from distractions and hazards.
- When charging your firearm, maintain a proper grip and stance to avoid accidents.
- If you experience difficulty while using the charging handle, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing charging handle by pulling it out of the receiver.
3. Align the new ARCHEL Charging Handle with the receiver.
4. Carefully insert the charging handle into the receiver until it is fully seated.
5. Test the charging handle to ensure it operates smoothly before using the firearm.

Usage

- To charge the firearm, grasp the extended latch firmly.
- Pull the charging handle back fully to ensure the bolt is engaged.
- Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- Always check the chamber to confirm the firearm is ready to fire before taking any further action.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer where you purchased the product.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your ARCHEL Charging Handle with Extended Latch. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm and its components.

Guía de Seguridad del Consumidor para el ARCHEL Charging Handle

Introducción

Gracias por elegir el ARCHEL Charging Handle de Strike Industries. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y durabilidad. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y manejo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el ARCHEL Charging Handle.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que tu arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación o instalación.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el ARCHEL Charging Handle solo con rifles AR15.
- Evita el uso del mango en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- No fuerces el mango si encuentras resistencia al cargar el rifle.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Usa gafas de seguridad al realizar la instalación para proteger tus ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
2. **Retira el mango antiguo:** Si estás reemplazando un mango de carga existente, quita el tornillo que lo sujeta y retíralo con cuidado.
3. **Coloca el ARCHEL Charging Handle:** Inserta el nuevo mango en la parte trasera del receptor del rifle.
4. **Asegura el mango:** Utiliza el tornillo proporcionado para fijar el ARCHEL Charging Handle en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso.
5. **Verifica la instalación:** Realiza un chequeo visual para asegurarte de que el mango esté correctamente instalado y no haya piezas sueltas.

Uso

- Para cargar el rifle, tira del ARCHEL Charging Handle hacia atrás hasta que se escuche un clic, asegurándote de que el cerrojo esté completamente abierto.
- Suelta el mango para permitir que el cerrojo se cierre.
- Siempre verifica que el rifle esté en condiciones seguras antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ARCHEL Charging Handle, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas.
- Si el mango está dañado o no se puede usar, considera entregarlo a un centro de reciclaje adecuado que maneje materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, contacta a un representante de servicio al cliente de Strike Industries o visita su sitio web oficial.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas directrices para asegurarte de que tu experiencia con el ARCHEL Charging Handle sea segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement ARCHEL de Strike Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ARCHEL de Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre AR15 tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler l'arme à feu lorsque la poignée de chargement est installée si vous n'êtes pas formé à la sécurité des armes.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée de chargement.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation de l'arme.
- Évitez de tirer avec des munitions inappropriées qui pourraient endommager la poignée de chargement ou l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Alignez la nouvelle poignée de chargement ARCHEL avec le récepteur de l'AR15.
- Fixez la poignée en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la poignée est solidement installée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement :

- Pour charger l'arme, tirez la poignée vers l'arrière avec une pression ferme mais contrôlée.
- Relâchez la poignée pour permettre au boulon de se verrouiller en place.
- Assurez-vous que la poignée fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée de chargement dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et des équipements liés aux armes.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour recyclage ou élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre poignée de chargement ARCHEL, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre poignée de chargement ARCHEL tout en garantissant une utilisation sûre et efficace. Merci de faire confiance à Strike Industries pour vos besoins en matière d'équipement d'armement.

ARCHEL Charging Handle Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCHEL Charging Handle di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la facilità d'uso della tua carabina AR15. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il maniglione durante l'uso. Se non si muove liberamente, controlla se ci sono ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza il maniglione solo con il tipo di carabina per cui è progettato (AR15).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la carabina sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il maniglione di ricarica esistente, se presente.
- Posiziona l'ARCHEL Charging Handle nel ricevitore della carabina.
- Assicurati che il maniglione sia ben fissato e che non ci siano giochi.

2. Uso

- Per ricaricare la carabina, afferra il maniglione ARCHEL con una mano.
- Tira indietro il maniglione per aprire il portello di espulsione.
- Rilascia il maniglione per chiudere il portello e preparare la carabina per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il maniglione secondo le linee guida di riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza relative all'ARCHEL Charging Handle, contatta il tuo rivenditore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il prodotto ARCHEL di Strike Industries. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL Charging Handle

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rączki ARCHEL Charging Handle od Strike Industries. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy rączka jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie kontroluj stan rączki, aby upewnić się, że nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed instalacją rączki.
- Nie używaj rączki w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Nie stosuj rączki w połączeniu z nieodpowiednimi lub uszkodzonymi komponentami broni.
- Nie modyfikuj rączki ani nie próbuj jej naprawiać samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
2. Zdejmij starą rączkę, jeśli jest zainstalowana, zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Umieść rączkę ARCHEL na odpowiednim miejscu w receiverze, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
4. Zabezpiecz rączkę zgodnie z zaleceniami producenta, aby upewnić się, że jest stabilna.

Użytkowanie

- Chwyć rączkę obiema rękami, aby zapewnić lepszą kontrolę podczas ładowania broni.
- Używaj rączki do ładowania broni w sposób płynny i kontrolowany.
- Regularnie sprawdzaj rączkę pod kątem oznak zużycia, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Zwróć uwagę na lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rączki ARCHEL Charging Handle, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Zawsze możesz także sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania rączki ARCHEL Charging Handle!

ARCHEL Latauskahva Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCHEL latauskahvan Strike Industriesilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä AR15 kiväärissä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä latauskahvaa vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen aseiden käsittelyä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna ARCHEL latauskahva paikalleen, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että latauskahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Käytä latauskahvaa aseiden lataamiseen ja purkamiseen.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun käytät latauskahvaa.
- Tarkista latauskahvan toiminta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; käytä erillisiä keräyspaikkoja, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea mahdollisissa ongelmissa tai kysymyksissä.

Kiitos, että käytät ARCHEL latauskahvaa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Charging Handle med Extended Latch

Introduktion

Tack för att du valt ARCHEL Charging Handle med Extended Latch från Strike Industries. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att laddhandtaget är korrekt installerat innan användning.
- Använd handskydd vid installation och hantering för att undvika skador.
- Var medveten om att laddhandtaget kan bli varmt efter användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd produkten endast med kompatibla AR15modeller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det gamla laddhandtaget från din AR15 enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera ARCHEL Charging Handle i mottagaren och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att den aluminium SI Extended Latch är korrekt placerad för optimal funktion.
- Testa att ladda vapnet flera gånger för att säkerställa att handtaget fungerar som det ska.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda ditt vapen, dra tillbaka laddhandtaget med ett fast grepp.
- Släpp handtaget för att låta det återgå till sitt ursprungliga läge.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerheten vid hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av ARCHEL Charging Handle, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ARCHEL Charging Handle. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro používání ARCHEL nabíjecího mechanismu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCHEL nabíjecí mechanismus od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt, zda neobsahuje viditelné poškození nebo opotřebení.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání nabíjecího mechanismu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. bez náboje).
- Při manipulaci s nabíjecím mechanismem noste ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni k výstřelu.
- Při používání výrobku v nepříznivých podmínkách zkontrolujte, zda je mechanismus čistý a bez nečistot.
- Pokud se mechanismus zasekne nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a odpojena od zdroje energie.

2. Instalace

- Odstraňte starý nabíjecí mechanismus podle pokynů výrobce.
- Umístěte ARCHEL nabíjecí mechanismus na správné místo.
- Upevněte mechanismus pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je mechanismus pevně připevněn a správně funguje.

3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je mechanismus čistý a bez poškození.
- Při nabíjení zbraně použijte ARCHEL mechanismus s lehkým a plynulým pohybem.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizované prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli bezpečnostních dotazů se neváhejte obrátit na příslušné úřady.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ARCHEL nabíjecího mechanismu. Děkujeme, že přispíváte k bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.