

2 CLIP INSIDE THE WAISTBAND HOLSTERS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS RUGER® LC9 RIGHT HAND IWB HOLSTER

[Home](#)

Estos holsters de clip dual se ajustan dentro de la cintura en cualquier posición y hacen un trabajo increíble al distribuir el peso de las pistolas de tamaño completo mientras se ocultan muy bien. Disponibles para una variedad de pistolas. Están hechos a mano con 100% cuero de vaca americano genuino y vienen completamente forrados y respaldados con el mismo cuero suave de calidad para una textura suave y un ajuste cómodo. El color del cuero puede variar ligeramente según las pieles en stock. 1911 Government (5") 1911 Commander (4.25") 1911 Defender (3") Beretta: 92FS (9mm) Bersa: Thunder (.380) Browning: Hi-Power (9mm) Colt: Single Action Army (.357 Mag) CZ: P-09 Glock: G21 Full Size (.45 ACP) G30 Sub-Compact (.45 ACP) G42 Single Stack (.380 ACP) G43 Single Stack (9mm) G17/22 Full Size (9mm/.40) G19/23/32 Compact (9mm/.40/.357 Sig) G26/27/33 Sub-Compact (9mm/.40/.357 Sig) Kimber: Solo (9mm) Ruger: LC9 (9mm) LC9 W/Crimson Trace Laser Grips LCP (.380 ACP) LCP W/Crimson Trace Laser Grips LCR (.38 Spec) SP101 (.357 Mag) Sig Sauer: P220 W/ Rail (.45 ACP) P225 No Rail (9mm) P226 W/ Rail (9mm/.40/.357 Sig) Sig Sauer Cont... P229 No Rail (9mm/.40/.357 Sig) P229 W/ Rail (9mm/.40/.357 Sig) P238 (.380 ACP) P238 W/Crimson Trace Laser Grips P938 (9mm) P365



Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS RUGER® LC9 RIGHT HAND IWB HOLSTER](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 100038058
- N.º fabr.: 2CIWB RUG LC9
- Color: Brown
- Mano: Right
- Material: Leather
- Modelo: LC9
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.168kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 254mm
- Longitud de envío: 203mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Holster IWB Ruger® LC9
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Holster IWB Ruger® LC9

Introducción

Gracias por elegir el Holster IWB Ruger® LC9. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia segura y cómoda al portar tu arma. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de uso e instalación, y cómo deshacerte del producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el holster.
- Mantén el holster y el arma fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el holster regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el holster de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Utiliza el holster solo con las armas para las que ha sido diseñado, como el Ruger® LC9.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el holster.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el holster esté correctamente colocado dentro de la cintura. Un ajuste inadecuado puede causar incomodidad o dificultad en el acceso.
- **Distribución del Peso:** Este holster está diseñado para distribuir el peso de manera uniforme. Ajusta la posición según sea necesario para maximizar la comodidad.
- **Verificación de Seguridad:** Antes de cada uso, verifica que el arma esté asegurada en el holster y que no haya obstrucciones.
- **Condiciones Ambientales:** Evita exponer el holster a condiciones extremas, como humedad o calor excesivo, que puedan afectar el cuero.
- **Uso de Armas Cargadas:** Siempre maneja el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Holster:

- Coloca el holster en la parte interior de la cintura en la posición deseada.
- Asegúrate de que el clip esté bien sujetado a tu cinturón para evitar que se mueva.

2. Colocación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el arma en el holster, asegurándote de que esté bien ajustada y no se deslice.

3. Ajuste del Holster:

- Ajusta el holster según sea necesario para una mayor comodidad.
- Realiza una prueba de movimiento para asegurarte de que el holster no se desplace.

4. Retiro del Arma:

- Cuando necesites retirar el arma, asegúrate de que no haya obstrucciones y que estés en un lugar seguro.
- Retira el arma del holster con cuidado, manteniendo el dedo fuera del gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el holster, deshazte de él de manera responsable.
- El cuero puede ser reciclado o desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con un centro de reciclaje local para obtener más información sobre cómo deshacerte del cuero de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta con el punto de contacto de seguridad de la UE correspondiente. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro y estar al tanto de las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas directrices, puedes asegurarte de usar tu Holster IWB Ruger® LC9 de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es