

1 CLIP INSIDE THE WAISTBAND HOLSTERS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GLOCK® 43 IWB RIGHT HAND

[Home](#)

Estos fundas de clip único se ajustan dentro de la cinturilla en cualquier posición y ocupan mucho menos espacio que nuestro modelo de clip dual. Disponibles para una variedad de armas de porte. Están hechas a mano con 100% cuero de vaca americano genuino y vienen completamente forradas y respaldadas con el mismo cuero suave de calidad para una textura suave y un ajuste cómodo. El color del cuero puede variar ligeramente según las pieles en stock. 1911 Government (5") 1911 Commander (4.25") Beretta: 92FS (9mm) Browning: Hi-Power (9mm) Glock: G42 Single Stack (.380 ACP) G43 Single Stack (9mm) G17/22 Full Size (9mm/.40) Ruger: LC9 (9mm) LCP (.380 ACP) Sig Sauer: P220 W/ Rail (.45 ACP) P229 No Rail (9mm/.40/.357 Sig) P229 W/ Rail (9mm/.40/.357 Sig) P238 (.380 ACP) P238 W/Crimson Trace Laser Grips P938 (9mm) P365 Smith & Wesson: J-Frame Revolver M&P .45 Full Size M&P 9mm/.40 Full Size M&P 9mm/.40 Compact M&P Shield (9mm) M&P Bodyguard (.380 ACP) Springfield: XD Sub-Compact (9mm/.40) XD Mod.2 con cañón de 3" (9mm) EMP (9mm/.40)



Atributos

- Nombre: EDGEWOOD SHOOTING BAGS GLOCK® 43 IWB RIGHT HAND
- Fabricante: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- N.º de producto: 100038136
- N.º fabr.: 1CIWB GLOCK G43
- Color: Brown
- Mano: Right
- Material: Leather
- Modelo: 43
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.093kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la funda de clip Inside the Waistband para la Glock® 43 de Edgewood Shooting Bags. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y seguro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir estas instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la funda.
- Mantén la funda y las armas fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona la funda regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza la funda solo con armas de fuego compatibles. Consulta la lista de modelos compatibles en la descripción del producto.
- Nunca coloques un arma cargada en la funda sin asegurarte de que está correctamente asegurada y que no hay riesgo de que se dispare accidentalmente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Solo utiliza la funda para el modelo de arma especificado. Usar la funda con un arma no compatible puede resultar en un mal ajuste y aumentar el riesgo de accidentes.
- **Ajuste:** Asegúrate de que la funda esté bien ajustada dentro de la cinturilla. Un ajuste inadecuado puede causar que la funda se deslice o se caiga.
- **Manipulación:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Transporte:** Al transportar la funda, asegúrate de que el arma esté descargada y que la funda esté asegurada en su lugar.
- **Almacenamiento:** Cuando no estés usando la funda, guárdala en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Funda:

- Coloca la funda en la parte interior de la cinturilla, asegurándote de que el clip esté bien sujetado al cinturón.
- Ajusta la posición de la funda según tu comodidad y el acceso rápido al arma.

2. Verificación de Ajuste:

- Después de colocar la funda, verifica que no haya movimientos excesivos. La funda debe estar fija y segura.

3. Uso de la Funda:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de introducirla en la funda.
- Introduce el arma en la funda con el cañón apuntando hacia abajo y el mango hacia arriba.
- Asegúrate de que el arma esté completamente insertada en la funda antes de cerrar la cremallera o asegurarla.

4. Retiro del Arma:

- Para retirar el arma, asegúrate de que esté en un área segura y libre de personas.
- Retira la funda de la cinturilla si es necesario, y asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura mientras la sacas.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites la funda o si está dañada, sigue estas pautas para su eliminación:

- Asegúrate de que la funda esté vacía y sin armas.
- Si la funda está dañada, considera reciclar el cuero si es posible. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de cuero.
- Si no puedes reciclarla, deséchala en un lugar adecuado siguiendo las normativas de residuos de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en tu área de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un entorno seguro para ti y para quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es