

M-LOK RAIL PANELS - URGI M-LOK RAIL PANELS, BLACK

Designed for the URGI rail (Upper Receiver Group Improved), the Geissele Rail Panels feature an aggressive texture that greatly increases the ability to grip and handle your carbine and are made from a carefully selected defense grade polymer that is not only proven for its durability under hard use but also its ability to act as a heat shield. Geissele Rail Panels are available in Black and DDC. NOTE: Geissele Rail Panels are designed to work with Geissele's Super Modular Rails. Compatibility with other rails are unknown.



Attributes

- Name: URGI M-LOK RAIL PANELS, BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100040939
- Mfr. No.: 04-428B
- Color: Black
- Length: 2"
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 817953025260

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Geissele MLOK Rail Panels](#)
- [English: MLOK Rail Panels Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paneli Szynowych MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Suomi: Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Geissele MLOK Rail Panels](#)

Sicherheitshinweise für Geissele MLOK Rail Panels

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Geissele MLOK Rail Panels. Diese Panels sind speziell für die URGISchiene entwickelt worden und bieten eine verbesserte Griffigkeit und Handhabung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rail Panels nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Rail Panels ausschließlich mit Geissele's Super Modular Rails.
- Achte darauf, dass die Panels korrekt installiert sind, um ein Verrutschen oder Abfallen zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Rissen oder anderen Beschädigungen, verwende die Panels nicht mehr und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche der URGISchiene sauber und trocken ist.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation

- Positioniere die Rail Panels an der gewünschten Stelle auf der URGISchiene.
- Drücke die Panels fest an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
- Achte darauf, dass die aggressive Textur nach außen zeigt, um die Griffigkeit zu maximieren.

3. Verwendung

- Nutze die Rail Panels während des Schießens oder anderer Aktivitäten, um die Handhabung deines Karabiners zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung der Panels während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Geissele Rail Panels gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Wenn die Panels beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung der Geissele MLOK Rail Panels, konsultiere die Webseite des Herstellers oder wende dich an den Kundenservice.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen.

MLOK Rail Panels Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Rail Panels by Geissele Automatics. Designed for the URGI rail, these panels enhance your grip and handling of your carbine while providing a durable and heatresistant solution. This safety instruction guide is intended to ensure your safe use of the product and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the rail panels for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Grip and Handling:** Always ensure a firm grip when handling your carbine equipped with the rail panels to prevent slippage.
- **Heat Resistance:** Be aware that while the panels act as heat shields, they may still become warm during extended use. Avoid direct contact with heated surfaces.
- **Compatibility:** Use only with Geissele's Super Modular Rails. Compatibility with other rail systems is not guaranteed.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to prevent improper fitting that could lead to accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the rail surface where the panels will be installed to ensure a proper fit.
- Align the MLOK Rail Panels with the slots on your Geissele rail.
- Insert the provided screws into the panel slots and tighten securely using an appropriate tool. Do not overtighten to avoid damaging the panels or rail.

2. Usage:

- Once installed, test the grip and ensure that the panels are securely attached before operating your carbine.
- Regularly check the tightness of the screws to ensure the panels remain securely attached during use.
- If you notice any wear or damage, remove the panels immediately and replace them.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK Rail Panels in accordance with local regulations.
- Do not burn the panels as they are made from polymer materials that may release harmful substances when incinerated.
- If the panels are damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Rail Panels, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the MLOK Rail Panels.

Guide de Sécurité pour les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI

Introduction

Merci d'avoir choisi les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI. Ce guide a été conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état des panneaux de rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de problème, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les panneaux de rail uniquement avec les rails Super Modular de Geissele.
- Ne tente pas d'installer les panneaux de rail sur d'autres types de rails, car la compatibilité n'est pas garantie.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer les panneaux de rail.
- Ne soumetts pas les panneaux de rail à des températures extrêmes, car cela peut affecter leur performance.
- Si tu ressens une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, cesse immédiatement d'utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la surface du rail est propre et exempte de débris.
- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Aligne le panneau de rail Geissele avec le rail URGI.
- Appuie fermement pour le fixer en place.
- Assure-toi que le panneau est correctement installé et sécurisé avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Saisit fermement le panneau de rail pour une manipulation optimale.
- Utilise le produit dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque les panneaux de rail ne sont plus utilisables, mets-les au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les panneaux de rail dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recycle le produit ou ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et tous les documents pertinents.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI

Introduzione

Grazie per aver scelto i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo con la carabina, garantendo comfort e sicurezza. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di danni visibili o usura, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che i pannelli siano installati correttamente prima dell'uso.
- Verificare regolarmente che i pannelli non presentino segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non sovraccaricare i pannelli con accessori o attrezzature non compatibili.
- Indossare sempre protezioni adeguate durante l'uso della carabina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il rail URGI sia pulito e privo di detriti.
2. **Posizionamento:** Allinea i pannelli MLOK Geissele con le aperture del rail.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente i pannelli al rail, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che i pannelli siano ben fissati e non si muovano.

Uso

- Impugnare i pannelli in modo sicuro durante l'uso della carabina.
- Monitorare costantemente le condizioni dei pannelli durante l'uso.
- Se si nota un qualsiasi problema, interrompere immediatamente l'uso e controllare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.
- Non gettare i pannelli nel fuoco o in acqua.
- Riciclare i materiali, se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi riguardanti i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI, contattare il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI in modo

sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI

Introduksjon

Gratulerer med valget av MLOK Rail Panels fra Geissele Automatics. Disse panelene er designet for å forbedre grepet og håndteringen av din URGISkinne. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Geissele's Super Modular Rails.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier eller løsemidler på produktet, da dette kan skade materialet.
- Vær oppmerksom på at panelene kan bli varme under bruk; unngå direkte kontakt med huden.
- Kontroller at panelene er riktig installert før bruk for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør området der panelene skal installeres for å fjerne støv og smuss.
- Kontroller at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige.

2. Installasjon:

- Plasser MLOK Rail Panels på den ønskede delen av URGISkinnen.
- Sørg for at panelene sitter godt og er i riktig posisjon.
- Fest panelene ved å følge instruksjonene for din spesifikke skinne.

3. Bruk:

- Når panelene er installert, test grepet og håndteringen for å sikre at de fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på endringer i ytelse, og sjekk jevnlig for slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger har bruk for produktet, må du kaste det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller vedlikehold av MLOK Rail Panels, vennligst kontakt produsenten direkte. Se emballasje eller produsentens nettsted for mer informasjon.

Takk for at du valgte Geissele Automatics MLOK Rail Panels. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paneli Szynowych MLOK Geissele Automatics URGI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup paneli szynowych MLOK Geissele Automatics URGI. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj paneli szynowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt przed każdorazowym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Informuj się na temat aktualnych wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić polimer.
- Nie stosuj paneli szynowych w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury).
- Upewnij się, że panele są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Nie używaj paneli, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejące akcesoria z szyny URGI, jeśli są obecne.
- Umieść panel szynowy Geissele na odpowiednim miejscu szyny.
- Użyj odpowiednich śrub (dołączonych do zestawu) do mocowania panelu.
- Upewnij się, że panel jest mocno zamocowany i nie porusza się.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu paneli, przetestuj chwyt, aby upewnić się, że nie ma luzów.
- Używaj paneli zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj panele szynowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj paneli do ognia, ponieważ mogą się one stopić lub uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub dostawcą.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do właściwych organów.
Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania paneli szynowych
MLOK Geissele Automatics URGI.

Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels ovat suunniteltu tarjoamaan parannettua pitoa ja käsiteltävyyttä URGIrautalle. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden käytettävien komponenttien kanssa.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai viallinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta vääntöä tuotetta asennettaessa tai käytettäessä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on tiukasti kiinnitetty ja ettei se ole löystynyt käytön aikana.
- Huomioi, että tuotteen lämpötila voi nousta käytön aikana; käytä suojakäsineitä tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset esteet asennusalueelta.
- Aseta Geissele Rail Panels haluamallesi alueelle URGIraudalla.
- Kiinnitä paneelit tiukasti MLOKkiinnityksillä, varmistaen, että ne ovat tukevasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta varmistaaksesi, että se parantaa pitoa ja käsiteltävyyttä karabiinin käytössä.
- Tarkista säännöllisesti paneelien kunto ja kiinnitykset.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja tukipalveluista

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteeseen liittyen.

Ole hyvä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen käytön aikana. Näin varmistat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI

Introduktion

Tack för att du har valt Geissele MLOK Rail Panels. Dessa paneler är designade för att förbättra greppet och hanteringen av din karbin. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är designad för att vara säker vid korrekt användning.
- Kontrollera regelbundet panelerna för skador eller slitage.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar vid installation för att undvika skador.
- Undvik att utsätta panelerna för extrema temperaturer som kan påverka deras prestanda.
- Kontrollera att panelerna är korrekt installerade innan användning.
- Använd produkten endast med Geissele's Super Modular Rails för att säkerställa kompatibilitet.
- Om du upplever några problem med grepp eller hantering, sluta använda produkten omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Rengör ytan på din URGI rail noggrant innan installation.
- Positionera Geissele Rail Panels på önskad plats på railen.
- Tryck panelerna på plats tills de sitter tätt.
- Kontrollera att panelerna sitter ordentligt innan användning.

2. Användning

- Använd panelerna för att förbättra greppet under skytte och hantering av karbinen.
- Justera greppet och positionen efter behov för att maximera komfort och kontroll.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att kasta panelerna i vanligt hushållsavfall; återvinn dem om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Geissele Automatics officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečné používání Geissele MLOK Rail Panels

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Geissele MLOK Rail Panels. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální užitek z produktu, prosím, důkladně si přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktech žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte produkt používat a kontaktujte nás pro další pokyny.
- Pravidelně kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nevyžaduje údržbu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s Geissele Rail Panels používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit panel nebo způsobit zranění.
- Nedoporučuje se používat produkt v extrémních teplotách nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při používání produktu dbejte na to, aby byl správně upevněn a nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Zkontrolujte, zda je místo instalace čisté a suché.

2. Instalace:

- Umístěte Geissele Rail Panels na URGI rail (Upper Receiver Group Improved).
- Ujistěte se, že panely jsou správně nasazeny a pevně uchyceny.
- Zkontrolujte, zda jsou panely bezpečně připevněny a nehybné.

3. Použití:

- Při používání produktu se ujistěte, že máte správný úchop a kontrolu nad karabinkou.
- V případě potřeby upravte úchop, abyste zajistili maximální stabilitu a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Geissele MLOK Rail Panels dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Produkt by měl být recyklován, pokud je to možné, nebo zlikvidován v souladu s místními ekologickými standardy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, prosím, obraťte se na náš zákaznický servis. Všechny potřebné kontaktní informace najdete na našich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání Geissele MLOK Rail Panels!