

# **AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREW - BROWNELLS AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREWS (2)**

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Piezas del portador de cerrojo](#) > [Herramientas del portador de cerrojo](#)

Tornillo de llave de gas del portador de percutor AR-15/M16, reemplazo OEM.  
Se vende como un tornillo individual.



## **Atributos**

- Nombre: [BROWNELLS AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREWS \(2\)](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 100040948
- N.º fabr.: AZ-0014
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el tornillo de llave de gas del portador de percutor AR15/M16 de BROWNELLS. Este producto es un reemplazo OEM diseñado para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de su arma. A continuación, encontrará pautas de seguridad importantes y recomendaciones para su uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre el tornillo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Si sientes que el tornillo no está funcionando correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso incorrecto del tornillo puede causar lesiones. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación.
- **Uso de herramientas adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas para la instalación y el ajuste del tornillo. No uses herramientas dañadas o inapropiadas.
- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado para evitar que se afloje durante el uso.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Instalación:

- Retira el tornillo viejo del portador de percutor.
- Limpia el área donde se instalará el nuevo tornillo.
- Coloca el nuevo tornillo de llave de gas en su lugar.
- Aprieta el tornillo con la herramienta adecuada, asegurándote de que esté bien ajustado.

### 3. Uso:

- Utiliza el portador de percutor con el tornillo instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del arma.
- Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que el tornillo esté en buenas condiciones.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta con un proveedor autorizado o un profesional del sector. Asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad y de mantenerte informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del tornillo de llave de gas del portador de percutor AR15/M16.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)