

AR-15 A2 3-PRONG FLASH HIDER 1/2-28

Precision machined from solid 4140 steel bar stock, heat treated, and black nitrided, it is probably the finest A2 style comp/flash suppressor ever produced. Its 3 and 9 o'clock ports are angled up at 8 degrees, and smaller than the 12 o'clock port so more gas is vented through the upward facing ports, it is a superior compensator to the A2, its flash suppression is superior to that of an A2, thanks to its open ended design. 1815 is compatible with M16 BFA and most A2 mounted sound suppressors. Note that since 1815 does have flash suppression capability equal to that of an A2, it is to be treated as a flash suppressor for states that feel threatened by them, such as CA, MA and NY. Threaded for 1/2x28. 1815 is a light and short blended performance muzzle device. It features shorter and smaller 3 and 9 o'clock ports to direct gas upward, this provides 15 to 20% better muzzle rise compensation than the A2, and what is impressive is that it does so without sacrificing its flash suppression capabilities or creating more noise and concussion. The number 18 in its name pays homage to the Armalite AR 18/180, the shape of its ports draws heavily from the AR18/180's flash suppressor design. Due to the abbreviated length of the prongs, 1815 will not ring or "ping" after each shot. A crush washer is included Proudly designed and made in USA Compact A2 sized 3 prong Threaded 1/2x28 threaded flash suppressor/compensator Improved muzzle rise compensator capabilities



Attributes

- Name: AR-15 A2 3-PRONG FLASH HIDER 1/2-28
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044398
- Mfr. No.: 1815
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 680665827206

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 A2 3Prong Flash Hider 1/228](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Flamme AR15 A2 3PRONG](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228](#)
- [Suomi: AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228

Einleitung

Willkommen beim AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit den EU-Verbrauchersicherheitsrichtlinien. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Flash Hider immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Flash Hider während des Schießens zu berühren, um Verletzungen durch Hitze oder Rückstoß zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Mündungsfeuerdämpfer, falls vorhanden.
 3. Schrauben Sie den AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER mit den Gewinden 1/2x28 sicher an die Mündung der Waffe.
 4. Überprüfen Sie die Festigkeit der Verbindung, um sicherzustellen, dass der Flash Hider sicher sitzt.
- **Verwendung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie verwenden.
 2. Schießen Sie nur in einem sicheren Bereich und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien für den Schusswaffengebrauch.
 3. Nach dem Schießen reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Flash Hiders sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an die örtlichen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for the AR15 A2 3Prong Flash Hider 1/228

Introduction

Thank you for choosing the AR15 A2 3Prong Flash Hider 1/228. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the flash hider.
- Only use this product with compatible firearms as specified.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the flash hider for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with firearms that have a 1/228 thread pattern.
- Ensure proper alignment when installing the flash hider to avoid misfires.
- Do not use the flash hider if it shows signs of damage.
- Avoid pointing the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the muzzle threads to remove debris or residue.
- Align the AR15 A2 3Prong Flash Hider with the threads on the muzzle.
- Handtighten the flash hider until snug. Use a crush washer if necessary for a secure fit.
- Use a wrench to tighten the flash hider further, ensuring it is secure but not overtightened.

2. Usage

- Once installed, conduct a function check to ensure the flash hider is properly secured.
- Fire the firearm in a safe environment, observing all safety precautions.
- Monitor the performance of the flash hider during use, ensuring it directs gas upward effectively.
- After shooting, inspect the flash hider for any signs of wear or damage before the next use.

Disposal Instructions

- Dispose of the flash hider in accordance with local regulations for metal products.
- If the flash hider is damaged, consult local waste management services for proper disposal methods.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 A2 3Prong Flash Hider 1/228, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 A2 3Prong Flash Hider 1/228. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 de FORWARD CONTROLS DESIGN. Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con precisión para mejorar el rendimiento de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco.
- Si notas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este dispositivo está diseñado específicamente para rifles AR15. No lo uses con otros tipos de armas.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del rifle cuando esté en funcionamiento.
- **Protección personal:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Verificación de compatibilidad:** Asegúrate de que el Flash Hider sea compatible con tu arma y con los accesorios que planeas usar.
- **Condiciones de disparo:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o vientos fuertes, que puedan afectar el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura antes de comenzar.
- Usa una llave adecuada para retirar el compensador o el dispositivo existente.
- Atornilla el AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER en la rosca de 1/2x28 de tu cañón.
- Asegúrate de que esté bien apretado, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar las roscas.

2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el Flash Hider esté correctamente instalado.
- Realiza un chequeo de seguridad de tu rifle antes de cada uso.
- Dispara en un área designada y segura, lejos de personas y propiedades.

3. Mantenimiento:

- Limpia el dispositivo regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el Flash Hider por cualquier signo de daño o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses y consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No tires el dispositivo en la basura normal. Consulta con un profesional sobre las mejores prácticas para la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional calificado o a las autoridades locales de seguridad de armas. Es importante que te mantengas informado sobre cualquier actualización de seguridad relacionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Flamme AR15 A2 3PRONG

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de flamme AR15 A2 3PRONG. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est conforme aux réglementations locales concernant l'utilisation des dispositifs de bouche.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le compensateur sur des armes pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Évitez de tirer à travers des matériaux qui pourraient provoquer des obstructions.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne pas toucher le compensateur immédiatement après utilisation, car il peut devenir très chaud.
- Assurez-vous que le compensateur est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le Filetage** : Assurez-vous que le filetage de votre compensateur est compatible avec votre arme (1/2x28).
2. **Nettoyez le Filetage** : Avant l'installation, nettoyez le filetage de votre arme pour éliminer toute saleté ou débris.
3. **Vissez le Compensateur** : Vissez le compensateur sur le filetage de votre arme à la main. Utilisez une clé à molette si nécessaire, mais ne serrez pas trop.
4. **Vérifiez l'Alignement** : Assurez-vous que le compensateur est bien aligné et fixé solidement.

Utilisation

- Chargez votre arme conformément aux instructions du fabricant.
- Tirez en respectant les règles de sécurité en vigueur.
- Surveillez le comportement du compensateur pendant l'utilisation. Si vous remarquez des anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de le faire en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider 3Prong A2 1/228 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro AR15, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire la sicurezza durante l'uso e la manutenzione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Flash Hider con munizioni difettose o danneggiate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'area circostante sia priva di persone e oggetti che possano essere danneggiati.
- Non tentare di modificare o riparare il Flash Hider senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. **Rimozione del vecchio Flash Hider:** Utilizza un attrezzo adeguato per rimuovere il flash hider esistente, se presente.
3. **Installazione del nuovo Flash Hider:**
 - Avvita il Flash Hider 3Prong A2 1/228 sull'estremità della canna dell'arma.
 - Assicurati che sia serrato correttamente, ma senza forzare.
4. **Controllo finale:** Verifica che il Flash Hider sia installato saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

- Utilizza il Flash Hider durante le sessioni di tiro per ridurre il lampo della bocca e migliorare la stabilità dell'arma.
- Segui le linee guida di sicurezza generali mentre utilizzi l'arma con il Flash Hider installato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Flash Hider 3Prong A2 1/228. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 od FORWARD CONTROLS DESIGN. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu broni palnej, aby uniknąć obrażeń.
- Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi broni palnej.
- Nie używaj produktu w stanach, które mają restrykcyjne przepisy dotyczące tłumików płomieni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228, wykonaj poniższe kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij istniejący tłumik lub kompensator, jeśli jest obecny.
- Nałóż Tłumik Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 na gwint lufy (1/2x28).
- Dokładnie dokręć tłumik, aby zapewnić pewne połączenie.
- Sprawdź, czy tłumik jest prawidłowo zamontowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie tłumika pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje Utylizacji

W przypadku, gdy Tłumik Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 wymaga utylizacji:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej procedury utylizacji.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie nieużywany przed jego utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w tej dziedzinie.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne zachowanie produktu lub wypadki, zgłoś to odpowiednim władzom. Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Tłumika Płomieni AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228.

AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden suorituskykyä ja turvallisuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai poistamista.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampuma-alue on turvallinen.
- Vältä ampumista, jos tuuli tai sääolosuhteet ovat epäsuotuisat.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha äänenvaimennin tai kompensatori, jos sellainen on asennettuna.
3. Kierrä AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER paikalleen kierrettyyn liitäntään (1/228).
4. Varmista, että se on tiukasti paikallaan, mutta vältä ylivoimaa, joka voi vaurioittaa kierteitä.

Käyttö

- Käytä tuotetta aseiden kanssa, jota se on suunniteltu varten.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja ettei siinä ole vaurioita.
- Seuraa ampumisen aikana, että tuote toimii odotetusti.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluun.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Huomioithan, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä ja varmistaa, että tuote on turvallinen käyttää.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 från FORWARD CONTROLS DESIGN. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan av ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt installation, användning och avfallshantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar eller skjuter med ett vapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller avlägsnar flash hider.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till vapen och tillbehör.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera regelbundet att flash hider är korrekt installerad och inte visar tecken på slitage eller skador.
- Använd endast kompatibla ljuddämpare och andra tillbehör enligt tillverkarens rekommendationer.
- Låt alltid en kvalificerad tekniker utföra installationen om du är osäker på hur du ska göra det.
- Var medveten om att flash hider kan påverka ljudnivån och rekylupplevelsen när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Skruva av den befintliga flash hider eller kompensatorn med ett lämpligt verktyg.
- Rengör gängorna på pipan noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Skruva på AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228 medurs tills den sitter ordentligt.
- Använd ett momentverktyg för att säkerställa att den är korrekt åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en säkerhetskontroll innan du skjuter.
- Använd vapnet i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten behöver kasseras, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för riktlinjer om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 A2 3PRONG FLASH HIDER 1/228. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och ansvarsfull användning av ditt vapen och dess tillbehör.