

AR-15 TAKEDOWN PINS STAINLESS STEEL 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 TAKEDOWN PINS .040 EXTRA LENGTH BLK 5.56MM

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Herramientas para el receiver](#) > [Receiver Pins](#)

PF-040 (Pins, Forward Controls, 0.040) es un conjunto de pivotes y pasadores de desarme para AR15/M16 elegantemente simples y superbamente elaborados. Fabricados a partir de barra de acero inoxidable 17-4 PH y terminados con QPQ, estos pasadores son 0.040 más largos que los pasadores de pivote y desarme según las especificaciones TDP. Los pasadores PF-040 se pueden describir como "extendidos inversos", ya que son más largos en el lado izquierdo del receptor; la longitud adicional del pasador de desarme no interfiere con el funcionamiento de la seguridad ambidiestra. Cuando los pasadores PF-040 se empujan desde el lado izquierdo, el +0.040 se transforma en longitud y área de agarre extra en la cabeza del pasador del lado derecho, lo que, combinado con su suavidad, hace que sacar el pasador sea muy fácil. PF-040 tiene el mismo diseño elegante y sin adornos en las cabezas de los pasadores que está en línea con nuestra filosofía de diseño, que prioriza la funcionalidad sobre la estética. Las cabezas de los pasadores del lado derecho de PF-040 (cuando están instaladas en un receptor, con la boca apuntando hacia afuera) son planas, con un pequeño bisel de 45 grados. Hay un pequeño punto en la cabeza del pasador izquierdo, y la punta de las balas (de hasta 9 mm) se puede usar para empujar los pasadores en receptores de ajuste apretado. Pasador de pivote y desarme AR-15/M16 tratado con QPQ 17-4 con 0.040 de longitud extra. NOTA: PF-040 puede no funcionar con culatas "PDW" que tienen barras que se superponen a los agujeros de los pasadores de desarme.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 TAKEDOWN PINS .040 EXTRA LENGTH BLK 5.56MM](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 100044420
- N.º fabr.: PF-040 (PINS FO)
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 680665827107

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los pasadores de desarme AR15 PF040 de FORWARD CONTROLS DESIGN. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de su AR15/M16. Sin embargo, la seguridad es primordial. Por favor, lea esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza una inspección visual regular de los pasadores para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para su uso.
- Si notas cualquier comportamiento inusual durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.
- Está prohibido modificar o alterar el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Herramientas:** Utiliza solo herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación de los pasadores.
- **Instalación en Receptores:** Asegúrate de que el receptor esté limpio y libre de obstrucciones antes de instalar los pasadores.
- **Verificación de Compatibilidad:** Verifica que tu culata no tenga barras que interfieran con los agujeros de los pasadores de desarme.
- **Manipulación de Municiones:** Mantén las municiones alejadas del área de trabajo durante la instalación y el mantenimiento.
- **Uso de Equipamiento de Seguridad:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular el arma o realizar la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación de los Pasadores:

- Inserta el pasador de pivot en el agujero correspondiente del receptor.
- Asegúrate de que el pasador esté completamente insertado y nivelado.
- Repite el proceso para el pasador de desarme, asegurándote de que la cabeza del pasador esté orientada correctamente.

3. Verificación:

- Despues de la instalación, verifica que ambos pasadores estén firmemente sujetos.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el mecanismo de desarme funcione correctamente.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente los pasadores y el área circundante para evitar acumulación de suciedad.
- Revisa los pasadores periódicamente para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Los pasadores de desarme AR15 PF040 deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metales y componentes de armas.
- No arrojes los pasadores en la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de materiales de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad de los pasadores de desarme AR15 PF040, te recomendamos que contactes a un profesional o a un servicio de atención al cliente autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para un uso seguro y efectivo de tu producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es