

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

Las bolsas frontales Edgewood están construidas de manera similar a las bolsas traseras, con lados de cuero reforzado y partes superiores de nylon de alta resistencia. Las esquinas interiores cuentan con inserciones de nylon cosidas para evitar que el material se enrolle debajo de la culata. Todas las bolsas frontales Edgewood están disponibles para anchos de culatas de cazador (2¼") o anchos de culatas de Benchrest (3"). Cada uno de los dos anchos se ofrece en cuatro estilos diferentes: Bolsa Estándar, que cuenta con solapas de cuero de ½" que se extienden a lo largo de los bordes inferiores para ser sujetadas bajo las barras de retención de la parte superior de tu soporte. O las solapas pueden ser perforadas, muestradas o recortadas por completo para adaptarse a tu soporte. Bolsa Estándar con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Bolsa Farley, que es más estrecha que la Bolsa Estándar de adelante hacia atrás para ajustarse específicamente a los soportes Farley Co-Axial y Co-Axial II. Bolsa Farley con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Estas bolsas son compatibles solo con las partes superiores Farley de estilo antiguo anteriores a 2009. También están disponibles bolsas de nuevo estilo.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 100045621
- N.º fabr.: COMMON 3 IN W/
- Color: Black/ Tan
- Estilo: Front Bag,Rest Top
- Material: Leather,3M Slick
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Las bolsas frontales Edgewood están diseñadas para proporcionar estabilidad y soporte durante el tiro. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente del producto. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro de las bolsas, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de colocarla en la bolsa.
- Utiliza la bolsa solo para su propósito previsto, que es el soporte de armas de fuego.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Inspecciona periódicamente la bolsa en busca de daños o desgaste. Si encuentras alguna imperfección, deja de usarla inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de arena:** Las bolsas deben ser llenadas con arena extra pesada. Asegúrate de utilizar un pequeño embudo para evitar derrames.
- **Colocación del arma:** Coloca el arma de forma segura en la bolsa, asegurándote de que esté bien apoyada y estable.
- **Evita el sobrepeso:** No sobrecargues la bolsa con peso adicional que no sea necesario, ya que esto puede afectar su estabilidad.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso de la bolsa en condiciones extremas (por ejemplo, lluvia intensa o nieve) que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la bolsa:

- Utiliza arena extra pesada y un pequeño embudo para llenar la bolsa.
- Asegúrate de que la bolsa esté completamente llena, pero no excesivamente apretada.

2. Colocación en el soporte:

- Coloca la bolsa en el soporte de tiro asegurándote de que esté bien ajustada.
- Si es necesario, ajusta la posición de la bolsa para lograr la estabilidad deseada.

3. Colocación del arma:

- Coloca el arma en la bolsa, asegurándote de que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Verifica que el arma esté bien sujetada y estable antes de proceder a disparar.

4. Uso durante el tiro:

- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Despues de usar la bolsa, retira el arma y asegúrate de que esté descargada.

Instrucciones de Disposición

- Si la bolsa está dañada o ya no es necesaria, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de cuero y nylon.
- Considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, se recomienda contactar a un punto de contacto en la UE para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda reportar cualquier producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es