

HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL - BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Tornillos y tuercas para anillas](#)

Compatible con la mayoría de los puntos de montaje de swivel de botón pulsador (incluidos los que se encuentran en nuestro Adaptador de Sling de Montaje en Riel o en los Forends de Cuádruple Riel para AR-15), estos swivels permiten al operador adjuntar o desprender rápidamente el sling del arma.



Atributos

- Nombre: [BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- Fabricante: [BLACKHAWK](#)
- N.º de producto: 100047377
- N.º fabr.: 71SS00BK
- Peso de entrega: 0.043kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 648018150487

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introducción

Gracias por elegir el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de BLACKHAWK. Este producto ha sido diseñado para proporcionarte una forma segura y eficiente de conectar y desconectar tu sling de tu arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el sling swivel antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el uso del sling swivel si notas alguna anomalía o daño.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el sling swivel con una carga que exceda su capacidad recomendada.
- Asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado antes de usar el arma.
- No intentes modificar el sling swivel de ninguna manera.
- Siempre verifica que el punto de montaje esté limpio y libre de obstrucciones antes de la instalación.
- Si el sling swivel se utiliza en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, exposición a productos químicos), verifica su integridad antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Sling Swivel:

- Localiza el punto de montaje en tu arma.
- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de obstrucciones.
- Inserta el sling swivel en el punto de montaje hasta que escuches un clic, lo que indica que está correctamente asegurado.
- Realiza una prueba de tirón suave para asegurarte de que el sling swivel esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Sling Swivel:

- Para conectar el sling, asegúrate de que el gancho esté completamente cerrado y asegurado.
- Para desconectar el sling, presiona el botón de liberación y retira el sling swivel del punto de montaje.
- Siempre verifica que el sling esté correctamente conectado antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sling swivel, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, o si necesitas asistencia adicional, consulta la información de contacto que se proporciona en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL. Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad y que siempre debes estar atento a cualquier signo de desgaste o daño en el producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es