

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON T-SHIRT SILVER LARGE

If Magpul made action figures 4.3 oz, 100% combed ring-spun cotton Crew neck with set-in sleeves Comfortable, tag-less interior neck label Shoulder to shoulder neck tape Double-needle stitching on hems and sleeves for durability Printed in the USA Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



Attributes

- Name: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON T-SHIRT SILVER LARGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100048215
- Mfr. No.: MAG1221-040-L
- Color: Silver
- Size: Large
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 840815133636

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT](#)
- [English: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Tshirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TShirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL](#)
- [Suomi: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání trička NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL](#)

Sicherheitshinweise für das NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT von Magpul entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das TShirt ist ein nicht lebensnotwendiges Produkt und sollte nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Mängel oder Schäden aufweist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Das TShirt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da es keine speziellen Sicherheitsmerkmale für diese Altersgruppe bietet.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie das TShirt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Waschen Sie das TShirt gemäß den Pflegehinweisen, um die Qualität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die das Material beschädigen könnten.
- Lagern Sie das TShirt an einem trockenen und kühlen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Ziehen Sie das TShirt über den Kopf an und stellen Sie sicher, dass es bequem sitzt.
- Achten Sie darauf, dass die Nähte und der Halsbereich keine Reizungen verursachen.
- Bei Bedarf kann das TShirt in der Maschine gewaschen werden. Folgen Sie den folgenden Pflegehinweisen:
 - Waschen Sie bei maximal 30 Grad Celsius.
 - Verwenden Sie ein mildes Waschmittel.
 - Trocknen Sie das TShirt an der Luft oder im Trockner bei niedriger Temperatur.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das TShirt gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das TShirt nicht mehr tragbar ist, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln oder wiederzuverwenden, um Abfall zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Hersteller. Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie in den Unterlagen, die mit dem Produkt geliefert wurden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Verbraucher hat für uns oberste Priorität. Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT. This product is designed to provide comfort and durability. To ensure your safety and satisfaction, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and in accordance with the guidelines provided.
- Inspect the tshirt before use for any defects or damage.
- Keep the product away from fire and other heat sources.
- Avoid exposing the tshirt to harsh chemicals or solvents.
- Store the tshirt in a cool, dry place when not in use.
- Follow care instructions to maintain the quality and longevity of the fabric.

Specific Safety Precautions for Use

- This tshirt is made from 100% combed ringspun cotton, which may shrink if washed in hot water or dried at high temperatures.
- To prevent skin irritation, discontinue use if you experience any allergic reactions or discomfort.
- This product is designed for adult use. Keep out of reach of children to avoid choking hazards from tags or loose threads.

Instructions for Installation and Usage

- **Wearing the TShirt:**
 - Slip the tshirt over your head and adjust it comfortably on your shoulders.
 - Ensure that the sleeves are positioned correctly and that the neck fits comfortably without being too tight.
- **Care Instructions:**
 - Machine wash in cold water with similar colors.
 - Do not bleach.
 - Tumble dry on low heat or hang to dry.
 - Iron on a low setting if necessary, avoiding direct contact with any printed designs.

Disposal Instructions

- When disposing of the tshirt, consider donating it if it is still in good condition.
- If the tshirt is damaged beyond use, dispose of it in accordance with local waste management regulations. Recycle if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT, please reach out to the manufacturer. Ensure that you have the product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NONSTOP

POLYMER ACTION COTTON TSHIRT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la camiseta de algodón Magpul Nonstop Polymer Action. Este producto ha sido diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la camiseta esté en buenas condiciones antes de usarla. Revisa si hay costuras sueltas o daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños, ya que pueden representar un riesgo de asfixia o estrangulación con cualquier parte suelta.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el tejido.
- Lávate las manos después de manipular el producto si has estado en contacto con productos químicos o materiales que podrían causar irritación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta camiseta está diseñada para uso diario. No la utilices para actividades que requieran ropa especializada (como deportes extremos).
- **Cuidado al vestir:** Asegúrate de que no haya objetos afilados o protrusiones en tu piel que puedan engancharse en la camiseta al ponértela.
- **Reacciones alérgicas:** Si experimentas alguna reacción alérgica al material, deja de usarla inmediatamente y consulta a un médico.
- **Temperaturas extremas:** No uses la camiseta en condiciones de temperatura extrema que puedan causar incomodidad o daño a la piel.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Lavado:** Lava la camiseta a una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Evita el uso de blanqueadores.
- **Secado:** Se recomienda secar al aire. Si usas secadora, selecciona un ciclo de baja temperatura.
- **Planchado:** Si es necesario, plancha a baja temperatura. Evita el contacto directo con el estampado.
- **Almacenamiento:** Guarda la camiseta en un lugar fresco y seco. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa para prevenir la decoloración.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la camiseta, deséchala de manera responsable.
- Si es posible, recíclala en el contenedor de ropa textil.
- Si la camiseta está dañada y no puede ser reciclada, deséchala en la basura general.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta a un profesional o a la tienda donde lo adquiriste.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos. Puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros.

Gracias por seguir estas pautas y disfrutar de tu camiseta Magpul Nonstop Polymer Action de manera segura.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Tshirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tshirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Tshirt pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le Tshirt si vous remarquez des défauts, tels que des coutures déchirées ou des impressions endommagées.
- Gardez le Tshirt hors de portée des jeunes enfants lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout risque d'étouffement ou d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lavez le Tshirt à l'eau froide pour éviter le rétrécissement et la décoloration.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'agents de blanchiment.
- Évitez le séchage à haute température pour préserver la qualité du tissu.
- Ne pas repasser directement sur les impressions pour éviter de les endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Enfilez le Tshirt par la tête, en vous assurant que les manches sont correctement positionnées.
- Ajustez le Tshirt pour un confort optimal, en vous assurant qu'il n'y a pas de tiraillement ou de gêne.
- Si vous portez des accessoires, assurez-vous qu'ils ne causent pas d'accrocs ou de dommages au Tshirt.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du Tshirt, envisagez de le donner ou de le recycler si possible.
- Si le Tshirt est endommagé au-delà de la réparation, jetez-le dans les déchets appropriés selon les directives locales.
- Ne brûlez pas le Tshirt, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le service client de Magpul ou consulter le site web de l'entreprise pour plus d'informations.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Tshirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON. En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TShirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON

Introduzione

Grazie per aver scelto la TShirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla gestione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La TShirt è realizzata in 100% cotone pettinato. Evita il contatto con fiamme libere o fonti di calore eccessivo.
- Se hai allergie ai tessuti, fai attenzione quando indossi il prodotto.
- Non utilizzare la TShirt durante attività che richiedono abbigliamento protettivo specifico.
- Lavare la TShirt seguendo le istruzioni di cura per evitare danni ai materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Indossare la TShirt:** Assicurati che la TShirt sia della misura corretta. Indossala come un normale capo di abbigliamento.
- **Lavaggio:** Lavare a freddo con colori simili. Non utilizzare candeggina. Asciugare all'aria o in asciugatrice a bassa temperatura.
- **Stiratura:** Se necessario, stirare a basse temperature. Evitare il contatto diretto con il logo stampato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la TShirt non è più utilizzabile, smaltirla in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei tessuti.
- Considera di donare la TShirt se è ancora in buone condizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conformità Normativa

Questa guida è redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. È importante seguire le linee guida per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli utenti. In caso di prodotti per bambini o gruppi vulnerabili, si raccomanda di prestare particolare attenzione e supervisione.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

Se ritieni che la TShirt presenti rischi per la sicurezza, è fondamentale segnalarlo alle autorità competenti.

Controlla regolarmente le informazioni sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto la TShirt Magpul NONSTOP POLYMER ACTION COTTON. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji na temat jego użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Koszulka została wykonana z 100% przędzonej bawełny, co czyni ją bezpieczną do noszenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3. roku życia bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych, takich jak podrażnienia skóry, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Koszulka nie jest przeznaczona do kontaktu z substancjami chemicznymi ani do użytku w ekstremalnych warunkach.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Należy unikać noszenia koszulki w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zapłonu lub kontaktu z ostrymi przedmiotami.
- Przed pierwszym założeniem koszulki, zaleca się jej wypranie w zimnej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.
- Unikać używania silnych detergentów oraz wybielaczy, które mogą uszkodzić materiał.
- Koszulka powinna być suszona w niskiej temperaturze lub na powietrzu, aby zachować jej właściwości.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zakładanie koszulki:

- Upewnij się, że koszulka jest czysta i sucha.
- Włóż ręce w rękawy, a następnie załóż koszulkę na ciało, upewniając się, że dekolot znajduje się na odpowiedniej wysokości.

2. Czyszczenie koszulki:

- Zaleca się pranie ręczne lub w pralce w zimnej wodzie.
- Pranie w pralce: używaj programu do delikatnych tkanin.
- Suszenie: suszyć w niskiej temperaturze lub na powietrzu.

3. Przechowywanie:

- Koszulkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Koszulka powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- W przypadku, gdy koszulka jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją oddać do punktu zbiórki odzieży lub recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania koszulki, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL.

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Varmista, että tuote on puhdas ennen käyttöä. Pesemättömät vaatteet voivat aiheuttaa ihoärsytystä.
- Tuote on valmistettu 100 % kammattua rengaskudottua puuvillaa, mikä tekee siitä mukavan ja hengittävän. Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen puuvillalle.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille, kuten liuottimille tai pesuaineille, jotka eivät ole tarkoitettu kankaalle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä, sillä tämä voi vaikuttaa mukavuuteen ja turvallisuuteen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet tietoinen siitä, että se on vahingoittunut tai vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pesuohjeet:

- Pese tuote kylmässä vedessä.
- Käytä mietoa pesuainetta.
- Älä käytä valkaisuaineita.
- Kuivaa tuotetta matalassa lämpötilassa tai ripusta se kuivumaan.

2. Käyttöohjeet:

- Pue t-paita päälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
- Vältä tiukkoja liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa vaatteiden repeytymistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Kierrätä tuote, jos mahdollista, tai vie se kierrätyskeskukseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Kiitos, että valitsit NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Introduktion

Tack för att du valt NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT från MAGPUL. Denna tshirt är designad för att ge komfort och hållbarhet. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noga.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och barn över 12 år.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Vid eventuella skador eller defekter, sluta använda produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda produkten i miljöer med hög värme eller öppen eld.
- Tvätta tshirten enligt tvättråden för att undvika förlust av färg eller form.
- Håll tshirten borta från kemikalier och starka rengöringsmedel.
- Om du har känslig hud, testa produkten på en liten yta innan full användning.
- Vid irritation eller allergiska reaktioner, sluta använda produkten och konsultera en läkare.

Instruktioner för installation och användning

- Tshirtens storlek är Large och designad för att passa de flesta vuxna.
- Ta på dig tshirten genom att dra den över huvudet. Se till att ärmarna sitter bekvämt.
- Justera tshirten så att den ligger bekvämt mot kroppen.
- För att ta av dig tshirten, dra den försiktigt över huvudet.

Avfallshantering

- Tshirten kan återvinnas enligt lokala riktlinjer för textilåtervinning.
- Om tshirten är skadad och inte kan återvinnas, släng den i hushållsavfallet.
- Undvik att slänga tshirten i naturen eller på offentliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapporter om osäkra produkter, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT.

Návod k bezpečnému používání trička NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tričko NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a doporučení pro správné používání a údržbu produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajištění bezpečnosti produktu:
 - Tričko je vyrobeno z 100% česané ringspun bavlny a je navrženo pro pohodlné nošení.
 - Před prvním použitím zkontrolujte, zda tričko neobsahuje žádné poškozené části nebo neobvyklé vady.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele:
 - Tento produkt není určen pro děti mladší 3 let, aby se předešlo riziku udušení nebo jiným nebezpečím.
- Rychlé upozornění:
 - Sledujte aktualizace o nebezpečných produktech na platformě Safety Gate Evropské unie.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení trička se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, abyste předešli poškození látky.
- Pokud se tričko znečistí, okamžitě jej vyčistěte, abyste předešli trvalému poškození.
- Nepoužívejte tričko v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, kde by mohlo dojít k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím tričko důkladně vyperte podle pokynů na štítku.
- Tričko je k dispozici v několika velikostech (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL). Zvolte správnou velikost pro optimální pohodlí.
- Při oblékání trička se ujistěte, že je dobře usazeno na vašem těle, aby se zajistilo pohodlné nošení.

Pokyny pro likvidaci

- Tričko likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je tričko poškozené nebo již není použitelné, zvažte recyklaci materiálu.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo spotřebitelskou organizaci ve vaší zemi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Vaše spokojenost je pro nás prioritou!