

# BREECH LOCK LOCK-RING ELIMINATOR - LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

El bushing de cambio rápido Lee Breech Lock con collar de bloqueo integral proporciona una precisión y comodidad inigualables al ajustar los dies. La abrazadera dividida bloquea positivamente el die en su posición. Incluye una llave allen de 7/64". El Eliminador está siendo cambiado a aluminio negro anodizado duro. Esto te ofrece un mejor agarre al quitarlo de tu prensa equipada con Breech Lock y una mayor sensación de seguridad sabiendo que tus ajustes de die no cambiarán al retirar el paquete de 2 bushings Eliminator de Lock-Ring.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE LOCK-RING ELIMINATOR](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053050
- N.º fabr.: 90063
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 116mm
- UPC: 734307900632

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR

## Introducción

Gracias por elegir el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad y pautas de uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Revisa regularmente si hay retiradas del mercado o actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al ajustar o usar el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de la instalación y uso.
- No uses el producto si parece estar dañado o desgastado. Inspeccionalo regularmente en busca de signos de desgaste.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el collar de bloqueo para prevenir daños al producto o lesiones.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles durante la operación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. Asegúrate de que tu prensa equipada con Breech Lock esté apagada y desconectada antes de la instalación.
2. Usando la llave allen de 7/64" proporcionada, afloja la abrazadera dividida en el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR.
3. Inserta el die en el bushing, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. Aprieta la abrazadera dividida de manera segura para bloquear el die en su posición. No aprietas en exceso.
5. Verifica la alineación y asegúrate de que el die esté firmemente asegurado.

### Uso

1. Al ajustar el die, asegúrate de que la prensa Breech Lock esté apagada y desconectada.
2. Afloja la abrazadera dividida usando la llave allen para realizar ajustes.
3. Despues de realizar los ajustes, vuelve a apretar la abrazadera dividida de manera segura para bloquear el die en su posición.
4. Siempre verifica la configuración del die antes de comenzar cualquier tarea de recarga.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica las instalaciones de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o soporte, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu BREECH LOCK LOCKRING ELIMINATOR. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)