

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Mejora el Agarre de Tu Pistola de Tamaño Completo

Las pistolas SIG Sauer P320 y P250 de tamaño completo son conocidas por ofrecer a los tiradores una gran superficie para obtener un agarre firme, pero la textura de estos grandes marcos se puede mejorar aún más, gracias a la cinta de agarre Talon de tamaño completo. La cinta de agarre Talon de tamaño completo está diseñada específicamente para adaptarse a los marcos de agarre modulares de tamaño completo en las P320 y P250, asegurando una cobertura total de los paneles laterales y los descansabrazos, así como del área debajo del guardamonte y en la parte posterior. Disponible en texturas de goma y granuladas. Color: negro. Presenta cortes para seguridad ambidiestra. La cinta de agarre Talon de tamaño completo también incluye un corte especial que asegura que el emblema SIG en tu agarre permanezca prominente y visible.



Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053607
- N.º fabr.: 003R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Rubber
- Modelo: P250,P320
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308025582

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo de Talon Grips Inc. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y mejorar tu experiencia de tiro. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad descritas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro con las pistolas SIG SAUER P250 y P320. Asegúrate de entender cómo usarlo correctamente.
- Riesgos:** Siempre debes estar consciente de los riesgos potenciales asociados con los accesorios de armas de fuego. Una instalación o uso inadecuado puede llevar a accidentes.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si recibes alguna notificación sobre un recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de hacerlo a través de minoristas autorizados para garantizar la seguridad y autenticidad del producto.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Guárdalo fuera del alcance de menores.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE designado por el minorista.
- Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad y recalls de productos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Lee las Instrucciones:** Antes de la instalación y el uso, lee todas las instrucciones cuidadosamente.
- Inspecciona el Producto:** Revisa la cinta de agarre en busca de defectos o daños antes de aplicarla a tu arma de fuego.
- Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que la cinta de agarre sea compatible con tu modelo específico (P250 o P320) para evitar problemas de seguridad.
- Evita la Humedad:** Mantén la cinta de agarre seca. La humedad excesiva puede afectar el adhesivo y la calidad del agarre.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona periódicamente la cinta de agarre en busca de desgaste. Reemplázala si se daña o pierde su agarre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

- Prepara el Arma:** Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Limpia la Superficie:** Usa un paño limpio para eliminar cualquier suciedad o aceite de la zona del agarre del arma.
- Coloca la Cinta de Agarre:** Alinea cuidadosamente la cinta de agarre con el marco de agarre de tu arma.
- Aplica Presión:** Presiona firmemente la cinta de agarre sobre la superficie, asegurándote de que no haya burbujas de aire.
- Recorta el Exceso:** Si es necesario, usa un cuchillo afilado o tijeras para recortar cualquier exceso de cinta de agarre para un acabado limpio.

Instrucciones de Uso

- **Agarra el Arma:** Despues de la instalación, practica agarrar tu arma para asegurarte de que te sientes cómodo y tienes control.
- **Practica el Manejo Seguro:** Siempre sigue las reglas básicas de seguridad de armas de fuego al manejar tu arma.
- **Ajusta según Sea Necesario:** Si encuentras que la cinta de agarre es incómoda o no se ajusta bien, considera ajustarla o reemplazarla.

Instrucciones de Eliminación

- **Elimina de Manera Responsable:** Al reemplazar la cinta de agarre, deshazte de la cinta vieja de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales de acuerdo con las pautas locales para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista en el momento de la compra.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es