

# GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37 - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

## Añade un Agarre Ideal a Tu Glock

La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock es una mejora fácil para casi cualquier pistola Glock de tamaño completo, asegurando que los tiradores tengan la textura duradera que necesitan para disparar sus pistolas de manera precisa y confiable. La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock no requiere modificaciones permanentes en tu arma, y el adhesivo sólido de la compañía funciona incluso con el marco texturizado rugoso de Glock. Cada opción de cinta de agarre de Talon asegura una mejora en los paneles laterales, el reposabrazos, la parte trasera, los surcos para los dedos y debajo del guardamonte. Disponible en material de goma y granulado. Color: negro. Características: recortes de control. La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock se adapta a los siguientes modelos de Glock: G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37.



## Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053612
- N.º fabr.: 103G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Granulated
- Modelo: 22,31,37,35,24,34,17
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308020259

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

## Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar un mejor agarre y control para tu pistola Glock. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o manipular la cinta de agarre.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste. Reemplázala si muestra signos de daño.
- No uses la cinta de agarre si se suelta o se despegue durante su uso.
- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo y operación segura de tu pistola Glock.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- La cinta de agarre está diseñada para su uso con modelos Gen 3 de Glock (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) solamente. No la uses en otros modelos.
- Evita usar la cinta de agarre en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de control.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas la cinta de agarre, interrumpe su uso de inmediato.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté aplicada correctamente para evitar interferencias con la operación del arma de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Limpia la superficie de tu pistola Glock donde se aplicará la cinta de agarre. Asegúrate de que esté libre de suciedad, aceite y humedad.
- Retira cualquier mejora de agarre existente si es necesario.

### 2. Aplicación

- Despegá cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el área deseada en la pistola, asegurándote de que encaje correctamente.
- Presiona firmemente la cinta de agarre sobre la superficie, asegurándote de que no queden burbujas de aire atrapadas debajo.

### 3. PostAplicación

- Permite que el adhesivo se fije de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usar el arma de fuego.
- Prueba la cinta de agarre sujetando la pistola para asegurarte de que se siente segura y cómoda.

### 4. Uso

- Practica el manejo seguro de tu arma de fuego en todo momento, siguiendo los protocolos de seguridad estándar.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o despegue durante su uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la cinta de agarre en fuego, ya que puede liberar humos dañinos.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock, consulta los recursos de soporte al cliente del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)