

# **GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36 - TALON GRIPS INC**

## **GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36**

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

### **Mejora tu Glock de Marco Delgado~**

Los modelos de pistolas Glock con marco delgado SF están diseñados para ofrecer a los tiradores un agarre que se ajuste mejor a sus manos. La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock mejora aún más los agarres de estas pistolas, gracias al innovador diseño envolvente y fácil de usar de la compañía. La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock es una modificación no permanente de cualquier marco de agarre, gracias al potente adhesivo de la compañía que asegura la cinta en su lugar y también permite una fácil remoción, si es necesario. La cinta cubre las áreas de ambos paneles laterales del agarre, así como el reposamanos, dos ranuras para los dedos, la parte trasera y debajo del guardamonte. Disponible en texturas de goma y granulada. Color: negro. Características: recortes de control. La cinta de agarre Talon Gen 3 para Glock es compatible con los siguientes modelos de pistolas Glock: G29SF, G30SF, G30S, G36.



### **Atributos**

- Nombre: [\*\*TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*TALON GRIPS INC\*\*](#)
- N.º de producto: 100053617
- N.º fabr.: 107R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Rubber
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308020402

### **Detalles del artículo**

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- Página principal
- CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® GEN 3 29SF, 30SF, 30S, 36 Guía de Instrucciones de Seguridad
- Sobre nosotros

# CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® GEN 3 29SF, 30SF, 30S, 36 Guía de Instrucciones de Seguridad

## Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu Glock® Gen 3 29SF, 30SF, 30S y 36. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y mejorar tu experiencia de tiro. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Glock antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños e individuos que puedan mal usarla.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste o daños para garantizar que siga siendo segura de usar.
- Si experimentas alguna reacción adversa (por ejemplo, irritación en la piel) mientras usas la cinta de agarre, interrumpe su uso inmediatamente.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses la cinta de agarre si el adhesivo está dañado o comprometido.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté aplicada correctamente para evitar cualquier obstrucción de los controles del arma de fuego.
- Evita exponer la cinta de agarre a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede debilitar el adhesivo.
- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y segura antes de aplicar o quitar la cinta de agarre.
- Ten cuidado al manejar tu arma de fuego, especialmente durante la instalación o la remoción de la cinta de agarre.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Limpia a fondo la superficie del agarre de tu Glock para eliminar cualquier aceite, suciedad o residuo.
- Deja que la superficie se seque completamente antes de aplicar la cinta de agarre.

### 2. Aplicación

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el marco del agarre, asegurándote de que cubra las áreas necesarias (paneles laterales, reposamanos, ranuras para los dedos, parte trasera y debajo del guardamonte).
- Presiona la cinta de agarre firmemente sobre la superficie, asegurándote de que no haya burbujas de aire ni arrugas.

### 3. Post Aplicación

- Deja que el adhesivo se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego para asegurar la máxima adhesión.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o despegue. Vuelve a aplicar o reemplaza según sea necesario.

### 4. Remoción

- Para quitar la cinta de agarre, pélala suavemente alejándola del marco del agarre. Si encuentras resistencia, usa una fuente de calor (como un secador de pelo) para suavizar el adhesivo.
- Limpia cualquier residuo de adhesivo de la superficie del agarre con un solvente adecuado.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre usada de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de materiales adhesivos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si se considera peligroso.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o para reportar productos inseguros, por favor contacta a las autoridades locales o consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos y alertas de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con la Cinta de Agarre Talon!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)