

GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Asegura el agarre de tu Glock 42

La Glock 42 es una excelente pistola de bolsillo para defensa personal, cargada con el cartucho .380 ACP. Sin embargo, las pistolas pequeñas como la 42 pueden ser más difíciles de manejar, y la cinta de agarre Talon para Glock 42 asegura que los propietarios de estas armas de defensa personal tengan el agarre sólido que necesitan. La cinta de agarre Talon para Glock 42 está diseñada para adherirse de forma segura a cualquier marco de pistola Glock, pero el adhesivo de la cinta no es permanente y se puede quitar fácilmente sin dañar el marco del arma. Cada opción de cinta de agarre es un diseño envolvente completo y cubre los paneles laterales, el reposamanos, la parte trasera y debajo del guardamonte. Disponible en acabados de goma y granulados. Color: negro. Presenta todos los recortes de control. La cinta de agarre Talon para Glock 42 también cuenta con recortes que preservan el gráfico "GLOCK" ubicado en el marco de agarre del arma.



Atributos

- Nombre: [**TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42**](#)
- Fabricante: [**TALON GRIPS INC**](#)
- N.º de producto: 100053619
- N.º fabr.: 108R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Rubber
- Modelo: 42
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308020440

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre en la pistola Glock 42, asegurando un mejor manejo y control durante su uso. Es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o ajustar la cinta de agarre.
- No uses la cinta de agarre si parece dañada o defectuosa.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa al usar la cinta de agarre, deja de usarla de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de aplicar la cinta de agarre para evitar una adhesión inadecuada.
- Evita usar la cinta de agarre en condiciones climáticas extremas, ya que altas temperaturas o humedad pueden afectar sus propiedades adhesivas.
- No apliques la cinta de agarre sobre grips o accesorios existentes que puedan interferir con su adhesión o funcionalidad.
- Ten cuidado al manejar tu arma de fuego después de aplicar la cinta de agarre, ya que puede sentirse diferente que antes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock 42 esté completamente descargada y sea segura de manejar.
- Limpia el área de agarre del arma con un limpiador adecuado para eliminar aceites o residuos.

2. Aplicación:

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el marco de agarre de la Glock 42, asegurándote de que todos los recortes estén alineados correctamente con los controles.
- Presiona la cinta de agarre firmemente sobre el marco de agarre, comenzando desde un extremo y avanzando hacia el otro para evitar burbujas de aire.
- Alisa cualquier arruga o bolsa de aire para asegurar una adhesión completa.

3. Finalización:

- Deja que la cinta de agarre se asiente durante unas horas antes de usar el arma de fuego para asegurar la máxima adhesión.
- Una vez aplicada, verifica que todos los recortes de control sean accesibles y que la cinta de agarre no interfiera con la operación del arma de fuego.

4. Remoción:

- Si necesitas quitar la cinta de agarre, pélala suavemente desde una esquina. El adhesivo está diseñado para ser removible sin dañar el marco del arma.
- Limpia cualquier residuo adhesivo con un limpiador adecuado si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o retirada de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches la cinta de agarre en el fuego, ya que puede liberar humos nocivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu agarre mejorado y manejo con la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es