

GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK® 42

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Asegura el agarre de tu Glock 42

La Glock 42 es una excelente pistola de bolsillo para defensa personal, cargada con el cartucho .380 ACP. Sin embargo, las pistolas pequeñas como la 42 pueden ser más difíciles de manejar, y la cinta de agarre Talon para Glock 42 asegura que los propietarios de estas armas de defensa personal tengan el agarre sólido que necesitan. La cinta de agarre Talon para Glock 42 está diseñada para adherirse de forma segura a cualquier marco de pistola Glock, pero el adhesivo de la cinta no es permanente y se puede quitar fácilmente sin dañar el marco del arma. Cada opción de cinta de agarre es un diseño envolvente completo y cubre los paneles laterales, el reposamanos, la parte trasera y debajo del guardamonte. Disponible en acabados de goma y granulados. Color: negro. Presenta todos los recortes de control. La cinta de agarre Talon para Glock 42 también cuenta con recortes que preservan el gráfico "GLOCK" ubicado en el marco de agarre del arma.



Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK® 42](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053620
- N.º fabr.: 108G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Granulated
- Modelo: 42
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308020457

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Glock® 42](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Glock® 42

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu Glock® 42. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y manejo de tu arma de fuego. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para asegurar un uso seguro y efectivo de la cinta de agarre.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de aplicar o manipular la cinta de agarre.
- Almacena la cinta de agarre en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste. Reemplázala si muestra daños significativos.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Si experimentas alguna reacción alérgica al material, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional médico.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja tu Glock® 42 de manera segura, siguiendo todos los protocolos estándar de seguridad de armas de fuego.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté aplicada correctamente para evitar interferencias con el funcionamiento del arma.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones húmedas o resbaladizas donde el rendimiento del agarre pueda verse comprometido.
- Ten en cuenta que la cinta de agarre puede volverse resbaladiza si está mojada o contaminada con aceites u otras sustancias.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia a fondo la superficie del marco del agarre de la Glock® 42 para eliminar cualquier suciedad, aceite o residuo.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Aplicación:

- Despega con cuidado el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el marco del agarre, asegurándote de que cubra todas las áreas previstas, incluidos los paneles laterales, el reposamanos, la parte trasera y debajo del guardamonte.
- Presiona firmemente la cinta de agarre para asegurar una correcta adhesión.
- Alisa cualquier burbuja de aire o arruga para lograr una aplicación plana.

3. Verificaciones Finales:

- Una vez aplicada, verifica que la cinta no interfiera con ningún control o el funcionamiento del arma.
- Permite que el adhesivo se fije de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres la cinta de agarre, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser quemada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el rendimiento de la Cinta de Agarre Talon para Glock® 42, contacta al servicio de atención al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de la Cinta de Agarre Talon para tu Glock® 42. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre el manejo adecuado de tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es