

# GRIP TAPE FOR GEN 4 GLOCK® - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

## Mejora Tu Glock Gen 4

La serie de pistolas Glock Gen 4 ofrece a los propietarios de pistolas una serie de mejoras y actualizaciones sobre la línea Gen 3 de la compañía, y los dueños de la Glock Gen 4 pueden mejorar aún más la ergonomía y las capacidades de manejo de su pistola con la cinta de agarre Talon Gen 4 Glock. La cinta de agarre Talon Gen 4 Glock se adhiere de manera segura al marco de la pistola y proporciona una mejora sólida en la superficie, incluso en las opciones de marco RTF de Glock. Si los usuarios deciden que ya no quieren la cinta, se puede quitar sin alterar permanentemente el marco de ninguna manera. Disponible en texturas de goma y granulada. Color: negro. Presenta todos los recortes de control. Se ajusta a Glock G19, G23, G25, G32 y G38. La cinta de agarre Talon Gen 4 Glock asegura una cobertura completa en los paneles laterales, el reposamanos, la empuñadura trasera, las ranuras para los dedos y debajo del guardamonte.



## Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053622
- N.º fabr.: 111G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Granulated
- Modelo: 19,23,32,38,25
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308026626

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Agarre para Gen 4 Glock®](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Agarre para Gen 4 Glock®

## Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu pistola Glock® Gen 4. Este producto está diseñado para mejorar el agarre y el manejo de tu arma de fuego, asegurando una experiencia de disparo más segura y cómoda. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté instalada correctamente para evitar cualquier interferencia con el funcionamiento del arma.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste; reemplázala si es necesario.
- Almacena tu arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede hacer que la cinta de agarre se despegue o interfiera con el funcionamiento del arma.
- La cinta de agarre puede retener calor en climas cálidos; manéjala con cuidado.
- Asegúrate de que no haya escombros atrapados debajo de la cinta de agarre, ya que esto puede afectar la calidad del agarre.

### • Evitando Peligros:

- Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación para asegurar una adhesión adecuada.
- No uses el arma si la cinta de agarre muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Ten cuidado al manejar el arma después de una exposición prolongada al calor o la luz solar.

### • Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado solo a usuarios adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### • Pasos de Instalación:

1. Limpia la superficie del arma donde se aplicará la cinta de agarre. Usa un limpiador no abrasivo para eliminar cualquier aceite o suciedad.
2. Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
3. Alinea la cinta de agarre con el marco del arma, asegurándote de que cubra todas las áreas necesarias.
4. Presiona firmemente la cinta de agarre, asegurándote de que no haya burbujas de aire o arrugas.
5. Deja que la cinta de agarre se asiente durante al menos una hora antes de usarla para asegurar una adhesión adecuada.

### • Directrices de Uso:

- Una vez instalada, revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de despegue o daño.
- Si decides quitar la cinta de agarre, pélala suavemente comenzando por una esquina. Debe salir sin dejar residuos ni dañar el marco.
- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas al manejar el arma para mantener la calidad del agarre.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cinta de agarre de acuerdo con las regulaciones locales.
- No la deseches en contenedores de reciclaje, ya que puede no ser recicitable.
- Si la cinta de agarre está dañada o desgastada, asegúrate de desecharla de manera segura para evitar un uso accidental.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Cinta de Agarre Talon, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte. Asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de seguridad o actualizaciones.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es primordial al manejar armas de fuego. Disfruta de tu agarre mejorado y de una experiencia de disparo mejorada con la Cinta de Agarre para tu Glock® Gen 4.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)