

RUGER® LC9S® GRIP TAPE - TALON GRIPS INC RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Proporciona Texturización Mejorada

La Ruger LC9S es una excelente pistola de defensa personal de 9 mm para aquellos que buscan un arma oculta en un calibre mayor que .380 ACP, pero el diseño delgado y de cargador simple de la LC9S se puede mejorar con la adición de la cinta de agarre Talon Ruger LC9S. La cinta de agarre Talon Ruger LC9S ofrece a los usuarios un diseño texturizado y envolvente que mejora la sensación táctil del agarre, permitiendo que se mantenga firme en la mano durante ráfagas de disparo rápidas. La cinta cubre ambos paneles de agarre, los reposabrazos, debajo del guardamonte y la parte trasera del arma. Disponible en opciones de goma y granulada. Color: negro. Presenta un corte para la seguridad. La cinta de agarre Talon Ruger LC9S cuenta con un adhesivo sólido que se mantiene seguro en el arma mientras permite a los usuarios quitarla fácilmente.



Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053625
- N.º fabr.: 508R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Rubber
- Modelo: LC9S
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308025902

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S

Introducción

La Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar la ergonomía y el control de tu pistola Ruger LC9S. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona instrucciones claras sobre el uso, la instalación y la eliminación de la cinta de agarre, así como recomendaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- Utiliza siempre la cinta de agarre en condiciones adecuadas y evita el uso en ambientes húmedos o mojados.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre para detectar desgastes o daños que puedan comprometer su eficacia.
- Si observas algún daño en la cinta de agarre, retírala inmediatamente y considera reemplazarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La cinta de agarre Talon Ruger LC9S está diseñada para mejorar el agarre de la pistola. Asegúrate de que esté bien colocada y ajustada antes de usar la pistola.
- Evita tocar el gatillo de la pistola mientras aplicas o ajustas la cinta de agarre.
- No intentes modificar la cinta de agarre una vez instalada, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si la cinta de agarre se despega o se daña durante el uso, detén el uso de la pistola y reemplaza la cinta de agarre.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manipular armas de fuego, independientemente de la instalación de la cinta de agarre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del agarre de la pistola con un paño limpio y seco para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada y en un lugar seguro.

2. Instalación:

- Retira la cinta de agarre del respaldo.
- Alinea la cinta con el panel de agarre de la pistola, asegurándote de que cubra adecuadamente ambos paneles, los reposabrazos y la parte trasera.
- Presiona firmemente la cinta contra el agarre para asegurar una buena adhesión.
- Repite el proceso para el otro lado si es necesario.

3. Uso:

- Una vez instalada, sujetla la pistola firmemente y verifica que la cinta de agarre brinde el soporte necesario.
- Practica el manejo de la pistola con la cinta de agarre instalada para familiarizarte con la nueva sensación de agarre.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides retirar la cinta de agarre, hazlo con cuidado para evitar dañar la superficie de la pistola.
- Utiliza un secador de pelo en la configuración baja para calentar la cinta ligeramente, lo que ayudará a aflojar el adhesivo.
- Levanta suavemente un extremo de la cinta y tira lentamente hacia arriba, asegurándote de que no queden residuos de adhesivo en la pistola.
- Limpia cualquier residuo con un paño suave y seco.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la Cinta de Agarre Talon Ruger LC9S, consulta con el fabricante o busca información adicional en su sitio web oficial.

Recuerda que es tu responsabilidad garantizar un uso seguro y adecuado de todos los accesorios relacionados con armas de fuego. Mantente informado sobre las mejores prácticas y actualizaciones de seguridad para protegerte a ti y a los demás.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es