

ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK - RUGER 10/22® QUICK BREAK-DOWN STOCK POYMER BLACK

The Archangel® Quick Break Down (QBD) stock converts standard Ruger® 10/22® models into a quick break down design. A patent pending stainless steel V-block clamp with adjustable toggle lever facilitates rapid but precise barrel removal and installation. Clamp system repeats zero even with receiver mounted optics. The folding stock design with integrated barrel storage enables the rifle to be stored in compact spaces; perfect for campers and survivalists. The inlet features an aluminum bed block chassis embedded in a blend of high strength carbon fiber and glass filled reinforced black polymer. 18.5" barrel minimum length is required in states that specify a minimum 26" overall length in functioning configuration. This stock can be fired with the buttstock folded. Lifetime Warranty. Made in USA. Fits Ruger® 10/22® standard carbines* Quick Break Down design Unique design allows rapid barrel removal and installation Patent pending steel adjustable lever toggle V-block clamp Integrated barrel storage (up to .920" diameter) enables the rifle to be stored in compact spaces Constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced black polymer Full surround, embedded aluminum bed block chassis Additional buttstock storage areas Weight: 1.9 pounds Lifetime Warranty** Made in USA



Attributes

- Name: RUGER 10/22® QUICK BREAK-DOWN STOCK POYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053663
- Mfr. No.: AAQBD
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Folding
- Weight: 1.9 lbs
- Delivery weight: 1.592kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 356mm
- Shipping length: 533mm
- UPC: 708279014239

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK](#)
- [English: ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Calciolo Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown Stock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK](#)
- [Suomi: ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro skládací pažbu Archangel® Quick Break Down pro Ruger 10/22®](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK entschieden haben. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Nutzung Ihres Ruger 10/22 Modells zu verbessern. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schaft und Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit Ruger 10/22 Standardkarabinern.
- Achten Sie beim Zerlegen und Zusammenbauen des Schaftes darauf, dass der Abzug nicht betätigt wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Lauf korrekt installiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, während der Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK auf das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass die patentierte VblockKlemme korrekt positioniert ist.
- Ziehen Sie den verstellbaren Hebel fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Zerlegen des Schaftes

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit dem Zerlegen beginnen.
- Lösen Sie den Hebel der VblockKlemme und entfernen Sie den Lauf vorsichtig.
- Falten Sie den Schaft gemäß den Anweisungen, um das Gewehr zu lagern.

3. Verwendung des Schaftes

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft vollständig zusammengebaut und sicher ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie die Nullstellung, insbesondere wenn Optiken montiert sind.
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Bringen Sie das Produkt zu einem geeigneten Recyclingzentrum oder einer Entsorgungsstelle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts haben.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um einen sicheren Betrieb des ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ARCHANGEL RUGER 10/22® Quick Breakdown Stock. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and proper usage of your new stock.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear and safe shooting area.
- Familiarize yourself with local laws regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the stock is properly attached to the firearm before use.
- Always check that the barrel is secured and that the clamp system is functioning correctly before firing.
- Do not attempt to modify or alter the stock or any of its components.
- Only use ammunition that is compatible with the Ruger 10/22® model.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions, as this may affect functionality and safety.
- Be cautious of the folding stock design; ensure it is fully extended and locked in place before use.
- When transporting the firearm, ensure it is unloaded and securely stored in a case.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the stock with the firearm's receiver.
3. Securely attach the stock using the provided hardware, ensuring the Vblock clamp is tightened appropriately.
4. Check that the stock is firmly attached and that there is no movement.

Usage

- To remove the barrel, use the adjustable toggle lever on the Vblock clamp. Ensure it is loosened before attempting to remove the barrel.
- After removing the barrel, store it in the integrated barrel storage of the stock if needed.
- To fire the firearm with the buttstock folded, ensure you are in a safe environment and that the stock is securely locked in position.
- After use, clean and inspect the stock and firearm for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged or no longer in use, contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the provided contact information from your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your ARCHANGEL RUGER 10/22® Quick Breakdown Stock. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm use. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown

Introducción

Gracias por elegir la Culata Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de uso segura y eficiente. Es importante que sigas todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- Usa siempre protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Cañón:** Asegúrate de que el cañón esté correctamente instalado y asegurado antes de disparar.
- **Uso de Ópticas:** Verifica que las ópticas estén bien montadas y ajustadas para mantener el cero.
- **Almacenamiento:** Cuando no estés usando el rifle, guárdalo en un lugar seguro y seco. Usa el almacenamiento integrado para el cañón si es necesario.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, revisa que todos los componentes de la culata estén en buen estado y funcionando correctamente.
- **Disparo con Culata Plegada:** Aunque es posible disparar con la culata plegada, asegúrate de que esto no afecte tu control sobre el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata original del Ruger 10/22® siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la Culata Archangel en el receptor y asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Utiliza la palanca ajustable para asegurar la culata en su lugar.

2. Instalación del Cañón:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el cañón en el soporte en V de acero inoxidable. Ajusta la palanca para un ajuste seguro.

3. Uso del Rifle:

- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- Carga la munición y asegúrate de que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Realiza disparos de manera responsable, cumpliendo con todas las normativas de seguridad.

4. Desmontaje:

- Para desmontar, sigue el proceso inverso de instalación.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de desmontar cualquier parte.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero y metal.
- No arrojes el producto a la basura común; busca puntos de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Culata Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la crosse.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Conservez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de mauvaise manipulation.
- **Visibilité** : Utilisez le produit dans un environnement bien éclairé pour assurer une manipulation sécurisée.
- **Contrôle de l'arme** : Ne manipulez jamais l'arme lorsque vous êtes distrait ou sous l'influence de substances.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez la crosse pour détecter tout dommage ou usure. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- **Montage d'optique** : Assurez-vous que toute optique montée est correctement fixée pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de la crosse d'origine** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre Ruger 10/22®.
3. **Fixation de la crosse Archangel** :
 - Alignez la crosse Archangel avec le récepteur de l'arme.
 - Utilisez le système de pince en acier pour fixer la crosse.
 - Assurez-vous que le levier est bien ajusté pour maintenir la crosse en place.
4. **Vérification** : Après l'installation, vérifiez que la crosse est solidement fixée et que l'arme est en bon état de fonctionnement.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez la crosse, assurez-vous qu'elle est complètement dépliée ou repliée selon votre préférence.
- Maintenez toujours une posture sécurisée lors de la manipulation de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en polymère et en métal.
- Si possible, recyclez le produit ou apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse Archangel Ruger 10/22®, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Calciolo Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il calciolo Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la portabilità del tuo fucile Ruger 10/22®. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il calciolo se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il calciolo in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il calciolo solo con carabine Ruger 10/22® compatibili.
- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il calciolo sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il calciolo per mantenerlo in buone condizioni e prevenire malfunzionamenti.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Quando trasporti il fucile, assicurati che sia scarico e conservato in un contenitore sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calciolo:

- Rimuovi il calciolo originale dalla tua carabina Ruger 10/22®.
- Posiziona il calciolo Archangel sulla carabina, assicurandoti che il Vblock si allinei correttamente con la canna.
- Utilizza la leva di regolazione per fissare il calciolo in posizione. Controlla che sia ben bloccato prima di procedere.

2. Utilizzo:

- Quando utilizzi il fucile, assicurati di avere una presa salda sul calciolo.
- Non tentare di smontare il calciolo mentre il fucile è in uso.
- Dopo l'uso, riponi il fucile in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il calciolo o i suoi componenti in discariche non autorizzate.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il calciolo Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown Stock. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i instrukcjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów do ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest zabezpieczony przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu, aby uniknąć kontuzji.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko w odpowiedzialny sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj stalowy zacisk Vblock, upewniając się, że jest prawidłowo dokręcony.
- Sprawdź, czy dźwignia toggle działa płynnie i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że karabin jest w pełni złożony i zabezpieczony.
- Zawsze strzelaj w odpowiednich warunkach, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.
- Po zakończeniu strzelania, sprawdź stan produktu oraz czy nie wymaga naprawy lub wymiany.

3. Demontaż:

- Użyj dźwigni toggle, aby ostrożnie zdemontować lufę.
- Przechowuj lufę w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nieużywane lub uszkodzone części należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia w Twoim kraju.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni Ci bezpieczne i satysfakcjonujące użytkowanie ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK.

ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein kiinnitettyjä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja ampumatarvikkeita.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai purkamista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista niiden kunto.
- Kiinnitä Vlokokannatin tukevasti aseeseen.
- Säädä vipu halutulle tasolle, jotta piipun poistaminen ja asentaminen on helppoa.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tyhjennä ase ennen kuin aloitat piipun vaihtamisen.
- Käytä säädettävää vipua piipun poistamiseen ja asentamiseen.
- Tarkista, että kiinnitysjärjestelmä on kunnossa ennen ampumista.
- Varmista, että ase on turvallinen ja toimiva ennen jokaisen käytön aloittamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti ja turvallisesti.

Loppuhuomautus

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata aina annettuja turvallisuusohjeita ja varmista, että ymmärrät kaikki käyttöön liittyvät riskit. Kiitos, että valitsit ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Ruger 10/22modellen genom en snabb nedbrytning design. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid öron och ögonskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller tar bort kolven.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar från tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.
- Följ tillverkarens anvisningar för att fästa kolven på vapnet.
- Se till att Vblock klämman är korrekt installerad och justerad.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.

2. Användning av kolv:

- Fäll kolven på ett säkert sätt och kontrollera att den låser sig på plats.
- Använd pipförvaringen för att säkerställa att pipan är skyddad när den inte används.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du avfyrar vapnet.

3. Underhåll:

- Rengör kolven regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera kolven och dess komponenter för slitage och skador.
- Kontakta tillverkaren om du upptäcker några problem.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive plast och papper.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och njutbar användning av din ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro skládací pažbu Archangel® Quick Break Down pro Ruger 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili skládací pažbu Archangel® Quick Break Down pro Ruger 10/22®. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti o používání zbraní a dodržujete všechny platné zákony a předpisy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je správně namontována na pažbě.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží pažby se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že je nastavovací páčka správně zajištěna, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění hlavně.
- Používejte pouze hlavně, které splňují minimální délku 18,5" a celkovou délku 26" v funkční konfiguraci.
- Při skládání pažby se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze a že se nedotýkáte spouště.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu bez konzultace s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace

- Umístěte zbraň do pažby a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Použijte patentovanou ocelovou nastavovací páčku k zajištění hlavně.
- Zkontrolujte, zda je Vbloková svorka správně uzamčena.

3. Použití

- Po zajištění hlavně proveďte kontrolu funkčnosti.
- Při střelbě se ujistěte, že je pažba v rozložené poloze a zbraň je v bezpečné poloze.
- Po použití zbraň vždy vybijte a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na příslušný kontakt uvedený na obalu produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali skládací pažbu Archangel® Quick Break Down pro Ruger 10/22®. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Prosíme, dodržujte všechny uvedené pokyny a užívejte si svůj produkt zodpovědně.

