

GYPSY PACK - GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

Prepárate, Mezclate

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear tiene un diseño casual de lona encerada con tapa que te hace parecer más un mensajero que un civil armado. Pero, ¿no es ese el objetivo de ser un civil armado? No dejes claro que piensas que eres algún tipo de operador serio, empacando calor, listo para pelear. Eres un perro pastor. El perro pastor no intenta parecerse al lobo, intenta parecerse a la oveja. La Gypsy Pack tiene todos los pequeños bolsillos y compartimentos que te permiten mantener tu equipo organizado, y la convierte en una bolsa EDC perfecta, incluso si no necesitas que sirva para un propósito táctico. Pero, si necesitas que esa bolsa discreta tenga un gran impacto, lo logra. 1200 pulgadas cúbicas 44 onzas Compartimento principal – 19 x 13 x 7 Bolsillo frontal – 8 x 12 x 2 El compartimento principal de la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear se puede acceder mediante dos grandes cremalleras a cada lado. El panel interior está equipado con paneles de lazo que te permiten instalar fundas o bolsillos con gancho para que puedas acceder a tu arma de fuego sin quitarte la mochila. Cuando llega el momento, el joe promedio con una simple mochila de día se convierte en una amenaza para cualquiera que intente hacer daño.



Atributos

- Nombre: [GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK](#)
- Fabricante: [GREY GHOST GEAR](#)
- N.º de producto: 100075101
- N.º fabr.: 6025-BLK
- Color: Black
- Cubic Inches: 1200
- Peso: 44 oz
- Peso de entrega: 1.429kg
- UPC: 810001170929

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introducción

Gracias por elegir la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar la Gypsy Pack.
- Verifica que el producto esté en condiciones adecuadas antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo uses.
- Mantén la mochila fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Si usas la mochila con un arma de fuego, asegúrate de que esté descargada y asegurada antes de manipularla.
- Informa a las personas cercanas sobre la presencia de cualquier equipo que pueda ser peligroso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** La Gypsy Pack está diseñada para el transporte de equipo y no debe usarse para fines no previstos.
- **Acceso a compartimentos:** Utiliza las cremalleras de forma segura y evita forzarlas para prevenir daños.
- **Carga:** No excedas la capacidad recomendada de la mochila para evitar lesiones personales.
- **Manejo de armas:** Si llevas un arma en la mochila, asegúrate de que esté en un compartimento seguro y accesible solo para ti.
- **Condiciones climáticas:** Evita exponer la mochila a condiciones extremas de humedad o calor que puedan dañarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Prepara la mochila:** Antes de usarla, asegúrate de que todos los compartimentos estén vacíos y en buen estado.
2. **Organiza tu equipo:** Utiliza los pequeños bolsillos y compartimentos para mantener tu equipo organizado. Esto facilita el acceso y mejora la seguridad.
3. **Acceso a la arma:**
 - Abre las cremalleras de los lados de la mochila.
 - Accede al panel interior y coloca tu arma en el compartimento designado.
 - Asegúrate de que el arma esté asegurada y no pueda caer accidentalmente.
4. **Cierre seguro:** Despues de usar la mochila, asegúrate de que todas las cremalleras estén cerradas y que no haya objetos sueltos que puedan causar problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Gypsy Pack, considera donarla o reciclarla si es posible.
- Si la mochila está dañada y no es reutilizable, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos textiles y materiales.
- Asegúrate de que cualquier equipo que lleves en la mochila, especialmente armas, se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información más precisa y actualizada.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu Gypsy Pack de Grey Ghost Gear de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es