

GYPSY PACK - GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS CHARCOAL

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

Prepárate, Mezclate

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear tiene un diseño casual de lona encerada con tapa que te hace parecer más un mensajero que un civil armado. Pero, ¿no es ese el objetivo de ser un civil armado? No dejes claro que piensas que eres algún tipo de operador serio, empacando calor, listo para pelear. Eres un perro pastor. El perro pastor no intenta parecerse al lobo, intenta parecerse a la oveja. La Gypsy Pack tiene todos los pequeños bolsillos y compartimentos que te permiten mantener tu equipo organizado, y la convierte en una bolsa EDC perfecta, incluso si no necesitas que sirva para un propósito táctico. Pero, si necesitas que esa bolsa discreta tenga un gran impacto, lo logra. 1200 pulgadas cúbicas 44 onzas Compartimento principal – 19 x 13 x 7 Bolsillo frontal – 8 x 12 x 2 El compartimento principal de la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear se puede acceder mediante dos grandes cremalleras a cada lado. El panel interior está equipado con paneles de lazo que te permiten instalar fundas o bolsillos con gancho para que puedas acceder a tu arma de fuego sin quitarte la mochila. Cuando llega el momento, el joe promedio con una simple mochila de día se convierte en una amenaza para cualquiera que intente hacer daño.



Atributos

- Nombre: [GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS CHARCOAL](#)
- Fabricante: [GREY GHOST GEAR](#)
- N.º de producto: 100075102
- N.º fabr.: 6025-GRY
- Color: Charcoal
- Cubic Inches: 1200
- Peso: 44 oz
- Peso de entrega: 1.451kg
- UPC: 810001170936

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gypsy Pack de Grey Ghost Gear
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introducción

Gracias por elegir la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. La Gypsy Pack está diseñada para ser una mochila versátil y discreta, pero es esencial seguir estas instrucciones para evitar accidentes y garantizar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que la mochila esté correctamente cerrada y asegurada antes de usarla. No sobrecargues la mochila más allá de su capacidad recomendada.
- Inspección Regular:** Revisa regularmente la mochila para detectar signos de daño o desgaste. Si encuentras alguna anomalía, deja de usarla inmediatamente.
- Almacenamiento:** Guarda la mochila en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad excesiva.
- Uso Apropriado:** Utiliza la mochila solo para el propósito previsto. No la uses para transportar objetos peligrosos o ilegales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Acceso a Compartimentos:** Cuando accedas al compartimento principal, asegúrate de que no haya personas u objetos en el camino de las cremalleras para evitar lesiones.
- Uso de Paneles de Lazo:** Si utilizas el panel de lazo para instalar fundas o bolsillos, asegúrate de que estén bien sujetos para evitar que se suelten mientras caminas.
- Transporte de Armas:** Si usas la mochila para transportar un arma de fuego, asegúrate de que sea legal y que se sigan todas las normativas locales. Mantén el arma descargada y asegurada en todo momento.
- Cuidado con el Peso:** La mochila tiene una capacidad de 1200 pulgadas cúbicas y un peso de 44 onzas. No excedas estas especificaciones para evitar lesiones en la espalda o el hombro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Ajuste de las Correas:** Ajusta las correas de los hombros para que la mochila se sienta cómoda y segura. Asegúrate de que no estén demasiado apretadas.
- Carga de la Mochila:** Distribuye el peso de manera uniforme en la mochila. Coloca los objetos más pesados cerca de la parte inferior y en el centro para mantener el equilibrio.
- Acceso a Compartimentos:**
 - Abre las cremalleras del compartimento principal desde ambos lados para acceder a su contenido.
 - Utiliza los paneles de lazo para organizar tus elementos y facilitar el acceso.
- Cierre de la Mochila:** Asegúrate de que todas las cremalleras estén completamente cerradas antes de mover la mochila.

Instrucciones de Eliminación

- Reciclaje:** Si decides desechar la mochila, verifica si los materiales son reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de lona y otros materiales.
- Descarte de Componentes:** Asegúrate de eliminar cualquier componente que no pueda ser reciclado de manera segura. Esto incluye correas, cremalleras y otros elementos que puedan ser peligrosos si se dejan en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o preocupaciones, consulta con el punto de contacto de la UE proporcionado en el empaque del producto.

Conclusión

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear es una mochila diseñada para ser funcional y discreta. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia con el producto sea segura y satisfactoria. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar más información o asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es