

# GYPSY PACK - GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS FIELD TAN

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

## Prepárate, Mezclate

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear tiene un diseño casual de lona encerada con tapa que te hace parecer más un mensajero que un civil armado. Pero, ¿no es ese el objetivo de ser un civil armado? No dejes claro que piensas que eres algún tipo de operador serio, empacando calor, listo para pelear. Eres un perro pastor. El perro pastor no intenta parecerse al lobo, intenta parecerse a la oveja. La Gypsy Pack tiene todos los pequeños bolsillos y compartimentos que te permiten mantener tu equipo organizado, y la convierte en una bolsa EDC perfecta, incluso si no necesitas que sirva para un propósito táctico. Pero, si necesitas que esa bolsa discreta tenga un gran impacto, lo logra. 1200 pulgadas cúbicas 44 onzas Compartimento principal – 19 x 13 x 7 Bolsillo frontal – 8 x 12 x 2 El compartimento principal de la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear se puede acceder mediante dos grandes cremalleras a cada lado. El panel interior está equipado con paneles de lazo que te permiten instalar fundas o bolsillos con gancho para que puedas acceder a tu arma de fuego sin quitarte la mochila. Cuando llega el momento, el joe promedio con una simple mochila de día se convierte en una amenaza para cualquiera que intente hacer daño.



## Atributos

- Nombre: [GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS FIELD TAN](#)
- Fabricante: [GREY GHOST GEAR](#)
- N.º de producto: 100075104
- N.º fabr.: 6025-TAN
- Color: Tan
- Cubic Inches: 1200
- Peso: 44 oz
- Peso de entrega: 1.497kg
- UPC: 810001170950

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

## Introducción

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear es una mochila diseñada para ofrecer funcionalidad y discreción. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mochila esté en buenas condiciones antes de usarla.
- Revisa regularmente la mochila en busca de daños o desgaste.
- Mantén la mochila fuera del alcance de los niños pequeños.
- No sobrecargues la mochila más allá de su capacidad recomendada.
- Utiliza la mochila solo para los fines para los que fue diseñada.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con objetos afilados que puedan dañar la tela de la mochila.
- No expongas la mochila a fuentes de calor extremo, como fuego o superficies calientes.
- Si usas la mochila para transportar equipo sensible, asegúrate de que esté adecuadamente protegido.
- Cuando lleves la mochila, asegúrate de que esté bien ajustada y que no interfiera con tu campo de visión.
- Si la mochila se moja, permite que se seque completamente antes de volver a usarla para evitar la formación de moho.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Ajuste de las Correas:** Asegúrate de que las correas de la mochila estén ajustadas a tu cuerpo para mayor comodidad y estabilidad.
2. **Organización del Equipo:** Utiliza los compartimentos y bolsillos de la mochila para organizar tu equipo. Esto no solo facilita el acceso, sino que también ayuda a distribuir el peso de manera uniforme.
3. **Acceso al Compartimento Principal:** Para acceder al compartimento principal, utiliza las cremalleras grandes a cada lado de la mochila. Asegúrate de que las cremalleras estén completamente cerradas cuando no estés accediendo al interior.
4. **Uso de los Paneles de Lazo:** Si deseas instalar fundas o bolsillos adicionales, utiliza los paneles de lazo en el interior del compartimento principal. Esto te permitirá personalizar la organización de tu equipo.
5. **Transporte de Artículos Peligrosos:** Si transportas armas de fuego, asegúrate de que estén descargadas y adecuadamente aseguradas dentro de la mochila.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar la mochila, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Si la mochila está dañada, considera reciclar los materiales si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos textiles.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas sobre seguridad o preocupaciones sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener asistencia adicional.

## Conclusión

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear es una herramienta versátil y útil. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y eficiente del producto. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)