

ZEROED 60™ / 90™ AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR - ZEROED 60 / 90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

ZEROED 60° / 90° Ambi-Safety Selector The new CMMG® ZEROED™ Adjustable Throw Ambi-Safety Selector isn't just another ambidextrous safety selector. Sturdy construction along with the stylized lever serrations provides confident operation and striking design. The ZEROED ambi selector also has a reversible barrel that allows for either standard 90° or short throw 60° travel. Assembly parts included.



Attributes

- Name: ZEROED 60 / 90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400290
- Mfr. No.: 55AFF4D
- Delivery weight: 0.024kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 810046234815

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector](#)
- [English: ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidextro ZEROED 60° / 90°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre ZEROED 60™ / 90™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per ZEROED 60™ / 90™ Selettore di Sicurezza Ambidestro](#)
- [Suomi: CMMG ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: CMMG ZEROED 60° / 90° Ambidextrous Safety Selector Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CMMG ZEROED 60° / 90° Ambidextrous Safety Selector. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu verstehen und sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es in ein geeignetes Gehäuse oder eine Waffe installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter in der richtigen Position ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter während des Gebrauchs zu betätigen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Sicherheitsschalter, falls vorhanden.
 - Setzen Sie den ZEROED AmbiSelector in die vorgesehene Position ein.
 - Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Montage Teile, um den Sicherheitsschalter sicher zu befestigen.
3. **Überprüfung:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Nutzen Sie den Sicherheitsschalter gemäß den Anweisungen:
 - Für einen 90°Wurf: Stellen Sie sicher, dass der Hebel in der entsprechenden Position ist.
 - Für einen 60°Wurf: Ändern Sie die Position des Hebels entsprechend.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Sicherheitsschalter in der "Sicher"Position ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CMMG® ZEROED™ Adjustable Throw AmbiSafety Selector. This product is designed to provide a safe and reliable operation for your firearm. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety selector is in the 'Safe' position when the firearm is not in use.
- Keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed before using the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Use the safety selector according to the manufacturer's instructions to avoid accidental discharge.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Begin by ensuring that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing safety selector from the firearm if applicable.
- Align the ZEROED ambi safety selector with the safety selector hole in the firearm.
- Insert the selector into the hole and ensure it is seated properly.
- Secure the selector in place according to the specific firearm's manual.
- Test the operation of the selector to ensure it moves freely between 'Safe' and 'Fire' positions.

2. Usage

- To engage the safety, move the selector to the 'Safe' position. This will prevent the trigger from being pulled.
- To disengage the safety, move the selector to the 'Fire' position. Ensure that you are ready to shoot before doing so.
- For the short throw 60° travel, rotate the selector to the appropriate position as indicated.
- For the standard 90° travel, rotate the selector to the opposite position.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe operation of your ZEROED ambidextrous safety selector. Always prioritize safety and adhere to all guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Ambidextro ZEROED 60° / 90°

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad Ambidextro ZEROED 60° / 90° de CMMG. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un funcionamiento seguro y confiable. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no desees disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al manejar armas de fuego.
- Mantén el selector de seguridad en la posición de "seguro" cuando no estés disparando.
- Revisa regularmente el estado del selector y otros componentes del arma para detectar cualquier desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Uso de fuerza:** No uses fuerza excesiva al manipular el selector de seguridad, ya que esto puede provocar daños.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el selector en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, que puedan afectar su funcionamiento.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de supervisarlos en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Selector:

- Retira el viejo selector de seguridad, si es necesario.
- Coloca el nuevo selector en la posición adecuada.
- Asegúrate de que el barril esté en la posición deseada (60° o 90°).
- Verifica que todas las piezas de ensamblaje estén correctamente instaladas y ajustadas.

2. Uso del Selector:

- Para cambiar entre las posiciones de 60° y 90°, simplemente gira el barril reversible según lo desees.
- Asegúrate de que el selector esté en la posición "seguro" cuando no estés disparando.
- Para activar el disparo, mueve el selector a la posición "disparo".

3. Verificación:

- Antes de disparar, verifica que el selector esté en la posición correcta y que el arma esté en condiciones seguras para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el selector de seguridad, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de seguridad.
- Si el producto está dañado o defectuoso, no lo uses y sigue las pautas de eliminación de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la seguridad o el uso del Selector de Seguridad Ambidextro ZEROED 60° / 90°, consulta con el fabricante o visita su sitio web para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre actúa con precaución y mantente informado sobre las mejores prácticas de seguridad al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre ZEROED 60™ / 90™

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre CMMG® ZEROED™ 60° / 90°. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation pour assurer une expérience optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le sélecteur, assurez-vous qu'il est correctement installé et en bon état de fonctionnement.
- Utilisez toujours le sélecteur dans un environnement sûr, loin de toute source de danger.
- Ne forcez pas le sélecteur lors de son utilisation.
- Soyez conscient de l'orientation du sélecteur lors de son utilisation pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le sélecteur si vous êtes sous l'influence de substances qui peuvent altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur :

- Retirez le sélecteur de son emballage.
- Assurez-vous que toutes les pièces d'assemblage sont présentes.
- Suivez les instructions ci-dessous pour installer le sélecteur :
 - Localisez le point d'installation sur votre arme.
 - Insérez le sélecteur dans le logement prévu à cet effet.
 - Fixez le sélecteur à l'aide des pièces d'assemblage fournies.
 - Assurez-vous que le sélecteur est bien en place et fonctionne correctement.

2. Utilisation du Sélecteur :

- Pour passer en mode de sécurité, tournez le sélecteur vers la position "S".
- Pour passer en mode de tir, tournez le sélecteur vers la position "F".
- Pour un réglage à 60°, tournez le sélecteur dans la direction souhaitée.
- Pour un réglage à 90°, assurez-vous que le barillet est en place et tournez le sélecteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des métaux.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande d'assistance.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le sélecteur de sécurité ambidextre ZEROED 60° / 90° de manière responsable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per ZEROED 60™ / 90™

Selettore di Sicurezza Ambidestro

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro ZEROED 60° / 90° di CMMG®. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Tenere il selettore di sicurezza lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il selettore di sicurezza per il quale è stato progettato.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza senza l'assistenza di un professionista.
- Verificare regolarmente il funzionamento del selettore di sicurezza per garantire che non ci siano usure o danni.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se si notano segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Durante l'installazione, assicurarsi che gli strumenti utilizzati siano appropriati e in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti e gli strumenti necessari.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione del Selettore di Sicurezza

- Rimuovere il selettore di sicurezza vecchio, se presente.
- Posizionare il nuovo selettore di sicurezza ZEROED™ nel suo alloggiamento.
- Fissare il selettore utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia saldamente in posizione.
- Verificare che il selettore funzioni correttamente prima di utilizzare il prodotto.

3. Utilizzo del Selettore di Sicurezza

- Per utilizzare il selettore, ruotare la leva nella posizione desiderata (60° o 90°).
- Assicurarsi che il selettore sia in posizione "Sicuro" quando non in uso.
- Controllare regolarmente il funzionamento del selettore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il selettore di sicurezza e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio e il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali problemi di sicurezza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web di CMMG® per ulteriori risorse.

Si prega di conservare queste istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. La sicurezza è una priorità e seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro del selettore di sicurezza ambidestro ZEROED 60° / 90°.

CMMG ZEROED 60™ / 90™ Ambidextrous Safety Selector Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG ZEROED 60° / 90° AmbiSafety Selectorin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava käyttökokemus. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinvetotietoja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole nimenomaisesti sallittua valmistajan ohjeissa.
- Varmista, että tuote on pois päältä ennen sen käsittelyä tai huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistele työskentelyalue:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Tarkista osat:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
3. **Asenna tuote:**
 - Poista vanha turvallisuusvalitsin, jos sellainen on.
 - Asenna CMMG ZEROED AmbiSafety Selector seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
 - Varmista, että valitsin liikkuu sujuvasti ja on tiukasti paikallaan.
4. **Testaa asennus:** Varmista, että valitsin toimii sekä 60° että 90° asennoissa.

Käyttöohjeet

- Käytä valitsinta siirtääksesi turvallisuusasetuksia tarpeen mukaan.
- Varmista, että valitsin on käännetty haluttuun asentoon ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Jätteiden hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että sinun on noudatettava kaikkia ohjeita ja varoituksia tämän tuotteen käytössä.

CMMG ZEROED 60° / 90° Ambidextrous Safety Selector Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CMMG ZEROED 60° / 90° Ambidextrous Safety Selector. Denna produkt är utformad för att ge säker och pålitlig drift. För att säkerställa en säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten med kompatibla vapen och tillbehör.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av vapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av säkerhetsväljaren:

- Se till att vapen är avstängt och säkert.
- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren om tillämpligt.
- Följ installationsanvisningarna i den medföljande manualen för korrekt montering av ZEROED ambiväljaren.
- Kontrollera att den vändbara barrel är korrekt installerad för önskad rörelse (90° eller 60°).
- Säkra alla skruvar och fästen ordentligt.

2. Användning av säkerhetsväljaren:

- För att växla mellan säkert och avfyrat läge, vrid spaken till önskad position.
- Kontrollera alltid att vapen är i säkert läge när det inte används.
- Använd alltid produkten med försiktighet och respekt för säkerhetsprotokoll.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.