

AR-15 NO-LATCH CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS - BLACKHAWK

AR-15 NO-LATCH CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS FDE

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

Acelera los recargas y despeja fallos más rápido

El mango de carga ambidiestro sin traba de Blackhawk es una mejora de rendimiento de instalación rápida para cualquier AR-15 que le da al tirador un control total ambidiestro para cargar rápidamente el rifle o despejar fallos. Utilizando un resorte de hoja integrado en el mango, el innovador mango de carga ambidiestro sin traba de Blackhawk elimina la necesidad de apretar esa pequeña traba que se encuentra en el mango estándar. Opera el mango desde cualquier posición: izquierda, derecha, de pie, en posición tendida. Palanca de polímero sobredimensionada y sobremoldeada con textura de agarre agresiva. Estructura de aluminio 7075 mecanizado resistente para una fiabilidad a largo plazo. La palanca de polímero sobredimensionada del mango de carga ambidiestro sin traba de Blackhawk mejora el control del arma, pero despeja fácilmente las ópticas de bajo perfil.



Atributos

- Nombre: [BLACKHAWK AR-15 NO-LATCH CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS FDE](#)
- Fabricante: [BLACKHAWK](#)
- N.º de producto: 100500235
- N.º fabr.: 71CH00DK
- Acabado: Flat Dark Earth
- Mano: Ambidiestro
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 292mm
- UPC: 604544623901

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk AR15

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk para AR15. Este manual proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Familiarízate con la operación de tu AR15 y el mango de carga antes de usarlo.
- Almacena el mango de carga y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses el mango de carga si está dañado o no funciona correctamente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Mango de Carga Ambidiestro sin Traba está diseñado para su uso únicamente con plataformas AR15. No lo uses con ninguna otra arma de fuego.
- Asegúrate de que el mango de carga esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en tu línea de fuego al usar el arma de fuego.
- Utiliza el mango de carga con ambas manos para un mejor control y estabilidad durante la operación.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el mango de carga para prevenir daños al arma o al propio mango.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el mango de carga, cesa la operación de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el mango de carga existente de tu AR15 tirando hacia atrás el receptor superior y liberando el mango de carga estándar.
3. Inserta el Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk en el receptor superior.
4. Asegúrate de que el mango de carga esté correctamente colocado y asegurado en su lugar.
5. Prueba la operación del mango de carga tirando hacia atrás para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

- Para cargar el rifle, agarra la palanca de polímero sobredimensionada con cualquiera de las manos y tira hacia atrás.
- Suelta la palanca para permitir que regrese a la posición hacia adelante.
- Para despejar una falla, repite el proceso de carga según sea necesario.
- Siempre asegúrate de que tus manos estén alejadas del puerto de expulsión al operar el mango de carga.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de metal y plástico.
- No deseches el mango de carga en la basura doméstica regular.
- Si el mango de carga está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk AR15, por favor dirígete al punto de contacto designado proporcionado con tu producto en el momento de la compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Mango de Carga Ambidiestro sin Traba Blackhawk AR15. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas de manejo adecuadas al usar armas de fuego. Gracias por tu compromiso con la propiedad responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es