

1911 CHECKERED STEEL GOVERNMENT MODEL MAINSPRING HOUSINGS - FUSION FIREARMS 1911 GOVT SS CHECKERED STEEL MAINSPRING HOUSING

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Mainspring Parts](#) > [Mainspring Housings](#)

Muelle de Mainspring de la serie Pro de Fusion, en acero inoxidable, para marcos de tamaño completo de 1911 Government. Fresado CNC de barra de acero inoxidable, con un acabado de 20 lpi en la parte trasera. Disponible en acabado mate inoxidable o negro. Se adapta a la mayoría de las pistolas 1911 de tamaño completo de 5 pulgadas y a las pistolas de tamaño Commander y clones. Todo fresado CNC en EE. UU. Sin MiM, sin fundición, TODO de barra de acero sólido fresada CNC.



Atributos

- Nombre: [FUSION FIREARMS 1911 GOVT SS CHECKERED STEEL MAINSPRING HOUSING](#)
- Fabricante: [FUSION FIREARMS](#)
- N.º de producto: 100801018
- N.º fabr.: 1911-MSH-27-50
- Acabado: Stainless
- Modelo: Commander, Government
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Mainspring de la Serie Pro de Fusion Firearms
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Mainspring de la Serie Pro de Fusion Firearms

Introducción

Gracias por elegir el Muelle de Mainspring de la serie Pro de Fusion Firearms. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de tus pistolas 1911. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea instalado por un armero calificado o una persona con experiencia.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso e instalación.
- Almacena el muelle de mainspring en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de mainspring en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el muelle de mainspring solo con modelos compatibles 1911 Government y Commander.
- No modifiques el muelle de mainspring de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Evita la exposición a temperaturas extremas, humedad y sustancias corrosivas para mantener la integridad del acero inoxidable.
- Utiliza herramientas adecuadas y equipo de seguridad al instalar o quitar el muelle de mainspring.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, punzón y cualquier otra herramienta requerida para desensamblar tu arma de fuego.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y libre de municiones.

2. Pasos de Instalación

- **Quitar el muelle de mainspring existente de tu pistola 1911:**
 - Desensambla el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Retira cuidadosamente el muelle de mainspring viejo utilizando las herramientas adecuadas.
- **Instalar el muelle de mainspring de Fusion Firearms:**
 - Alinea el nuevo muelle de mainspring con el marco de la pistola.
 - Presiona en su lugar hasta que esté firmemente ajustado.
 - Asegúrate de que el muelle esté correctamente colocado y no se mueva.
- **Vuelve a ensamblar tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.**

3. Verificaciones PostInstalación

- Después de la instalación, verifica que el muelle de mainspring tenga un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Realiza una verificación de funcionamiento de tu arma de fuego para asegurarte de que opera correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier muelle de mainspring viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el muelle de mainspring está dañado o ya no lo necesitas, no lo arrojes en la basura común. Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o el rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su servicio al cliente. Ellos te proporcionarán asistencia y cualquier apoyo necesario relacionado con tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu Muelle de Mainspring de la serie Pro de Fusion Firearms.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es