

# ANGLED CLEANING BRUSHES - BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK

## Gets Into The Tight Spots Where Fouling Builds Up

Angled shanks make these little brushes shaped like precision dental instruments to get into those hard-to-reach nooks and crannies on all kinds of firearms. 3-pak includes two brushes with stainless steel wire bristles and one with less aggressive nylon strands. Long wooden handles with steel tube shanks provide comfort and plenty of backbone to handle tough scrubbing jobs. Stiff, stainless steel bristles work best for removal of fouling that other brushes won't tackle, such as stubborn carbon and burnt-in powder deposits, even welding scale. Use only on interior surfaces or prior to polishing and refinishing as these bristles will scratch most gun steels and surface finishes. Nylon bristles work well for most general cleaning applications and with today's new generation bore cleaners that can chemically attack brass and bronze bristles.



## Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167411080
- Mfr. No.: BC-41108
- Material: Stainless
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 029057411089

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Sicherheitshinweise](#)
- [English: ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Cepillos de Limpieza Angulados Birchwood Casey](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage Inclonnées Birchwood Casey](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE SPAZZOLE ANGOLATE BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK](#)
- [Polski: SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BRONI ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Šikmé čistící kartáče BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Bezpečnostní pokyny](#)

# ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY

## ANGLED BRUSH PAK Sicherheitshinweise

### Einführung

Danke, dass du dich für das Angled Cleaning Brushes Birchwood Casey Angled Brush Pak entschieden hast. Diese Bürsten sind dafür konzipiert, dir beim Reinigen von Feuerwaffen mit Präzision und Leichtigkeit zu helfen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der Europäischen Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) zu gewährleisten.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Reinigung in einem gut belüfteten Bereich erfolgt.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bürsten vor der Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn die Borsten ausgefranst oder beschädigt sind.
- Verwende die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden an Feuerwaffen zu vermeiden.
- Befolge alle Anweisungen des Herstellers, wenn du Reinigungsmittel in Verbindung mit diesen Bürsten verwendest.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
  - Die Edelstahlborsten können Oberflächen zerkratzen und Verletzungen verursachen, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.
  - Die Bürsten können dazu führen, dass Ablagerungen in die Luft gelangen, was schädlich sein kann, wenn sie eingeatmet werden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
  - Verwende die Bürsten nur auf Innenflächen von Feuerwaffen oder vor dem Polieren. Vermeide die Verwendung auf Außenflächen, um Kratzer zu verhindern.
  - Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor fliegenden Ablagerungen während der Reinigung zu schützen.
  - Trage Handschuhe, um deine Hände vor Reinigungskemikalien und scharfen Kanten der Bürsten zu schützen.
  - Wende beim Benutzen der Bürsten keinen übermäßigen Druck an, um ein Abrutschen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
  - Es ist keine Installation erforderlich. Die Bürsten sind sofort nach dem Entfernen aus der Verpackung einsatzbereit.
- **Benutzungsanweisungen:**
  - Wähle die geeignete Bürste basierend auf der Reinigungsaufgabe:
  - Verwende Edelstahlborsten für hartnäckige Ablagerungen wie Kohlenstoff und eingebrannte Pulverablagerungen.
  - Verwende Nylonborsten für allgemeine Reinigungsanwendungen.
  - Halte die Bürste am Holzgriff mit festem Griff.
  - Setze die Bürste in den zu reinigenden Bereich ein und übe sanften Druck aus.
  - Bewege die Bürste in einer Hin und Herbewegung, um Ablagerungen zu lösen.
  - Reinige die Bürsten nach der Benutzung mit einem geeigneten Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie aufbewahrst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürsten verantwortungsbewusst. Wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind, wirf sie nicht im regulären Abfall weg.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für spezifische Entsorgungsanweisungen für Reinigungswerkzeuge und Materialien.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit und Nutzung der Angled Cleaning Brushes konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinen Angled Cleaning Brushes gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst!

# ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY

## ANGLED BRUSH PAK Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the Angled Cleaning Brushes Birchwood Casey Angled Brush Pak. These brushes are designed to assist in the cleaning of firearms with precision and ease. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

### General Safety Guidelines

- Ensure that all cleaning is performed in a wellventilated area.
- Keep brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect brushes for damage before use. Do not use if bristles are frayed or broken.
- Use brushes only for their intended purpose to avoid injury or damage to firearms.
- Follow all manufacturer instructions when using cleaning agents in conjunction with these brushes.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
  - The stainless steel bristles can scratch surfaces and cause injury if used improperly.
  - The brushes may cause debris to become airborne, which can be harmful if inhaled.
- **Avoiding Hazards:**
  - Use the brushes only on interior surfaces of firearms or prior to polishing. Avoid using on exterior surfaces to prevent scratching.
  - Wear safety goggles to protect your eyes from flying debris during cleaning.
  - Use gloves to protect your hands from cleaning chemicals and sharp edges of the brushes.
  - Do not apply excessive force when using the brushes to prevent slipping and potential injury.

### Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  - No installation is required. The brushes are ready for use upon removal from the packaging.
- **Usage Instructions:**
  - Select the appropriate brush based on the cleaning task:
  - Use stainless steel bristles for tough fouling such as carbon and burnt powder deposits.
  - Use nylon bristles for general cleaning applications.
  - Hold the brush by the wooden handle with a firm grip.
  - Insert the brush into the area to be cleaned, applying gentle pressure.
  - Move the brush in a backandforth motion to dislodge fouling.
  - After use, clean the brushes with a suitable solvent and allow them to dry completely before storage.

### Disposal Instructions

- Dispose of the brushes responsibly. If damaged or worn, do not throw them in regular waste.
- Check local regulations for specific disposal instructions for cleaning tools and materials.
- Consider recycling options if available in your area.

### Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Angled Cleaning Brushes, please refer to the product packaging for contact details or consult the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Angled Cleaning Brushes. Thank you for prioritizing safety and compliance!

# Instrucciones de Seguridad para los Cepillos de Limpieza Angulados Birchwood Casey

## Introducción

Gracias por elegir los Cepillos de Limpieza Angulados Birchwood Casey. Estos cepillos están diseñados para ayudarte en la limpieza de armas de fuego con precisión y facilidad. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que toda la limpieza se realice en un área bien ventilada.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre inspecciona los cepillos en busca de daños antes de usarlos. No los uses si las cerdas están desgastadas o rotas.
- Utiliza los cepillos solo para su propósito previsto para evitar lesiones o daños a las armas de fuego.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante al usar agentes de limpieza junto con estos cepillos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Riesgos:**
  - Las cerdas de acero inoxidable pueden rayar superficies y causar lesiones si se usan incorrectamente.
  - Los cepillos pueden hacer que los desechos se vuelvan aéreos, lo que puede ser perjudicial si se inhala.
- **Evitar Riesgos:**
  - Usa los cepillos solo en superficies interiores de armas de fuego o antes de pulir. Evita usarlos en superficies exteriores para prevenir rayones.
  - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los desechos voladores durante la limpieza.
  - Usa guantes para proteger tus manos de productos químicos de limpieza y bordes afilados de los cepillos.
  - No apliques fuerza excesiva al usar los cepillos para evitar resbalones y lesiones potenciales.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  - No se requiere instalación. Los cepillos están listos para usar al sacarlos del empaque.
- **Instrucciones de Uso:**
  - Selecciona el cepillo adecuado según la tarea de limpieza:
  - Usa cerdas de acero inoxidable para eliminar residuos difíciles como el carbono y los depósitos de pólvora quemada.
  - Usa cerdas de nylon para aplicaciones de limpieza general.
  - Sostén el cepillo por el mango de madera con un agarre firme.
  - Inserta el cepillo en el área a limpiar, aplicando una presión suave.
  - Mueve el cepillo en un movimiento de vaivén para soltar los residuos.
  - Después de usar, limpia los cepillos con un solvente adecuado y déjalos secar completamente antes de guardarlos.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cepillos de manera responsable. Si están dañados o desgastados, no los tires en la basura regular.
- Consulta las regulaciones locales para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de herramientas y materiales de limpieza.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de los Cepillos de Limpieza Angulados, consulta el empaque del producto para obtener detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante para más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus Cepillos de Limpieza Angulados. ¡Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento!

# Instructions de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage Inclinées Birchwood Casey

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Brosses de Nettoyage Inclinées Birchwood Casey. Ces brosses sont conçues pour vous aider à nettoyer vos armes à feu avec précision et facilité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tout nettoyage est effectué dans un endroit bien ventilé.
- Gardez les brosses hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez toujours les brosses pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne les utilisez pas si les poils sont effilochés ou cassés.
- Utilisez les brosses uniquement pour leur usage prévu afin d'éviter des blessures ou des dommages aux armes à feu.
- Suivez toutes les instructions du fabricant lors de l'utilisation de produits de nettoyage en conjonction avec ces brosses.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
  - Les poils en acier inoxydable peuvent rayer les surfaces et causer des blessures s'ils sont mal utilisés.
  - Les brosses peuvent projeter des débris dans l'air, ce qui peut être nocif s'il est inhalé.
- **Éviter les dangers :**
  - Utilisez les brosses uniquement sur les surfaces intérieures des armes à feu ou avant de polir. Évitez de les utiliser sur les surfaces extérieures pour prévenir les rayures.
  - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris volants pendant le nettoyage.
  - Utilisez des gants pour protéger vos mains des produits chimiques de nettoyage et des bords tranchants des brosses.
  - Ne forcez pas trop lors de l'utilisation des brosses pour éviter de glisser et de vous blesser.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
  - Aucune installation n'est requise. Les brosses sont prêtes à l'emploi dès leur retrait de l'emballage.
- **Instructions d'utilisation :**
  - Sélectionnez la brosse appropriée en fonction de la tâche de nettoyage :
  - Utilisez les poils en acier inoxydable pour les dépôts tenaces tels que le carbone et les résidus de poudre brûlée.
  - Utilisez les poils en nylon pour les applications de nettoyage général.
  - Tenez la brosse par le manche en bois avec une prise ferme.
  - Insérez la brosse dans la zone à nettoyer, en appliquant une pression douce.
  - Déplacez la brosse d'avant en arrière pour déloger les dépôts.
  - Après utilisation, nettoyez les brosses avec un solvant approprié et laissez-les sécher complètement avant de les ranger.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des brosses de manière responsable. Si elles sont endommagées ou usées, ne les jetez pas avec les déchets ordinaires.
- Vérifiez la réglementation locale pour des instructions spécifiques de mise au rebut des outils et matériaux de nettoyage.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des Brosses de Nettoyage Inclinées, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les détails de contact ou consulter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos Brosses de Nettoyage Inclinées. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité !

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE SPAZZOLE ANGOLATE BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Spazzole Angolate Birchwood Casey Angled Brush Pak. Queste spazzole sono progettate per assistere nella pulizia delle armi da fuoco con precisione e facilità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutta la pulizia venga eseguita in un'area ben ventilata.
- Tieni le spazzole fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla sempre le spazzole per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se le setole sono sfilacciate o rotte.
- Utilizza le spazzole solo per lo scopo previsto per evitare infortuni o danni alle armi da fuoco.
- Segui tutte le istruzioni del produttore quando utilizzi agenti di pulizia in combinazione con queste spazzole.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
  - Le setole in acciaio inossidabile possono graffiare le superfici e causare infortuni se utilizzate in modo improprio.
  - Le spazzole possono causare la dispersione di detriti nell'aria, che possono essere dannosi se inalati.
- **Evitare i Rischi:**
  - Utilizza le spazzole solo sulle superfici interne delle armi da fuoco o prima della lucidatura. Evita di usarle su superfici esterne per prevenire graffi.
  - Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai detriti volanti durante la pulizia.
  - Utilizza guanti per proteggere le mani da sostanze chimiche per la pulizia e dai bordi taglienti delle spazzole.
  - Non applicare una forza eccessiva durante l'uso delle spazzole per prevenire scivolamenti e potenziali infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
  - Non è richiesta alcuna installazione. Le spazzole sono pronte per l'uso una volta rimosse dalla confezione.
- **Istruzioni per l'Uso:**
  - Seleziona la spazzola appropriata in base al compito di pulizia:
  - Utilizza le setole in acciaio inossidabile per residui ostinati come carbonio e depositi di polvere bruciata.
  - Utilizza le setole in nylon per applicazioni di pulizia generali.
  - Tieni la spazzola per il manico in legno con una presa salda.
  - Inserisci la spazzola nell'area da pulire, applicando una pressione leggera.
  - Muovi la spazzola in un movimento avanti e indietro per staccare i residui.
  - Dopo l'uso, pulisci le spazzole con un solvente adatto e lasciale asciugare completamente prima di riporle.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le spazzole in modo responsabile. Se danneggiate o usurate, non gettarle nei rifiuti normali.
- Controlla le normative locali per istruzioni specifiche sullo smaltimento degli strumenti e dei materiali per la pulizia.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle Spazzole Angolate, consulta il packaging del prodotto per dettagli di contatto o visita il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con le tue Spazzole Angolate. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità!

# SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BRONI ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Instrukcje Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Szczotek do Czyszczenia Broni Birchwood Casey Angled Brush Pak. Te szczotki zostały zaprojektowane, aby ułatwić czyszczenie broni palnej z precyzją i łatwością. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z unijnym Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że czyszczenie odbywa się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli włosie jest postrzępione lub złamane.
- Używaj szczotek tylko do ich zamierzonego celu, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta podczas używania środków czyszczących w połączeniu z tymi szczotkami.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
  - Włosie ze stali nierdzewnej może zarysować powierzchnie i spowodować obrażenia, jeśli jest używane niewłaściwie.
  - Szczotki mogą powodować unoszenie się zanieczyszczeń w powietrzu, co może być szkodliwe w przypadku wdychania.
- **Unikanie zagrożeń:**
  - Używaj szczotek tylko na wewnętrznych powierzchniach broni palnej lub przed polerowaniem. Unikaj używania na zewnętrznych powierzchniach, aby zapobiec zarysowaniom.
  - Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed latającymi zanieczyszczeniami podczas czyszczenia.
  - Używaj rękawic, aby chronić dłonie przed chemikaliami czyszczącymi oraz ostrymi krawędziami szczotek.
  - Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania szczotek, aby zapobiec poślizgnięciu się i potencjalnym obrażeniom.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
  - Instalacja nie jest wymagana. Szczotki są gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania.
- **Instrukcje użytkowania:**
  - Wybierz odpowiednią szczotkę w zależności od zadania czyszczenia:
  - Użyj szczotki ze stali nierdzewnej do usuwania trudnych zanieczyszczeń, takich jak węgiel i przypalone osady proszkowe.
  - Użyj szczotki nylonowej do ogólnych zastosowań czyszczących.
  - Chwyć szczotkę za drewniany uchwyt, trzymając ją pewnie.
  - Włóż szczotkę w obszar do czyszczenia, stosując delikatny nacisk.
  - Poruszaj szczotką w ruchu w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
  - Po użyciu oczyść szczotki odpowiednim rozpuszczalnikiem i pozwól im całkowicie wyschnąć przed przechowaniem.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szczotki w sposób odpowiedzialny. Jeśli są uszkodzone lub zużyte, nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące specyficznych instrukcji utylizacji narzędzi czyszczących i materiałów.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

## Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Szczotek do Czyszczenia Broni, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem Szczotek do Czyszczenia Broni. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności!

# ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY

## ANGLED BRUSH PAK Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Angled Cleaning Brushes Birchwood Casey Angled Brush Pak harjat. Nämä harjat on suunniteltu auttamaan aseiden puhdistuksessa tarkkuudella ja vaivattomuudella. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki puhdistustyöt suoritetaan hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä harjat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista harjat vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos harjakset ovat rispaantuneet tai rikkoutuneet.
- Käytä harjoja vain niiden tarkoitukseen, jotta vältät vammoja tai vahinkoja aseille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puhdistusaineiden käytössä yhdessä näiden harjojen kanssa.

### Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
  - Ruostumattomasta teräksestä valmistetut harjakset voivat naarmuttaa pintoja ja aiheuttaa vammoja, jos niitä käytetään väärin.
  - Harjat voivat aiheuttaa roskien päätymistä ilmaan, mikä voi olla haitallista hengitettynä.
- **Vaarojen Välttäminen:**
  - Käytä harjoja vain aseiden sisäpinnoilla tai ennen kiillottamista. Vältä käyttöä ulkopinnoilla naarmujen estämiseksi.
  - Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä roskilta puhdistuksen aikana.
  - Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi puhdistusaineilta ja harjan teräviltä reunoilta.
  - Älä käytä liiallista voimaa harjan käytössä, jotta vältät liukastumisen ja mahdolliset vammat.

### Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
  - Asennusta ei vaadita. Harjat ovat valmiita käyttöön heti pakkaamisesta poistamisen jälkeen.
- **Käyttöohjeet:**
  - Valitse sopiva harja puhdistustehtävän mukaan:
  - Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja harjaksia kovien saasteiden, kuten hiili ja palaneen jauhekerrostuman, poistamiseen.
  - Käytä nailonharjaksia yleisissä puhdistussovelluksissa.
  - Pidä harjaa puukahvasta tukevasti.
  - Työnnä harja puhdistettavalle alueelle kevyellä paineella.
  - Liikuta harjaa edestakaisin, jotta saasteet irtoavat.
  - Käytön jälkeen puhdista harjat sopivalla liuottimella ja anna niiden kuivua täysin ennen säilytystä.

### Hävitysohjeet

- Hävitä harjat vastuullisesti. Jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet, älä heitä niitä tavalliseen jätteen joukkoon.
- Tarkista paikalliset säädökset puhdistusvälineiden ja materiaalien hävittämisestä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

### Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä Angled Cleaning Brushes harjojen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai tutustu valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Angled Cleaning Brushes harjojesi kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista!

# ANGLED CLEANING BRUSHES BIRCHWOOD CASEY

## ANGLED BRUSH PAK Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valde Angled Cleaning Brushes Birchwood Casey Angled Brush Pak. Dessa borstar är utformade för att hjälpa till med rengöring av skjutvapen med precision och lätthet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktäkerhetsförordning (GPSR).

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att all rengöring utförs i ett välventilerat område.
- Håll borstarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid borstarna för skador innan användning. Använd inte om borstena är slitna eller trasiga.
- Använd borstarna endast för deras avsedda syfte för att undvika skador eller skador på skjutvapen.
- Följ alla tillverkarens instruktioner när du använder rengöringsmedel tillsammans med dessa borstar.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
  - De rostfria stålborstarna kan repa ytor och orsaka skador om de används felaktigt.
  - Borstarna kan orsaka att skräp blir luftburet, vilket kan vara skadligt om det inandas.
- **Undvika risker:**
  - Använd borstarna endast på inre ytor av skjutvapen eller före polering. Undvik att använda på yttre ytor för att förhindra repor.
  - Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande skräp under rengöring.
  - Använd handskar för att skydda händerna från rengöringskemikalier och vassa kanter på borstarna.
  - Tillämpa inte överdriven kraft när du använder borstarna för att förhindra att de glider och orsakar potentiella skador.

### Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  - Ingen installation krävs. Borstarna är klara för användning när de tas bort från förpackningen.
- **Användningsinstruktioner:**
  - Välj den lämpliga borsten baserat på rengöringsuppgiften:
  - Använd rostfria stålborstar för svår rengöring som kol och inbrända pulveravlagringar.
  - Använd nylonborstar för allmänna rengöringsapplikationer.
  - Håll borsten i det trähandtag med ett fast grepp.
  - Sätt in borsten i det område som ska rengöras och applicera försiktig tryck.
  - Rör borsten fram och tillbaka för att lossa smuts.
  - Efter användning, rengör borstarna med ett lämpligt lösningsmedel och låt dem torka helt innan förvaring.

### Avfallsinstruktioner

- Kasta borstarna på ett ansvarsfullt sätt. Om de är skadade eller slitna, kasta dem inte i vanligt avfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för specifika avfallshanteringsanvisningar för rengöringsverktyg och material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

### Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerheten och användningen av Angled Cleaning Brushes, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med dina Angled Cleaning Brushes. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad!

# Šikmé čisticí kartáče BIRCHWOOD CASEY ANGLED BRUSH PAK Bezpečnostní pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali šikmé čisticí kartáče Birchwood Casey Angled Brush Pak. Tyto kartáče jsou navrženy tak, aby usnadnily čištění palných zbraní s přesností a snadností. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby veškeré čištění probíhalo v dobře větrané oblasti.
- Udržujte kartáče mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy před použitím zkontrolujte kartáče na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou štětiny roztržené nebo zlomené.
- Používejte kartáče pouze k jejich určenému účelu, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození palných zbraní.
- Řiďte se všemi pokyny výrobce při používání čisticích prostředků spolu s těmito kartáči.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
  - Štětiny z nerezové oceli mohou poškrábat povrchy a způsobit zranění, pokud jsou používány nesprávně.
  - Kartáče mohou způsobit, že se nečistoty dostanou do vzduchu, což může být škodlivé při vdechnutí.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Používejte kartáče pouze na vnitřních plochách palných zbraní nebo před leštěním. Vyhněte se používání na vnějších plochách, abyste zabránili poškrábání.
  - Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před létajícími nečistotami během čištění.
  - Používejte rukavice, abyste chránili ruce před čisticími chemikáliemi a ostrými hranami kartáčů.
  - Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání kartáčů, abyste předešli sklouznutí a možnému zranění.

## Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
  - Instalace není vyžadována. Kartáče jsou připraveny k použití po vyjmutí z obalu.
- **Pokyny pro použití:**
  - Vyberte vhodný kartáč podle úkolu čištění:
  - Používejte štětiny z nerezové oceli pro odolné usazeniny, jako jsou usazeniny uhlíku a spáleného prášku.
  - Používejte nylonové štětiny pro běžné čisticí aplikace.
  - Držte kartáč za dřevěnou rukojeť s pevným úchopem.
  - Vložte kartáč do oblasti, kterou chcete vyčistit, a aplikujte jemný tlak.
  - Pohybujte kartáčem tam a zpět, abyste uvolnili usazeniny.
  - Po použití vyčistěte kartáče vhodným rozpouštědlem a nechte je úplně vyschnout před uložením.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se kartáčů odpovědně. Pokud jsou poškozené nebo opotřebované, nevyhazujte je do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro specifické pokyny k likvidaci čisticích nástrojů a materiálů.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání šikmých čisticích kartáčů, prosím, odkazujte na obal výrobku pro kontaktní údaje nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vašimi šikmými čisticími kartáči. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů!