

POCKET PRO CARRYING CASE

This handy case will protect your timer during transport and storage. It features a zipper storage compartment for spare batteries, velcro belt strap, and a Competition Electronics embroidered logo.



Attributes

- Name: POCKET PRO CARRYING CASE
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000003
- Mfr. No.: CEI-4707
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 58mm
- Shipping width: 107mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 787735047073

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das POCKET PRO CARRYING CASE](#)
- [English: POCKET PRO CARRYING CASE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la mallette POCKET PRO CARRYING CASE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il POCKET PRO CARRYING CASE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for POCKET PRO CARRYING CASE](#)
- [Suomi: POCKET PRO CARRYING CASE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för POCKET PRO CARRYING CASE](#)

Sicherheitshinweise für das POCKET PRO CARRYING CASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der POCKET PRO CARRYING CASE von Competition Electronics! Diese praktische Tasche schützt deinen Timer während des Transports und der Lagerung. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und mögliche Gefahren vermeidest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um Schäden zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du die Tasche transportierst.
- Vermeide es, schwere Gegenstände in die Tasche zu legen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der KlettverschlussGürtelriemen sicher befestigt ist, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwende die Tasche ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Öffnen der Tasche:** Öffne den Reißverschluss vorsichtig, um den Inhalt zu entnehmen oder einzulegen.
2. **Batterien einlegen:** Nutze das Reißverschlussfach für die Aufbewahrung von Ersatzbatterien. Achte darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
3. **Befestigung des Gürtelriemens:** Stelle sicher, dass der KlettverschlussGürtelriemen um deine Taille passt und fest sitzt, bevor du dich bewegst.
4. **Verwendung des Logos:** Das gestickte Competition ElectronicsLogo ist ein Qualitätsmerkmal. Vermeide es, die Tasche an rauen Oberflächen zu reiben, um das Logo nicht zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien im Produkt enthalten sind, bevor du es entsorgst.
- Wenn du das Produkt nicht mehr benötigst, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit deiner Produkte und die ordnungsgemäße Nutzung sind von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du die Vorteile deines POCKET PRO CARRYING CASE in vollem Umfang nutzen kannst.

Bitte halte diese Anleitung für zukünftige Referenzen bereit.

POCKET PRO CARRYING CASE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the POCKET PRO CARRYING CASE by Competition Electronics. This carrying case is designed to protect your timer during transport and storage. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the carrying case before use to ensure it is in good condition.
- Keep the case away from heat sources, moisture, and direct sunlight to prevent damage.
- Store the case in a cool, dry place when not in use.
- Do not use the case for any purpose other than intended storage and transport of the timer.
- Ensure that the case is securely closed during transport to prevent accidental opening.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Avoid overloading the zipper compartment with excessive weight, as this may cause the zipper to malfunction.
- Ensure that spare batteries stored in the zipper compartment are kept in their original packaging to prevent leakage or damage.
- Do not attempt to modify the carrying case in any way, as this may compromise its safety features.

Instructions for Installation and Usage

1. Using the Zipper Storage Compartment:

- Open the zipper compartment carefully.
- Place spare batteries inside the compartment, ensuring they are secure and not loose.
- Close the zipper securely after placing items inside.

2. Attaching the Velcro Belt Strap:

- Locate the Velcro belt strap attached to the case.
- Wrap the strap around your belt or bag and press the Velcro ends together to secure it.
- Ensure that the strap is tightly fastened to prevent the case from falling off during transport.

3. Transporting the Case:

- Always hold the case securely by the handle or strap while moving.
- Avoid dragging the case on the ground, as this may cause wear and tear.

4. Cleaning the Case:

- Wipe the exterior of the case with a damp cloth to remove dirt or dust.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials to clean the case, as this may damage the fabric.

Disposal Instructions

- When the POCKET PRO CARRYING CASE has reached the end of its life, dispose of it responsibly.

- Check local regulations for proper disposal methods for textiles and electronic accessories.
- If the case is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the POCKET PRO CARRYING CASE, please refer to the manufacturer's guidelines or visit the official website of Competition Electronics for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your POCKET PRO CARRYING CASE!

Guide de sécurité pour la mallette POCKET PRO CARRYING CASE

Introduction

Merci d'avoir choisi la mallette POCKET PRO CARRYING CASE de Competition Electronics. Ce guide a été élaboré pour vous assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la mallette.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que la mallette est utilisée uniquement pour le transport et le stockage de chronomètres et d'accessoires compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état de la mallette pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas la mallette à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'exposer la mallette à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surchargez pas la mallette avec des objets lourds qui pourraient l'endommager.
- Utilisez la sangle velcro pour fixer la mallette à votre ceinture lorsque vous êtes en déplacement.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la mallette, car cela pourrait endommager le compartiment.
- En cas de détection d'un défaut ou d'une anomalie, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Vérification de la mallette** : Avant chaque utilisation, inspectez la mallette pour vous assurer qu'elle ne présente pas de dommages visibles.
2. **Chargement de la mallette** :
 - Ouvrez le compartiment zippé.
 - Placez le chronomètre et les piles de rechange à l'intérieur.
 - Assurez-vous que tout est bien sécurisé pour éviter tout mouvement pendant le transport.
3. **Fermeture de la mallette** : Fermez soigneusement le compartiment zippé pour protéger son contenu.
4. **Transport** :
 - Utilisez la sangle velcro pour attacher la mallette à votre ceinture.
 - Portez la mallette de manière à ce qu'elle soit stable et ne gêne pas vos mouvements.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la mallette avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et des équipements électroniques.
- Si la mallette est endommagée au-delà de sa réutilisation, envisagez de la recycler dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre mallette POCKET PRO CARRYING CASE, veuillez consulter le site web de Competition Electronics ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et optimale de votre mallette POCKET PRO CARRYING CASE. N'oubliez pas de rester vigilant et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Istruzioni di Sicurezza per il POCKET PRO CARRYING CASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il POCKET PRO CARRYING CASE di Competition Electronics. Questo astuccio è progettato per proteggere il tuo timer durante il trasporto e la conservazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il tuo astuccio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il compartimento con zip per le batterie di ricambio.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a fonti di calore diretto.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per la pulizia del prodotto.
- Assicurati che il velcro della cintura sia ben fissato prima di trasportare il tuo timer.
- Non lasciare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo iniziale:** Prima di utilizzare il POCKET PRO CARRYING CASE, verifica che non ci siano danni visibili.
2. **Caricamento del timer:**
 - Posiziona il timer all'interno dell'astuccio, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Utilizza il compartimento con zip per riporre le batterie di ricambio.
3. **Utilizzo della cintura con velcro:**
 - Fissa la cintura con velcro attorno al tuo corpo o all'oggetto desiderato per garantire una presa sicura.
4. **Chiusura dell'astuccio:**
 - Assicurati che la zip sia completamente chiusa prima di trasportare il prodotto.
5. **Controllo finale:** Dopo aver chiuso l'astuccio, verifica che il timer e le batterie siano al sicuro all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.
- Ricicla il prodotto quando possibile, per contribuire alla sostenibilità ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web di Competition Electronics per assistenza e supporto.

Bruksanvisning for POCKET PRO CARRYING CASE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av POCKET PRO CARRYING CASE fra Competition Electronics. Denne saken er designet for å beskytte tidtakeren din under transport og lagring. For å sikre trygg bruk og maksimal levetid for produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til instruksjonene for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys.
- Bruk kun den medfølgende glidelåsen for å lukke oppbevaringsrommet. Unngå å overfylle det.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar ikke tunge gjenstander på eller i nærheten av produktet for å unngå skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av saken:

- Bruk glidelåsen til å åpne oppbevaringsrommet.
- Kontroller at innholdet er i god stand før bruk.

2. Oppbevaring av tidtakeren:

- Plasser tidtakeren forsiktig i det indre rommet av saken.
- Sørg for at tidtakeren sitter komfortabelt og ikke er i kontakt med glidelåsen.

3. Oppbevaring av reservebatterier:

- Plasser reservebatteriene i det dedikerte glidelåsoppbevaringsrommet.
- Sørg for at batteriene er godt lukket og ikke kan lekke.

4. Bruk av borrelåsbelte:

- Fest borrelåsbeltet rundt saken for ekstra sikkerhet under transport.
- Kontroller at beltet er stramt, men ikke for stramt for å unngå skade på produktet.

5. Lukking av saken:

- Lukk glidelåsen helt før transport for å sikre at innholdet er trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte angående sikkerhet og bruk av POCKET PRO CARRYING CASE.

Vi takker for at du valgte Competition Electronics, og vi ønsker deg mye glede av ditt nye produkt!

POCKET PRO CARRYING CASE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa POCKET PRO CARRYING CASE kotelon käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kotelo on suljettu kunnolla ennen kuljetusta.
- Älä ylikuormita kotelo varabattereilla tai muilla tarvikkeilla.
- Käytä vain Competition Electronicsin suosittelemaa varusteita kotelon kanssa.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista tarranauhalevyn kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Käyttövalmistelu

- Varmista, että kotelo on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki vetoketjut ja tarranauhat toimivat kunnolla.

2. Käyttö

- Aseta ajastin koteloon ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä vetoketjua sulkeaksesi kotelon.
- Säilytä varabatterit ja muut tarvikkeet vetoketjullisessa säilytystilassa.

3. Kuljetus

- Käsittele kotelo varovasti kuljetuksen aikana.
- Varmista, että kotelo ei altistu iskuille tai voimakkaalle paineelle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jäteastioihin, erityisesti jos se sisältää sähköisiä osia.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero mukana.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön POCKET PRO CARRYING CASE kotelolle.

Säkerhetsanvisningar för POCKET PRO CARRYING CASE

Introduktion

Tack för att du valt POCKET PRO CARRYING CASE från Competition Electronics. Detta praktiska fodral är utformat för att skydda din timer under transport och förvaring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera fodralet regelbundet för skador och slitage.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Håll fodralet borta från barn och sårbara grupper om det inte används under övervakning.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fodralet för avsett ändamål, dvs. för att transportera och förvara timers.
- Se till att alla dragkedjor och remmar är ordentligt stängda innan transport.
- Undvik att överbelasta fodralet med för många tillbehör eller reservdelar.
- Kontrollera att inga föremål blockerar dragkedjan innan du stänger fodralet.
- Om du upplever några problem med produkten, sluta använda den omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna fodralet** genom att dra i dragkedjan.
2. **Placera timern** försiktigt i det avsedda utrymmet i fodralet.
3. **Använd dragkedjefacket** för att förvara reservbatterier på ett säkert sätt.
4. **Fäst velcrobältesremmen** runt midjan eller en annan säker plats för att hålla fodralet på plats under transport.
5. **Stäng fodralet** genom att dra dragkedjan helt tills den är helt stängd.
6. **Kontrollera att fodralet är säkert stängt** innan du lyfter eller bär det.

Avfallshanteringsanvisningar

- Fodralet är tillverkat av material som kan återvinnas. Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av plast och textilier.
- Om fodralet är skadat eller inte längre används, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att kasta fodralet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapportering av farliga produkter, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller besök EU:s Safety Gateplattform för att få uppdateringar om återkallelser.

Vi tackar för att du valt POCKET PRO CARRYING CASE och hoppas att du får en säker och tillfredsställande användning av produkten.