

# PROCHRONO DLX CHRONOGRAPH W/ BUILT-IN BLUETOOTH - COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Cronógrafos](#)

## Cronógrafo Bluetooth de Nueva Generación

El cronógrafo ProChrono DLX de Competition Electronics con Bluetooth incorporado es un cronógrafo de próxima generación con tecnología y diseño probados. El ProChrono DLX con Bluetooth incorporado funciona con una batería alcalina de 9 voltios, la cual deberás comprar por separado. Es ideal para usar en diferentes deportes de tiro, incluyendo armas de fuego, arquería, armas de aire y hasta paintball. Garantía de 2 años contra defectos de materiales y mano de obra, y una garantía de reparación a mitad de precio. Funciona con una batería alcalina de 9 voltios para más de 20 horas de operación (no incluida). Rango de Velocidad: 20 - 9,999 pies por segundo. Capacidad de Memoria: Hasta 9 series de hasta 99 disparos cada una. Tiempo Mínimo Entre Disparos: 500 mSeg. Resolución de Tiempo de Disparo: 31 nSeg (8000 cuentas a 4,000fps). Precisión Controlada por Cristal: +/- 0.5% de la velocidad medida o mejor. El ProChrono DLX cuenta con conectividad Bluetooth integrada, y hay más opciones disponibles con aplicaciones GRATUITAS para iOS, Android, Kindle, PC y Mac. Un sistema operativo completo incorporado ofrece múltiples memorias de series de disparos y estadísticas, y su sistema de detección es compatible con una amplia variedad de condiciones de luz y proyectiles. El ProChrono DLX tiene un reloj interno de disparo más rápido para una precisión mejorada de +/- 0.5% o más. Hecho en EE. UU.



## Atributos

- Nombre: [COMPETITION ELECTRONICS PROCHRONO DELUXE W/BT CHRONOGRAPH](#)
- Fabricante: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- N.º de producto: 225000006
- N.º fabr.: CEI-3820
- Estilo: Chronograph
- Peso de entrega: 1.184kg
- Altura de envío: 89mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 457mm
- UPC: 787735038200

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el cronógrafo ProChrono DLX de Competition Electronics con Bluetooth incorporado. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas actividades de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cronógrafo.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el cronógrafo en condiciones de humedad o en ambientes extremos que puedan dañar el dispositivo.
- Revisa el cronógrafo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el cronógrafo presenta algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Uso de la Batería:

- Utiliza solo una batería alcalina de 9 voltios (no incluida) para el funcionamiento del cronógrafo.
- Reemplaza la batería cuando el dispositivo indique que la carga es baja.

### • Condiciones de Uso:

- Evita el uso del cronógrafo en áreas donde haya riesgo de impactos o daños por proyectiles.
- Asegúrate de que el cronógrafo esté correctamente posicionado y estabilizado antes de su uso.

### • Conectividad Bluetooth:

- Asegúrate de que el Bluetooth esté habilitado en el dispositivo que estés utilizando para conectarte al cronógrafo.
- No compartas información sensible a través de la aplicación Bluetooth.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería en la parte posterior del cronógrafo.
- Inserta una batería alcalina de 9 voltios, asegurándote de que los terminales estén correctamente alineados.
- Cierra el compartimento de la batería.

### 2. Encendido del Cronógrafo:

- Presiona el botón de encendido para activar el cronógrafo.
- Espera a que el dispositivo se inicie completamente antes de usarlo.

### 3. Conexión a Dispositivos Móviles:

- Abre la aplicación correspondiente en tu dispositivo móvil.

- Busca el cronógrafo en la lista de dispositivos disponibles y selecciona para conectar.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

#### **4. Uso del Cronógrafo:**

- Coloca el cronógrafo en un lugar adecuado, asegurándote de que tenga una buena visibilidad del área de tiro.
- Inicia la medición de velocidad según las instrucciones de la aplicación o el dispositivo.
- Revisa los resultados en la pantalla o en la aplicación conectada.

#### **5. Apagar el Cronógrafo:**

- Presiona el botón de apagado después de finalizar su uso.
- Retira la batería si no planeas usar el cronógrafo durante un período prolongado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el cronógrafo o si está dañado, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías usadas deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- Consulta a las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje disponibles para dispositivos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro de este producto, consulta la información de contacto proporcionada con el producto o en la documentación adicional.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si observas algún comportamiento inusual o peligroso en el cronógrafo, no dudes en dejar de usarlo y buscar asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)