

20 GAUGE SHOTGUN BRUSH - PRO SHOT PRODUCTS, INC 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)



Atributos

- Nombre: [PRO SHOT PRODUCTS, INC 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH](#)
- Fabricante: [PRO SHOT PRODUCTS, INC](#)
- N.º de producto: 250001562
- N.º fabr.: 20S
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 19mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 709779100385

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH

Introducción

¡Bienvenido! Este documento contiene importantes instrucciones de seguridad y uso para el 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH de PRO SHOT PRODUCTS, INC. Asegúrate de leerlo cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cepillo de escopeta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté diseñado para escopetas de 20 GAUGE antes de usarlo.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea la limpieza de cañones de escopetas.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al limpiar tu escopeta.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- Evita el contacto con productos químicos que puedan ser tóxicos o irritantes.
- No uses el cepillo si notas que está dañado o desgastado.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo y productos de limpieza adecuados.

2. Inspección del Arma:

- Verifica que la escopeta esté descargada.
- Retira cualquier cartucho o munición del área de trabajo.

3. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón de la escopeta.
- Mueve el cepillo de adelante hacia atrás, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

4. Finalización:

- Retira el cepillo y verifica que no queden residuos.
- Limpia cualquier producto de limpieza que haya caído en el área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de limpieza.
- No tires el cepillo en el reciclaje a menos que esté indicado que es reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu 20 GAUGE SHOTGUN BRUSH. ¡Disfruta de tus sesiones de tiro con confianza!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es