

# 1911 HEX-HEAD MAGAZINE RELEASE LOCK - EGW MAGAZINE RELEASE LOCK, SS

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Magazine Release Parts](#) > [Magazine Releases](#)

## Botón Extendida y Geometría Ajustada Para una Retención de Carga Extra Segura

La cabeza hexagonal acepta una llave Allen de 1/16" para un mejor control durante la instalación y para ayudar a eliminar daños causados por el deslizamiento del destornillador. Ideal para usar con el EGW Heavy Duty Magazine Catch. Elige acero al carbono azulado o acero inoxidable con acabado natural. Ambos están tratados térmicamente para mayor resistencia, un rendimiento suave y durabilidad.



## Atributos

- Nombre: [EGW MAGAZINE RELEASE LOCK, SS](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000142
- N.º fabr.: 11142
- Acabado: Stainless Steel
- Mano: Right
- Modelo: Commander, Government, Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 841370101689

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Revista HEXHEAD 1911 EGW](#)
- [Sobre nosotros](#)



# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Revista HEXHEAD 1911 EGW

## Introducción

Gracias por elegir el Liberador de Revista HEXHEAD 1911 de EGW. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento seguro y durable. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa el producto regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza siempre herramientas adecuadas para la instalación y el ajuste del producto.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Herramientas:** Usa solo una llave Allen de 1/16" para la instalación y el ajuste. Otras herramientas podrían dañar el producto.
- **Instalación:** Asegúrate de que el Liberador de Revista esté instalado de acuerdo con las instrucciones. Una instalación incorrecta puede causar fallos en el funcionamiento.
- **Uso:** No fuerces el liberador de revista. Aplica la presión necesaria para evitar daños.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro para evitar la corrosión o el daño.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Reúne las herramientas necesarias:

- Llave Allen de 1/16".

### 2. Instalación:

- Retira el liberador de revista antiguo si es necesario.
- Alinea el nuevo liberador de revista en su lugar.
- Usa la llave Allen de 1/16" para apretar el liberador de revista hasta que esté seguro, pero evita aplicar demasiada fuerza.

### 3. Uso:

- Para liberar la revista, presiona el liberador de revista con el dedo índice o el pulgar.
- Asegúrate de que la revista esté libre de obstrucciones antes y después de su uso.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Liberador de Revista HEXHEAD 1911, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable o de carbono.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Liberador de Revista HEXHEAD 1911 o para reportar un producto inseguro, busca asistencia de un representante de EGW o consulta el sitio web oficial de EGW.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un rendimiento óptimo de tu Liberador de Revista HEXHEAD 1911.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)