

# SHOTGUN SLING MOUNT - GG&G REM RIGHT HAND REAR MOUNT

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas Almacen](#) > [Sling Swivel Components](#)

## Permite un movimiento suave y sin restricciones de la correa

Diseñado para operaciones tácticas, estos montajes colocan el punto de sujeción del sling trasero frente al operador, para que puedas colocar rápidamente tu arma sin enredos. Permite la sujeción de un sling de punto único, o se puede usar con un montaje frontal para la instalación de un sling de dos puntos. El bucle acepta slings de hasta 1¼" de ancho. El montaje trasero se instala directamente detrás del receptor, frente a la culata. Fresado con precisión a partir de un bloque de aluminio, luego anodizado duro en negro mate. Modelo para diestros para Remington 870, 1100 y 11-87 coloca el sling en el lado izquierdo de la culata. Modelo ambidiestro para Remington 870, 1100 y 11-87 acepta ganchos de estilo HK y otros sujetadores de sling de clip. El montaje frontal Rem posiciona el sling en el lado derecho para escopetas Remington con tapas de retención externa.



## Atributos

- Nombre: [GG&G REM RIGHT HAND REAR MOUNT](#)
- Fabricante: [GG&G](#)
- N.º de producto: 336000010
- N.º fabr.: GGG-1129
- Color: Black
- Estilo: Shotgun Mount
- Material: Steel
- Modelo: 11-87,1100,870
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.023kg
- UPC: 813157000508

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&amp;G REM MONTANTE TRASERO DERECHO
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM MONTANTE TRASERO DERECHO

## Introducción

Gracias por elegir el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM MONTANTE TRASERO DERECHO. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y la seguridad de tu arma de fuego durante operaciones tácticas. Es importante leer y entender esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente y de forma segura antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Revisa si hay daños visibles o desgaste en el montante del sling antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo slings compatibles con un ancho máximo de 1½ pulgadas.
- Asegúrate de que el montante del sling esté correctamente posicionado para evitar interferencias con el funcionamiento del arma de fuego.
- No uses el montante del sling si muestra signos de daño o desgaste.
- Siempre sigue las directrices del fabricante para la instalación y el uso.
- Si usas el modelo ambidiestro, asegúrate de que esté configurado correctamente para el modelo de tu arma de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Ubicación:** Identifica el área del receptor trasero de tu escopeta Remington (modelos 870, 1100 o 1187).
3. **Montaje:**
  - Para el Montante Trasero Derecho:
    - Alinea el montante directamente detrás del receptor y frente a la culata.
    - Usa los tornillos proporcionados para asegurar el montante en su lugar.
  - Para el Montante Trasero Ambidiestro:
    - Sigue los mismos pasos que arriba, asegurándote de la compatibilidad con tu modelo específico.
4. **Verifica la Estabilidad:** Despues de la instalación, verifica que el montante esté seguro y no se mueva.

### Uso

- Ata tu sling al montante, asegurándote de que esté correctamente asegurado.
- Ajusta el sling a la longitud deseada para un óptimo confort y usabilidad.
- Inspecciona regularmente el sling y el montante en busca de signos de desgaste o daño durante el uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a los servicios de eliminación de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM MONTANTE TRASERO DERECHO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM MONTANTE TRASERO DERECHO. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)