

SHOTGUN SLING MOUNT - GG&G REM AMBIDEXTROUS REAR MOUNT

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas Almacen](#) > [Sling Swivel Components](#)

Permite un Movimiento Suave y Sin Restricciones del Sling

Diseñado para operaciones tácticas, estos montajes colocan el punto de sujeción del sling trasero frente al operador, para que puedas colocar rápidamente tu arma sin enredos. Permite la sujeción de un sling de punto único, o se puede usar con un montaje frontal para la instalación de un sling de dos puntos. El bucle acepta slings de hasta 1¼" de ancho. El montaje trasero se instala directamente detrás del receptor, frente a la culata. Fresado con precisión a partir de un bloque de aluminio, luego anodizado duro en negro mate. Modelo para diestros para Remington 870, 1100 y 11-87 coloca el sling en el lado izquierdo de la culata. Modelo ambidiestro para Remington 870, 1100 y 11-87 acepta ganchos de estilo HK y otros sujetadores de sling de clip. El montaje frontal Rem posiciona el sling en el lado derecho para escopetas Remington con tapas de retención externa.



Atributos

- Nombre: [GG&G REM AMBIDEXTROUS REAR MOUNT](#)
- Fabricante: [GG&G](#)
- N.º de producto: 336000029
- N.º fabr.: GGG-1380
- Color: Black
- Estilo: Shotgun Mount
- Material: Steel
- Modelo: 870
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.032kg
- UPC: 813157002205

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Sling GG&G Rem Ambidextrous Rear Mount. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Remington y facilitar su uso en operaciones tácticas. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el montaje fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Verifica que el producto no presente daños visibles antes de la instalación y el uso.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Si sientes que el producto está defectuoso o no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar accidentes.
- **Uso Adecuado:** No sobrecargues el montaje con un sling que exceda las especificaciones recomendadas.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente el montaje y el sling para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Evita el Uso en Condiciones Extremas:** No utilices el montaje en condiciones que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Montaje Trasero

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación, como un destornillador y llaves.
2. **Preparación:** Desmonta el área detrás del receptor de tu escopeta.
3. **Colocación:** Coloca el montaje trasero directamente detrás del receptor, frente a la culata.
4. **Fijación:** Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.
5. **Verificación:** Revisa que el montaje esté firme antes de proceder a usarlo.

Uso del Montaje

1. **Sujeción del Sling:** Asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado en el bucle del montaje.
2. **Operación:** Utiliza el sling para sostener tu escopeta, asegurándote de que no haya enredos al levantarla o bajarla.
3. **Retiro del Sling:** Para retirar el sling, simplemente desengancha el gancho o clip del montaje.

Instalación del Montaje Frontal

1. **Preparación:** Desmonta el área frontal de la escopeta según sea necesario.
2. **Colocación:** Coloca el montaje frontal en el lado derecho de la escopeta.
3. **Fijación:** Asegúrate de que esté bien ajustado utilizando los tornillos apropiados.
4. **Verificación:** Comprueba que el montaje frontal esté seguro antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si es posible, recicla el material del montaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Montaje de Sling GG&G, consulta con un profesional o busca información en recursos confiables relacionados con la seguridad de productos. Recuerda que es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro de tu equipo.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es