

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 8-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Alta Calidad Para Ayudarte A Hacer El Mejor Trabajo

TAPAS DE ACERO Las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company son herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego.



Fabricadas en acero, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, tapas de enchufe y tapas cónicas, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero garantiza longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero Estilos de Tapas:

Tapas de Fondo Tapas de Enchufe Tapas Cónicas Tamaños de Rosca

Disponibles: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22

Perspectivas de los Clientes: Los usuarios de las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero de alta velocidad permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.

Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 8-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 395840102
- N.º fabr.: DWTST840P
- Estilo: Plug
- Material: Steel
- Rosca: 8-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 887861082754

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Enchufe de Acero 840 de Reiff & Nestor Company
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Enchufe de Acero 840 de Reiff & Nestor Company

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Enchufe de Acero 840 de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar tu seguridad mientras utilizas este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para evitar cualquier potencial peligro.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la tapa.
- Mantén las tapas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la tapa en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Almacena las tapas en un lugar seguro y seco cuando no las estés usando para prevenir la oxidación y el daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la tapa solo para su propósito previsto de crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la tapa para prevenir roturas o lesiones.
- Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente con la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso de roscado.
- Usa un fluido de corte para reducir la fricción y el calor durante el proceso de roscado.
- Si experimentas alguna resistencia inusual o atascos, detente inmediatamente y verifica si hay problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, la llave para la tapa, fluido de corte y un área de trabajo limpia.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada para prevenir movimientos durante el roscado.

2. Procedimiento de Roscado:

- Aplica una pequeña cantidad de fluido de corte en la punta de la tapa.
- Inserta la tapa en la llave para la tapa y alinéala con el agujero que se va a roscar.
- Gira la llave para la tapa en sentido horario para comenzar el roscado. Aplica presión suave y constante.
- Después de unas cuantas vueltas, invierte la tapa ligeramente para romper las virutas y permitir un corte suave.
- Continúa este proceso hasta alcanzar la profundidad deseada, luego retira la tapa con cuidado.

3. Postuso:

- Limpia la tapa con un paño para eliminar cualquier fluido de corte y residuos.
- Inspecciona la tapa en busca de daños o desgaste después de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No tires las tapas en la basura doméstica regular. Consulta con los centros de reciclaje locales para métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas la Tapa de Enchufe de Acero 840 de Reiff & Nestor Company. Siempre prioriza la seguridad y toma las precauciones necesarias para protegerte a ti mismo y a los demás. Gracias por tu atención a estas directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es