

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS BRONZE

An Enhanced, Safe Trigger for Your Gen 5 Glock

Even though there's a lot to like about the Gen 5 Glock, one thing that could be improved is the trigger. However, many aftermarket triggers don't give you a guarantee on maintaining the reliability of your go-to handgun, but Timney Triggers designed its Alpha Trigger with reliability and safety in mind. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 5 models of the G17, G19 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS BRONZE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102330
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - BRONZE
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 17,19,34,Gen 5
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615681

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Timney Alpha Trigger para Glock Gen 5 G17/19/34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Timney Alpha Trigger per Glock Gen 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS von Timney entschieden hast. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Glock sowie die spezifischen Anweisungen für den Alpha Trigger gelesen hast.
- Verwende den Abzug nur in dafür vorgesehenen GlockModellen (G17, G19, G34, Gen 5).
- Halte den Abzug und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Alpha Trigger nur mit OriginalGlockKomponenten und Federn.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Abzugs beginnst.
- Trage beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass du den Abzug nicht überlastest. Der Abzug ist auf einen Widerstand von drei Pfund ausgelegt.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen wende dich sofort an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.

2. Installation des Alpha Triggers:

- Setze den TeflonNickelbehandelten Abzugsstangen und den Schlagbolzen ein.
- Befestige die eloxierte AluminiumAbzugsklinge an den vorgesehenen Stellen.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt und sicher installiert sind.

3. Testen des Abzugs:

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf einen klaren und sauberen Abzugsweg.

4. Verwendung:

- Verwende die Waffe nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Bereichen.
- Halte die Waffe immer in Richtung eines sicheren Ziels, auch wenn sie nicht abgefeuert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenbestandteilen.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Informiere dich regelmäßig über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform. Sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deiner Waffe und Sorge dafür, dass du und andere in deiner Umgebung sicher sind.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Trigger for your Glock Gen 5 model. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your product. Please read this document carefully and follow all instructions to minimize risks associated with the use of this trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with Glock Gen 5 models G17, G19, and G34.
- Always handle your firearm responsibly and adhere to all local laws and regulations regarding firearms.
- Store the trigger and all firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or abnormal operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Do not use the trigger if you are unsure about the proper functioning of your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming and shooting.
- Use appropriate eye and ear protection when handling or firing your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Safety First:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Slide:** Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble your Glock and remove the slide.
3. **Remove the Old Trigger:** Carefully remove the factory-installed trigger and components.
4. **Install the Timney Alpha Trigger:**
 - Place the Teflon/nickel-treated trigger bar and sear in the appropriate positions.
 - Attach the anodized aluminum straight trigger blade securely.
5. **Reassemble the Firearm:** Once the new trigger is installed, reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
6. **Function Check:** Before using the firearm, conduct a function check to ensure proper operation of the trigger.

Usage Instructions

- After installation, ensure the trigger pull is set to three pounds as designed.
- Practice safe shooting techniques and familiarize yourself with the new trigger's feel and response.
- If you experience any issues, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.

- Do not throw the trigger in regular trash; consider recycling options if available.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. It is essential to have access to qualified assistance for any issues or concerns regarding the use of this product.

Conclusion

The Timney Alpha Trigger is designed to enhance the performance of your Glock Gen 5 while ensuring safety and reliability. By following this safety instruction guide, you can enjoy improved shooting experiences while maintaining compliance with safety regulations. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Timney Alpha Trigger para Glock Gen 5 G17/19/34

Introducción

Gracias por elegir el Timney Alpha Trigger para tu Glock Gen 5 (modelos G17, G19 y G34). Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola al mismo tiempo que mantiene la fiabilidad y la seguridad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre trata tu pistola como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda el producto y tu pistola en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro o que haya causado un accidente.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Timney Alpha Trigger solo con modelos Glock Gen 5 G17, G19 y G34.
- No modifiques el gatillo ni sus componentes de ninguna manera.
- Evita el uso del gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontaje de la Pistola:** Asegúrate de que la pistola esté descargada. Retira el cargador y verifica que no haya munición en la recámara.
2. **Retira el Gatillo Original:** Sigue las instrucciones del fabricante de Glock para desmontar el gatillo original de tu pistola.
3. **Instalación del Timney Alpha Trigger:**
 - Coloca la barra de gatillo y el percutor tratados con Teflón en su lugar.
 - Asegúrate de que la hoja de gatillo recta de aluminio anodizado esté correctamente alineada.
 - Reinstala todos los componentes y resortes OEM de Glock según las especificaciones.
4. **Prueba de Funcionamiento:** Una vez instalado, realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.

Uso

- Asegúrate de que la pistola esté siempre en una posición segura.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Practica el uso del nuevo gatillo en un entorno controlado antes de usarlo en situaciones de tiro real.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Timney Alpha Trigger, asegúrate de hacerlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No arrojes el producto a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un programa de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Timney Alpha Trigger y cualquier pregunta relacionada, consulta el sitio web oficial de Timney o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un rendimiento mejorado con tu Glock Gen 5.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Timney Alpha Trigger per Glock Gen 5 G17/19/34 3LBS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Timney Alpha Trigger progettato per i modelli Glock Gen 5 G17, G19 e G34. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, conformemente alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi modifica o installazione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti estremi.
- Non forzare il grilletto durante l'uso o l'installazione.
- Verifica che tutti i componenti siano correttamente installati e funzionanti prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti senza la supervisione di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari a portata di mano.
- Lavora in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.

2. Installazione del Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore per il tuo modello Glock.
- Installa il Timney Alpha Trigger seguendo queste istruzioni:
 - Inserisci la barra del grilletto nel supporto del grilletto.
 - Assicurati che il percussore sia allineato correttamente.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Uso del Grilletto:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui tiri di prova in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Timney Alpha Trigger, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Conformità Normativa

Questa guida è redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto il Timney Alpha Trigger. Utilizzando questo prodotto, segui sempre le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Brukerveiledning for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney Alpha Trigger for din Glock Gen 5. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre ytelsen til din pistol samtidig som den opprettholder den legendariske påliteligheten og sikkerheten til Glockoperasjonssystemet. Vennligst les denne veiledningen nøye for viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetsprosedyrer følges under bruk av avtrekkeren.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren er laget for spesifikke Glockmodeller (G17, G19, G34 Gen 5) og ikke bør brukes med andre modeller.
- Kontroller at våpenet er i sikker tilstand før installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren hvis du oppdager skader eller uregelmessigheter.
- Sørg for at våpenet er lastet med riktig ammunisjon før bruk.
- Aldri rett våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Ha alltid kontroll på omgivelsene dine for å unngå utilsiktet skade på personer eller eiendom.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av avtrekkeren

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og sikret før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy (skrujern, etc.) for installasjonen.

2. Fjern den gamle avtrekkeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren fra Glock Gen 5.

3. Installer Timney Alpha Trigger:

- Plasser den nye avtrekkeren i våpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle komponenter er riktig plassert og festet.

4. Test avtrekkeren:

- Før du bruker våpenet, test avtrekkeren i en sikker og kontrollert setting for å sikre at den fungerer som den skal.

Bruk av avtrekkeren

- Når du bruker avtrekkeren, vær oppmerksom på følgende:
 - Hold alltid fingeren av avtrekkeren til du er klar til å skyte.
 - Bruk en trygg og stabil posisjon for å skyte.

- Vær oppmerksom på avstanden til målet og omgivelsene.

Avfallshåndtering

- Når du ikke lenger trenger avtrekkeren, eller hvis den er skadet, må du følge lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenkomponenter.
- Kasser ikke avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Timney Alpha Trigger, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vi håper at denne veiledningen vil hjelpe deg med å bruke Timney Alpha Trigger trygt og effektivt. Husk alltid å prioritere sikkerhet når du håndterer våpen og tilbehør.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Glock Gen 5 malleissa (G17, G19 ja G34).
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä Glockin OEMkomponentteja ja jousia tuotteen asennuksessa.
- Asennuksen yhteydessä varmista, että liipaisinosat on asennettu oikein. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta. Ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista ensin vanha liipaisin Glockistasi huolellisesti.
- Asenna Timney Alpha Trigger liipaisin paikalleen käyttämällä mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

3. Käyttö

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista. Varmista, että liipaisin liikkuu sujuvasti.
- Käytä tuotetta vain turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ampua.
- Harjoittele aina turvallista ampumakäyttötymistä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla. Ota huomioon paikalliset kierrätys ja jätteenhuoltokäytännöt.
- Älä hävitä tuotetta vaarallisena jätteenä, ellei se ole vaurioitunut tai sisältä mitään vaarallisia aineita.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat oikeat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock Gen 5. Denna guide syftar till att ge dig viktig information om säker användning, installation och underhåll av din nya avtryckare. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan installation eller underhåll av avtryckaren.
- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner och rekommendationer.
- Håll avtryckaren och alla vapendelar utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens funktion och säkerhet innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast avtryckaren med Glock Gen 5modellerna G17, G19 och G34.
- Undvik att modifiera eller ändra avtryckaren på något sätt som kan påverka dess säkerhet eller funktionalitet.
- Om du upplever fel eller problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Verktyg som krävs:

- Skruvmejsel
- Tång (om nödvändigt)
- Säkerhetsglasögon

2. Installationssteg:

- Se till att din Glock är avstängd och oladdad.
- Ta bort den gamla avtryckaren genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Alpha Trigger genom att placera den på rätt plats och fästa den med skruvarna som medföljer.
- Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt på plats innan du stänger vapnet.
- Testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Användning

- När du använder avtryckaren, håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra.
- Använd avtryckaren endast under kontrollerade och säkra förhållanden.
- Utför regelbundna kontroller av avtryckarens funktion för att säkerställa säkerhet och pålitlighet.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa alla förpackningsmaterial och gamla avtryckardelar på ett miljövänligt sätt.
- Om avtryckaren eller dess komponenter behöver kasseras, följ lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt bortskaffande av skjutvapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att underlätta kommunikationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Timney Alpha Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du hanterar ditt skjutvapen.