

AR-15 TAKEDOWN PINS STAINLESS STEEL 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 TAKE DOWN PINS

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Herramientas para el receiver](#) > [Receiver Pins](#)

PF-040 (Pins, Forward Controls, 0.040) es un conjunto de pivotes y pasadores de desarme para AR15/M16 elegantemente simples y superbamente elaborados. Fabricados a partir de barra de acero inoxidable 17-4 PH y terminados con QPQ, estos pasadores son 0.040 más largos que los pasadores de pivote y desarme según las especificaciones TDP. Los pasadores PF-040 se pueden describir como "extendidos inversos", ya que son más largos en el lado izquierdo del receptor; la longitud adicional del pasador de desarme no interfiere con el funcionamiento de la seguridad ambidiestra. Cuando los pasadores PF-040 se empujan desde el lado izquierdo, el +0.040 se transforma en longitud y área de agarre extra en la cabeza del pasador del lado derecho, lo que, combinado con su suavidad, hace que sacar el pasador sea muy fácil. PF-040 tiene el mismo diseño elegante y sin adornos en las cabezas de los pasadores que está en línea con nuestra filosofía de diseño, que prioriza la funcionalidad sobre la estética. Las cabezas de los pasadores del lado derecho de PF-040 (cuando están instaladas en un receptor, con la boca apuntando hacia afuera) son planas, con un pequeño bisel de 45 grados. Hay un pequeño punto en la cabeza del pasador izquierdo, y la punta de las balas (de hasta 9 mm) se puede usar para empujar los pasadores en receptores de ajuste apretado. Pasador de pivote y desarme AR-15/M16 tratado con QPQ 17-4 con 0.040 de longitud extra. NOTA: PF-040 puede no funcionar con culatas "PDW" que tienen barras que se superponen a los agujeros de los pasadores de desarme.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 TAKE DOWN PINS](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 430103567
- N.º fabr.: HF-601
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.445kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 697566711077

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los pasadores de desarme PF040 de acero inoxidable para AR15 de Forward Controls Design. Este producto está diseñado para ofrecer una funcionalidad superior y una experiencia de uso segura. Para garantizar su seguridad y la de los demás, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén los pasadores fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Realiza revisiones periódicas del estado del producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Usa siempre herramientas adecuadas para la instalación y extracción de los pasadores. Evita el uso de fuerza excesiva que pueda dañar el producto o el receptor.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona los pasadores en busca de daños visibles, como deformaciones o corrosión. No uses pasadores dañados.
- **Instalación:** Asegúrate de que los pasadores estén completamente insertados en su lugar antes de usar el receptor.
- **Compatibilidad:** Verifica que los pasadores PF040 sean compatibles con tu modelo específico de AR15/M16. No son adecuados para culatas "PDW" que interfieran con los agujeros de los pasadores de desarme.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el receptor esté limpio y libre de obstrucciones.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador o herramienta adecuada para empujar los pasadores.

2. Instalación:

- Inserta el pasador de desarme desde el lado izquierdo del receptor.
- Asegúrate de que el pasador esté alineado correctamente con los agujeros del receptor.
- Utiliza un objeto adecuado, como la punta de un cartucho, para empujar el pasador en su lugar si es necesario.

3. Uso:

- Para liberar el pasador, empuja desde el lado izquierdo. El diseño extendido de los pasadores PF040 facilita su extracción.
- Asegúrate de que el receptor funcione correctamente después de la instalación.

4. Mantenimiento:

- Limpia los pasadores regularmente para evitar la acumulación de suciedad o residuos.
- Almacena los pasadores en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Desecho

- Si el producto está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No arrojes los pasadores en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los pasadores de desarme PF040.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es