

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM DASHER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM DASHER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107251
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M6DASH
- Cartucho: 6 mm Dasher
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181526

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DIE DE DIMENSIONADO ZERO MSERIES](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DIE DE DIMENSIONADO ZERO MSERIES

Introducción

Gracias por elegir el Die de Dimensionado ZERO MSeries. Este producto está diseñado para ayudarte a producir munición de alta calidad de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con todos los componentes del Die de Dimensionado ZERO MSeries antes de usarlo.
- Siempre maneja el die con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén el die y todo el equipo relacionado fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No utilices el die para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el die por desgaste y daños. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al utilizar equipos de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Cabezal Ajustable con Micrómetro:** Ajusta con cuidado para evitar un sobreajuste, lo que podría llevar a munición insegura.
- **Mandriles Expandidos de Precisión:** Utiliza el tamaño de mandril correcto para tu aplicación específica para prevenir desalineaciones.
- **Dimensionado de Cuello a Extractor:** Asegúrate de que la alineación sea correcta durante el proceso de dimensionado para evitar dañar el latón o el die.
- **Eyección a Resorte para Cebadores Gastados:** Mantén las manos alejadas del área de eyección para prevenir lesiones durante la operación.
- **Pines de Decapado de Acero Reemplazables:** Asegúrate siempre de que el pin de decapado esté bien colocado antes de usar.
- **Alivio de Presión Hidráulica en el Hombro:** Familiarízate con el sistema hidráulico para asegurar una operación segura.
- **Instalación y Retiro:** Sigue las instrucciones cuidadosamente para evitar lesiones o daños al equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el Die de Dimensionado ZERO MSeries (requiere una torre híbrida o de 11/4").
- Monta el die de forma segura en la prensa, asegurando que todas las conexiones estén firmes.
- Instala el mandril apropiado según tus necesidades de recarga.

2. Uso:

- Prepara tu latón limpiándolo e inspeccionándolo en busca de defectos antes del dimensionado.
- Ajusta el cabezal micrométrico/bump a la configuración deseada.
- Inserta el latón en el die y opera la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Después de dimensionar, verifica que el latón tenga las dimensiones adecuadas y asegúrate de que se eyeccione suavemente.
- Limpia el die después de usarlo para mantener su precisión y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable del Die de Dimensionado ZERO MSeries de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales siempre que sea posible.
- No deseches el die en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro del Die de Dimensionado ZERO MSeries, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Dimensionado ZERO MSeries. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si tienes alguna pregunta o inquietud. Gracias por tu compromiso con prácticas de recarga seguras.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es