

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM GT SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM GT SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107253
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M6GTSH
- Cartucho: 6 GT
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181670

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y efectiva. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto es un die de dimensionado y debe ser utilizado únicamente para su propósito previsto.
- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el die regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si notas alguna anomalía, deja de usar el die y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):**
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier partícula voladora.
 - Utiliza guantes para proteger tus manos de cortes o lesiones.
- **Manejo de Componentes:**
 - Maneja el die con cuidado. No fuerces las piezas y asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas antes de comenzar.
- **Ambiente de Trabajo:**
 - Trabaja en un área bien iluminada y ventilada.
 - Mantén tu área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- **Uso de la Prensa:**
 - Asegúrate de que la prensa esté correctamente instalada y ajustada.
 - No uses el die con una torre de 7/8" o cualquier prensa que no sea compatible.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa esté desconectada antes de comenzar la instalación.
- Inserta el die en la torre de la prensa y asegúralo firmemente.
- Verifica que el anillo de die ZERO y el pin de decapado estén correctamente instalados.

2. Uso del Die:

- Coloca el latón en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Ajusta el cabezal del die utilizando el micrómetro para obtener el tamaño deseado.
- Realiza el dimensionado siguiendo las instrucciones de tu prensa.
- Después de usar el die, limpia cualquier residuo de latón o suciedad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para mantener su precisión y prolongar su vida útil.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el die en la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, contacta a un profesional o al fabricante.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y recomendaciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es