

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6.5MM CREEDMOR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. **NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".**



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6.5MM CREEDMOR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107255
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M65CRSH
- Cartucho: 6.5 Creedmoor
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181618

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y efectiva. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga experiencia en recarga.
- Utiliza el die solo para el propósito indicado.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el die de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al realizar trabajos de recarga.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y asegurada antes de usar el die.
- No uses el die si está dañado o si los componentes están desgastados.
- No intentes usar la prensa con un die que no sea compatible.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el uso.
- Si experimentas cualquier problema durante la operación, detén el uso inmediatamente y consulta el manual.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el die antiguo (si corresponde) y limpia el área de trabajo.
- Inserta el die ZERO MSeries en la prensa de recarga.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y asegurado en su lugar.
- Conecta la prensa y verifica que todo esté funcionando correctamente.

2. Uso del Die:

- Coloca el latón en la prensa.
- Ajusta el cabezal del die según las especificaciones deseadas.
- Baja el cabezal de la prensa para iniciar el proceso de dimensionado.
- Revisa el latón después de cada ciclo para asegurarte de que esté dimensionado correctamente.
- Cuando termines, limpia el die y la prensa para mantenerlos en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el die, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No tires el die en la basura común si contiene componentes peligrosos o dañinos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre cualquier aviso de seguridad o retiro de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de recarga con el die de dimensionado ZERO MSeries.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es