

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107256
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M30SH
- Cartucho: 308 Winchester
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181649

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses el die para ningún propósito que no esté especificado en el manual.
- Revisa el die regularmente en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones por piezas móviles.
- Posibilidad de daños al equipo si no se usa correctamente.
- Riesgo de accidentes por mal funcionamiento del die.

- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa antes de usarlo.
- No fuerces el die si sientes resistencia; esto puede causar daños.
- Evita el contacto con partes calientes del equipo después del uso.
- No intentes modificar el die o sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
2. Coloca el die en la torre híbrida o de 11/4" de tu prensa.
3. Aprieta el die firmemente, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. Instala el anillo de die ZERO de Area 419 y el pin de decapado según las instrucciones del fabricante.

- **Uso:**

1. Carga el latón en la prensa.
2. Ajusta el cabezal del die usando el micrómetro para lograr el tamaño deseado.
3. Acciona la prensa suavemente para dimensionar el latón.
4. Retira el latón dimensionado y verifica que cumpla con las especificaciones.
5. Repite el proceso según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El die de dimensionado ZERO MSeries debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- Consulta con tu autoridad local para obtener información sobre el reciclaje de metales y la eliminación de productos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del die de dimensionado ZERO MSeries, por favor contacta a tu proveedor o a un profesional de la industria de recarga.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu die de dimensionado. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es