

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES .300 PRC SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES .300 PRC SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107257
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M300PRCSH
- Cartucho: 300 PRC
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080182042

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente con la prensa de recarga adecuada (torre híbrida o de 11/4").
- Inspecciona el die regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el die si observas cualquier tipo de daño o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad y protección auditiva al recargar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- No fuerces el die si sientes resistencia; esto puede causar daños al equipo.
- Asegúrate de que el latón esté limpio y libre de contaminantes antes de dimensionar.
- No utilices el die para ningún propósito que no sea el especificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier die anterior de la prensa.
- Inserta el die de dimensionado ZERO MSeries en la prensa y asegúralo firmemente.
- Coloca el anillo de die ZERO de Area 419 en su lugar.

2. Uso del Die:

- Ajusta el cabezal del die a la medida deseada utilizando el micrómetro.
- Coloca el latón en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Baja la prensa lentamente para comenzar el proceso de dimensionado.
- Revisa el latón después de cada uso para asegurarte de que está dimensionado correctamente y no presenta daños.
- Utiliza los pines de decapado de acero reemplazables según sea necesario.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el polvo.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de recarga y componentes de armas.
- No deseches el die en la basura común; consulta con un centro de reciclaje adecuado o un punto de recogida de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos y alertas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es