

# MOUNTS FOR BROWNELLS VISE - DIRECT MOUNT ROTARY BASE FOR BROWNELLS VISE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Bench Vises](#)

Una base sólida para tu banco de trabajo Brownells que puedes instalar y quitar fácilmente cuando quieras. Quieres un banco de trabajo de alta calidad para tu configuración de armero, pero no tienes espacio en la mesa para una instalación permanente. Esta base rotativa de sujeción te permite montar rápida y fácilmente el banco de trabajo de armero Brownells en tu mesa de trabajo cuando lo necesites, y luego quitarlo y guardarlo con la misma rapidez cuando no lo necesites. La base pesada y ultraestable descansa sobre la parte superior de la mesa, mientras que el robusto y sobredimensionado C-clamp alcanza la parte inferior de la mesa para fijar la prensa de forma segura. Esta base cuenta con un mecanismo de rotación de 360 grados incorporado, por lo que puedes colocarla en la mejor posición posible para acceder a la pieza de trabajo sujetada. Al igual que nuestra prensa de armero, la base rotativa de sujeción está hecha de acero forjado (no fundido) para mayor resistencia, con un mecanismo de giro suave y un mecanismo de bloqueo seguro que asegura que, una vez que hayas colocado la prensa donde la deseas, no se moverá mientras trabajas. El acabado verde anticorrosión coincide con el color de la prensa.



## Atributos

- Nombre: [DIRECT MOUNT ROTARY BASE FOR BROWNELLS VISE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 430108305
- N.º fabr.: 103 120
- Peso de entrega: 2.5kg
- Altura de envío: 205mm
- Ancho de envío: 60mm
- Longitud de envío: 185mm
- UPC: 050806000926

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base Rotativa de Sujeción de Brownells](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base Rotativa de Sujeción de Brownells

## Introducción

Gracias por elegir la Base Rotativa de Sujeción para el banco de trabajo Brownells. Este producto está diseñado para ofrecerte una solución segura y eficiente para tus necesidades de trabajo. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la base rotativa.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca uses la base rotativa para fines no previstos.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo mientras utilices la base.
- Inspecciona la base antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mesa donde se instala la base sea lo suficientemente robusta para soportar el peso y la presión de uso.
- Verifica que el Cclamp esté bien ajustado antes de comenzar a trabajar.
- No fuerces la rotación de la base; usa el mecanismo de rotación de 360 grados de manera suave.
- Evita colocar objetos pesados o inestables sobre la base.
- No uses la base rotativa si el mecanismo de bloqueo no funciona correctamente.
- Si sientes que la base se mueve o no está segura, detén el trabajo inmediatamente y revisa la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Selecciona la Mesa:** Escoge una mesa de trabajo robusta y estable.
2. **Coloca la Base:** Sitúa la base rotativa sobre la parte superior de la mesa.
3. **Ajusta el Cclamp:**
  - Abre el Cclamp.
  - Coloca la parte inferior del Cclamp en la parte inferior de la mesa.
  - Aprieta el Cclamp hasta que esté seguro, asegurándote de que la base no se mueva.
4. **Verifica la Estabilidad:** Asegúrate de que la base esté firmemente fijada y no se desplace.

### Uso

1. **Coloca la Pieza de Trabajo:** Asegúrate de que la pieza esté bien sujetada en la prensa.
2. **Ajusta la Posición:** Utiliza el mecanismo de rotación para colocar la base en la mejor posición para trabajar.
3. **Bloquea la Base:** Una vez que estés satisfecho con la posición, asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté activado.
4. **Comienza a Trabajar:** Realiza tu trabajo con cuidado, siguiendo todas las precauciones de seguridad.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base rotativa, asegúrate de desinstalarla correctamente.
- Desmonta el Cclamp y guarda la base en un lugar seco y seguro.
- Si el producto está dañado o ya no se puede usar, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No arrojes la base en la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consultas o problemas, asegúrate de contactar al fabricante. Visita su sitio web o busca el número de contacto correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu Base Rotativa de Sujeción de Brownells de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)