

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 22 GT SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 22 GT SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430112727
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M22GTSH
- Cartucho: 22 GT
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.588kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 810080182202

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado ZERO MSeries

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia de recarga, asegurando la calidad de tu munición. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el die únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas algún problema o si el die parece estar dañado, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este die está diseñado para ser utilizado con una prensa de recarga de 11/4". No lo uses con prensas de 7/8" o cualquier otro tipo de prensa no compatible.
- **Inspección Regular:** Revisa el die antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles. Busca signos de desgaste en el mandril y otros componentes.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y durante el proceso de recarga para protegerte de cualquier posible accidente.
- **Manejo de Componentes:** Ten cuidado al manipular cebadores y otros componentes de recarga. Sigue las recomendaciones del fabricante para su manejo seguro.
- **Almacenamiento:** Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier die anterior de la prensa.
- Coloca el die de dimensionado ZERO MSeries en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Utiliza el cabezal ajustable con micrómetro para configurar la altura del die según tus necesidades.

2. Uso del Die:

- Asegúrate de que el latón esté limpio y libre de residuos antes de dimensionarlo.
- Inserta el latón en la prensa y baja el cabezal del die para iniciar el proceso de dimensionado.
- Utiliza la eyección a resorte para retirar el cebador gastado de manera segura.
- Repite el proceso según sea necesario para cada cartucho.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para mantener su rendimiento.
- Reemplaza los pines de decapado de acero si están desgastados.

- Consulta el manual del producto para instrucciones específicas sobre el mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o si está dañado irreparablemente, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de recarga.
- Considera reciclar componentes metálicos si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de tener a mano la información del fabricante y un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta relacionada con la seguridad.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar herramientas de recarga. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es