

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 7MM PRC SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 7MM PRC SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430112729
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M7PRCSH
- Cartucho: 7mm PRC
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.588kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 810080182264

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de ofrecerte un rendimiento excepcional en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el die de dimensionado.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza el die únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el die y contacta a un profesional para su evaluación.
- Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manejar el die y las piezas de recarga.
- **Espacio de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.
- **Manipulación del Latón:** Maneja el latón con cuidado para evitar lesiones. El latón puede tener bordes afilados.
- **Evita el Estrés en el Die:** No fuerces el die más allá de sus especificaciones. Esto puede causar daños y potencialmente lesiones.
- **Uso con Prensas Compatibles:** Asegúrate de que el die sea compatible con tu prensa de recarga. Este die requiere una torre híbrida o de 11/4". No se puede usar con una torre de 7/8".
- **Mantenimiento:** Limpia el die regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el die en la torre de la prensa y asegúralo firmemente.
- Ajusta el cabezal del die utilizando el micrómetro para obtener la configuración deseada.

2. Uso del Die:

- Coloca el latón en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Baja la prensa para comenzar el proceso de dimensionado.
- Revisa el latón después de cada uso para asegurarte de que no haya deformaciones o daños.
- Si es necesario, ajusta el cabezal del die para obtener el tamaño adecuado.

3. Eyección de Cebadores Gastados:

- Utiliza la eyección a resorte para eliminar cebadores gastados de manera segura.

4. Reemplazo de Pines de Decapado:

- Los pines de decapado de acero son reemplazables. Asegúrate de tener pines de repuesto.

disponibles.

Instrucciones de Desecho

- Si el die ya no es útil o está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de recarga.
- No deseches el die en la basura común. Busca centros de reciclaje apropiados si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y más información sobre el uso de este producto, por favor consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del die de dimensionado ZERO MSeries.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es