

PRE-FIT RECOIL PADS - KICK-EEZ MODEL KZ113 PRE-FIT RECOIL PAD

[Home](#)

Pads de absorción de retroceso para rifles y escopetas populares; Instalación fácil

Reemplazo de buttpad que se instala fácilmente con propiedades excepcionales de absorción de retroceso que reduce el retroceso sentido hasta en un 90%. Minimiza el flinching para disparos de seguimiento rápidos y precisos, sin dolor en el hombro al día siguiente. Estos pads están preformados para adaptarse a los contornos de la culata de fábrica y el espaciado de tornillos de modelos específicos de rifles y escopetas, por lo que no hay necesidad de lijar, ajustar o perforar. Retira el buttpad actual y reemplázalo con un Kick-Eez. Hecho de Sorbothane®, un polímero viscoelástico único que dispersa la energía del retroceso hacia afuera, lejos del hombro del tirador, sin distorsionarse ni colapsar. Retiene su memoria al 100% incluso después de miles de disparos.



INFORMACIÓN DE MONTAJE - KZ113 - Se adapta a Baikal, madera; Beretta, todos 5-3/8"* madera/sintético; Stoeger, madera (algunos modelos). **KZ111** - Se adapta a Benelli M1 Field/SBE I (no táctico 12 ga.), madera/sintético; Sport 12 ga., sintético; Montefeltro, madera; Franchi Verimax 912 (12 ga.)/Auto Composite (12 ga.), sintético; Stoeger, sintético (la mayoría de los modelos de 12 ga.). **KZ109** - Se adapta a Beretta, todos 5"* madera/sintético. **KZ106** - Se adapta a Browning A-Bolt, sintético; H&R SB2-988 Ultra Slug Hunter, madera; Parker-Hale 7mm Mag, madera; Rem 870 Youth (no Express), madera; Winchester 70/94, madera (la mayoría). **KZ107** - Se adapta a Browning A-Bolt, madera-micro/A-Bolt New Short Mag/Stalker, sintético; Mossberg 550 Youth, madera. **KZ108** - Se adapta a Browning BAR/Citori/Gold, madera; Ruger M77 Mark I & II/No. 1/Red Label (solo 1979-80), madera. **KW100** - Se adapta a Browning A-Bolt Medallion, madera (solo 1993); Browning BLR 81, madera; Savage, la mayoría de los modelos, madera. **KZ104** - Se adapta a Ithaca 37 (pre-1970), madera; Mossberg 835 Camo, sintético; Remington 700 ADL/BDL 4-7/8"* culata plana, madera/Modelo Seven, madera; Ruger M77 Mark II Compact, madera laminada; Tikka, sintético; Winchester 88, madera. **KZ112** - Se adapta a Marlin 336/444/450/512; Mossberg 500 AG Turkey/9200/9300, madera; Remington 870 Wingmaster (no Express)/870 Police/11-87 SP (solo 1992), madera; Weatherby Vanguard, madera; Winchester 70 Carbine (.30-06)/Mod 100, madera. **KZ103** - Se adapta a Browning Citori 1981, madera (culata inglesa); Mossberg 500/835, sintético (negro y 2003 Mossy Oak & Real Tree camo); Winchester Coyote, madera laminada. **KZ105** - Se adapta a CVA Wolf Muzzleloader, sintético (solo 1996); Remington 700 ADL/BDL, 4-15/16"* culata plana/870 Youth, madera; Verona 20 ga., madera; Winchester 70, sintético; Win 70 Featherweight/670/1400/Super X-1/. Supreme Select Sporting O/U. **KZ117** - Se adapta a Remington 700, todos los modelos, sintético. **KZ101** - Se adapta a Thompson Center Black Diamond/Encore/Omega, sintético. **KZ102** - Se adapta a Thompson Center Black Diamond/Encore/Omega, madera. **KZ114** - Se adapta a Winchester 1300, sintético.

Atributos

- Nombre: [KICK-EEZ MODEL KZ113 PRE-FIT RECOIL PAD](#)
- Fabricante: [KICK-EEZ](#)
- N.º de producto: 440000030
- N.º fabr.: KZ-113
- Color: Black
- Estilo: Pre-Fit
- Material: Polymer
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 244mm
- UPC: 730412000687

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los PADS DE RETROCESO PREFIT KICKEEZ MODELO KZ113
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los PADS DE RETROCESO PREFIT KICKEEZ MODELO KZ113

Introducción

Gracias por elegir los PADS DE RETROCESO PREFIT KICKEEZ MODELO KZ113. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir significativamente el retroceso sentido. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y adecuado del pad de retroceso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el pad de retroceso.
- Inspecciona el pad de retroceso en busca de daños visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso y modificación de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el pad de retroceso solo en armas de fuego compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- Asegúrate de que el pad de retroceso esté bien sujetado antes de disparar el arma de fuego.
- No intentes modificar el pad de retroceso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Si experimentas incomodidad o dolor al usar el arma de fuego, interrumpe su uso y consulta a un profesional.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Retira el Buttpad Existente:** Desatornilla y quita cuidadosamente el buttpad existente de tu arma de fuego.
2. **Alinea el Pad de Retroceso:** Coloca el pad de retroceso KickEez en la culata, asegurándote de que se alinee con los contornos de fábrica y el espaciado de tornillos.
3. **Asegura el Pad:** Usa los tornillos de montaje incluidos para fijar el pad de retroceso a la culata. Asegúrate de que esté ajustado y estable.
4. **Verifica la Instalación:** Comprueba que el pad de retroceso esté firmemente en su lugar y no se mueva al aplicar presión.

Uso

1. **Verifica el Estado del Arma:** Siempre verifica que el arma de fuego esté descargada antes de manipularla.
2. **Disparo:** Cuando estés listo para disparar, sujeta firmemente el arma contra tu hombro, asegurándote de que el pad de retroceso esté en contacto con tu hombro.
3. **Revisión PostDiapo:** Despues de disparar, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos.
- No incineres el pad de retroceso, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Recíclalo si es posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a los PADS DE RETROCESO PREFIT KICKEEZ MODELO KZ113, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y agradable con tu pad de retroceso KickEez. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es