

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Cantonera](#) > [Cantonera](#) > [Universal](#)

Suave, Genuine Sorbothane~

¡Estos pads no solo reducen el retroceso, sino que realmente cortan el golpe de manera dramática al absorberlo! Hechos de un Sorbothane suave y elástico, eliminan el dolor del día siguiente, controlan el flinch de calibres grandes y permiten que los tiradores sensibles al retroceso disparen con comodidad. Nunca se aplastarán. Se pueden lijar y dar forma como los pads normales, solo no dejes que el calor se acumule. El pad de la serie 200 Dual Action Sporting Clays tiene dos capas de Sorbothane para una protección adicional. La primera capa reacciona rápidamente para absorber el retroceso inicial, mientras que la segunda capa disipa la energía restante para maximizar la absorción. El talón está inclinado aproximadamente 45° para facilitar el encare desde la posición de "arma baja". La serie 300 All Purpose tiene una cara ligeramente cóncava diseñada para todas las aplicaciones de tiro. El pad de la serie 300 Dual Action All Purpose combina las propiedades de absorción de dos capas de los pads de la serie 200 Dual Action con una parte trasera plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare en una amplia variedad de aplicaciones de tiro. La serie 400 Trap tiene una cara cóncava más pronunciada que la serie 300 para el tiro de trampa en posición fija. La serie 500 Magnum está diseñada para armas de fuerte retroceso y tiene una cara plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare. Todos los pads cuentan con lados sólidos, una base negra y una cara texturizada de grano de cuero.



Atributos

- Nombre: [KICK-EEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- Fabricante: [KICK-EEZ](#)
- N.º de producto: 440000052
- N.º fabr.: DA 202-8 M-B
- Color: Black
- Espesor: 15/16"
- Estilo: Sporting Clay
- Material: Polymer
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 244mm
- UPC: 730412001523

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y el impacto. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si notas algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para su uso.
- Utiliza el pad solo para su propósito previsto, que es reducir el retroceso durante el tiro.
- Evita el contacto con fuentes de calor extremo que puedan dañar el material.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adecuadas:** Utiliza el pad en un entorno seco y limpio. La humedad y la suciedad pueden afectar su rendimiento.
- **Calor y fricción:** No expongas el pad a altas temperaturas o fricción excesiva, ya que esto puede causar deformaciones.
- **Ajuste adecuado:** Asegúrate de que el pad esté bien ajustado al arma para evitar desplazamientos durante el uso.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de disparar bajo la supervisión de un tirador experimentado.
- **Verificación de compatibilidad:** Asegúrate de que el pad sea compatible con tu arma antes de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pad:

- Retira el pad viejo si es necesario.
- Limpia la superficie del arma donde se instalará el nuevo pad.
- Alinea el nuevo pad en la posición deseada.
- Fija el pad utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Pad:

- Coloca el arma en la posición de tiro adecuada.
- Asegúrate de que el pad esté en contacto con tu hombro durante el disparo.
- Dispara siguiendo las prácticas de tiro seguras y controladas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el pad regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad.
- Revisa el pad periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad esté dañado o ya no sea necesario, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las directrices locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- Si es posible, recicla el pad en instalaciones adecuadas para plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad, recuerda que es importante tener a mano la información de contacto del fabricante o del distribuidor. Asegúrate de revisar la documentación del producto para obtener detalles específicos.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas el RECOIL PAD KICKEEZ. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recalls a través de fuentes oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es