

RECOIL PAD - KICK-EEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Cantenera](#) > [Cantenera](#) > [Universal](#)

Suave, Sorbothane Genuino~

¡Estos pads no solo reducen el retroceso, sino que realmente cortan el golpe de manera dramática al absorberlo! Hechos de un Sorbothane suave y elástico, eliminan el dolor del día siguiente, controlan el flinch de calibres grandes y permiten que los tiradores sensibles al retroceso disparen con comodidad. Nunca se aplastarán. Se pueden lijar y dar forma como los pads normales, solo no dejes que el calor se acumule. El pad de la serie 200 Dual Action Sporting Clays tiene dos capas de Sorbothane para una protección adicional. La primera capa reacciona rápidamente para absorber el retroceso inicial, mientras que la segunda capa disipa la energía restante para maximizar la absorción. El talón está inclinado aproximadamente 45° para facilitar el encare desde la posición de "arma baja". La serie 300 All Purpose tiene una cara ligeramente cóncava diseñada para todas las aplicaciones de tiro. El pad de la serie 300 Dual Action All Purpose combina las propiedades de absorción de dos capas de los pads de la serie 200 Dual Action con una parte trasera plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare en una amplia variedad de aplicaciones de tiro. La serie 400 Trap tiene una cara cóncava más pronunciada que la serie 300 para el tiro de trampa en posición fija. La serie 500 Magnum está diseñada para armas de fuerte retroceso y tiene una cara plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare. Todos los pads cuentan con lados sólidos, una base negra y una cara texturizada de grano de cuero.



Atributos

- Nombre: [KICK-EEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- Fabricante: [KICK-EEZ](#)
- N.º de producto: 440301108
- N.º fabr.: 301-8-L-B
- Color: Black
- Espesor: 15/16"
- Estilo: Standard
- Material: Polymer
- Talla: Large
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 244mm
- UPC: 730412000083

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro de tu pad de retroceso. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea adecuado para tu arma de fuego y estilo de tiro.
- Siempre inspecciona el pad en busca de signos de daño antes de cada uso.
- Almacena el pad en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén el pad fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales aplicables sobre el uso de armas de fuego y accesorios.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de tiro seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el pad de retroceso solo para su propósito previsto de reducir el retroceso al disparar.
- Evita usar el pad en armas de fuego que superen sus especificaciones recomendadas.
- No alteres ni modifiques el pad de retroceso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Ten cuidado con la temperatura del pad durante su uso; el calor excesivo puede afectar el rendimiento.
- Si experimentas incomodidad o dolor mientras usas el pad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier pad existente de tu arma de fuego si es necesario.
- Limpia la superficie de la culata donde se instalará el pad.
- Alinea el pad de retroceso con la culata, asegurándote de que ajuste bien.
- Asegura el pad en su lugar según las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien sujeto para evitar movimiento durante el uso.

2. Uso:

- Coloca el arma de fuego cómodamente contra tu hombro.
- Asegúrate de que el pad de retroceso esté correctamente colocado para absorber el retroceso de manera efectiva.
- Mantén un agarre firme en el arma de fuego y sigue las prácticas de tiro estándar.
- Después de usar, inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas al quemarse.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda con respecto al RECOIL PAD KICKEEZ, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu RECOIL PAD KICKEEZ. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es